

Manual de utilizare

Camera securitate CCTV

model PNI-68C



Înainte să conectați sau să utilizați acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați acest manual pentru o utilizare ulterioară.

	<table border="1"><tr><td>ATENȚIE!</td></tr><tr><td>RISC DE SOC ELECTRIC, NU DESCHIDEȚI CARCASA APARATULUI</td></tr></table>	ATENȚIE!	RISC DE SOC ELECTRIC, NU DESCHIDEȚI CARCASA APARATULUI	
ATENȚIE!				
RISC DE SOC ELECTRIC, NU DESCHIDEȚI CARCASA APARATULUI				
ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOC ELECTRIC NU INDEPARTAȚI CARCASA APARATULUI. NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU EVETUALE REPARAȚII ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT.				

ATENȚIE:

PENTRU A PREVENI SOCURILE ELECTRICE ȘI RISCUL DE
INCENDIU NU UTILIZAȚI DECAT SURSA DE ALIMENTARE
FURNIZATĂ CU ACEST APARAT .

Cuprins:

1. Atentionari -----	pag. 3
2. Specificatii tehnice -----	pag. 5
3. Conditii de garantie -----	pag. 6
4. Declaratie de conformitate -----	pag. 8
5. Certificat de garantie -----	pag. 9

Atentionari

Multumim pentru ca ati achizitionat acest produs. Inainte sa-l puneti in functiune va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual de utilizare pentru a va asigura ca-l folositi corect. Dupa ce veti parcurge aceste instructiuni va rugam sa pastrati intr-un loc sigur acest manual pentru a-l putea consulta ulterior daca va fi necesar.

1. Alimentarea

- Tensiunea de alimentare este DC12Voli
- Asigurati-va ca ati conectat corect fiecare din firele de alimentare. O conectare gresita poate cauza defectarea sau distrugerea acestei camere video.

2. Operarea si stocarea produsului

- Nu incercati sa indreptati obiectivul camerei catre soare sau catre alte obiecte foarte stralucitoare, aceasta poate duce la aparitia condensului, indiferent daca produsul functioneaza sau nu. Acesta poate duce la distrugerea senzorului CCD.
- Nu amplasati camera de supraveghere in urmatoarele locuri:
 1. Locuri cu risc de temperaturi extreme positive sau negative (intervalul de temperatura de lucru sau stocare este $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$);
 2. Locuri in care exista umiditate foarte mare sau mult praf (umiditate maxima acceptata 95% - fara condensare);
 3. Locuri in care se produc cantitati mari de abur sau vapori de apa;
 4. Locuri expuse la vibratii excesive ;
- Cand aceasta camera este instalata langa echipamente de comunicatie (routere) wireless care emit campuri electromagnetice puternice, pot aparea “bruiaje “ pe imaginile transmise de aparat.
- Asigurati-va ca atunci cand conectati alimentatorul la o priza electrica, lasati in jurul acesteia suficient spatiu pentru a o putea accesa ulterior in vederea pornirii/opririi camerei.

3. Nu supuneti camera la socuri puternice.

Camera se poate defecta/distruge daca nu este amplasata si/sau utilizata corect.

Nu incercati sa dezasamblati sau sa aduceti modificari acestei camere.

Daca se intampla sa apara ceva anormal in functionarea camerei adresati-va vanzatorului sau service-ului autorizat.

Specificatii tehnice pentru produsul: Camera video de supraveghere PNI – 68C



Identificare produs	
Culoare	Argintiu
Caracteristici generale	
Rezolutie	420 linii
Tensiune alimentare	12 V $\pm$ 10%
Senzor CCD	1/3 Sony CCD
Sistem TV	PAL/NTSC
Pixeli	PAL 752(H)X582(V) NTSC 768(H)X492(V)
Iluminare minima Lux	0.0 lux (infrarosu pornit)
Raport semnal/zgomot	Mai mare de 48dB
Obturator Electronic	1/50 (1/60) s-1/20000s
Gamma	0.45
Controlul deschiderii lentilei	Auto
Compensare la alb	Auto
Compensare lumina slaba	Auto
Standard Lentile	6 mm (optional)
Distanța de vizibilitate in infrarosu IR	0
Numar de leduri	0
Iesire video	1.0vp-p.75 Ω ,BNG Connector
Consum energie	90mA
Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
Pachetul conține	
Manual de utilizare	Da
Suport prindere	Da
Alimentator	Da

Conditii de Garanție

Garanția nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanță cu legile naționale ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanție, producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu limitele garanției va remedia defectele sau va înlocui produsul.

Limitarea garanției este valabilă și realizabilă doar în țările unde utilizatorii au cumpărat acest produs.

Perioada de garanție

Perioada de garanție începe de la timpul în care produsul este achiziționat de la producător de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanție diferite:

- 24 de luni pentru dispozitiv
- 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căști, antene.

Cum să beneficiați de garanția produsului

În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnați produsul la un centru autorizat sau chiar la producător. Pentru a vă folosi de această garanție, este necesar să vă duceți la un service autorizat cu următoarele:

- Produsul defect (sau accesoriile)
- Dovada originală de achiziționare a produsului (factura) ce indică clar numele și adresa vânzătorului și data și locul achiziționării.
- Dacă ați achiziționat acest produs online vă rugăm să atașați coletului o copie după factură și după certificat. **Atenție!!!** Se trimite doar cu curierul indicat de furnizor.

Ce nu acoperă garanția:

Garanția nu acoperă:

- Uzura normală sau cea excesivă
- Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuțite, prin deformare, compresie sau aruncare)
- Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce include utilizarea produsului în contradicție cu informațiile furnizate de producător.
- Defectele cauzate de alți factori dincolo de cele care pot fi de fabricație.

Garanția nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software și/sau servicii și produse care nu sunt fabricate de producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru care e destinat produsul.

Garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau reparat de către oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparat cu piese necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă, ștearsă, deteriorată sau nu se poate citi.

Garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiții termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare sau la produse chimice.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

