

# Használati útmutató

## Beltéri vezeték nélküli sziréna PNI A014



### Bevezetés

PNI A014 beltéri sziréna használva lesz egy behatólási rendszerrel együtt ami otthon, irodában vagy más helyeken szerel fel amit meg szeretne védeni. Ez mindig szólni fog ami a riasztórendszer elindul egy mozgásérzékelés vagy mágneses kapcsolat által.

### Használati útmutató

**Megjegyzés:** Master kód ami beállítja az egyedi kommunikációs frekvenciát sziréna és a jeladó között gyárilag be van állítva.

Ahhoz, hogy használják a szirénát együtt egy riasztói rendszerrel a következő képpen járjanak el:

1. Csatlakoztassa a jeladót a sziréna főriasztó kimenetéhez.
2. Szerelje fel a szirénát egy kényelmes helyre és majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
3. Sziréna elindítása: ez közvetlenül el lehet indítani a távirányító riasztó rendszeréről megnyomva a pánik gombot vagy egy mozgásérzékelő/mágneses érzékelő ha a riasztó rendszer élesítve van
4. Sziréna leállítása: kapcsolja ki a riasztó rendszert. Sziréna még 5 másodpercig fog szólni ezután kikapcsolodik.

### Műszaki adatok

- Tápellátás: 12V (csomagban levő hálózati adapterrel)
- Hangi intenzitás: 110dB
- Fogyasztás: 350mA riasztói állapotban
- Hangi frekvencia: 3.8KHz  $\pm$  10%
- Távolság a jeladó és a sziréna között: maximum 50m beltéren

### Csomag tartalma:

- beltéri sziréna
- hálózati adapter sziréna
- riasztási jeladó
- használati útmutató