Karbantartás és lehetséges hibák

1. A készülék nem indul
- ellenőrizze az ISO kapcsolatot – tápkábel
2. A be-/kikapcsol gomb nem működik
- nyomja meg a reset gombot a készüléken, ha a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a készüléket és csatlakoztassa újra
3. Nem történik semmi a "LOUD" gomb megnyomásakor
- bizonyos körülmények között nem lehet beállítani a basszust
4. Nincs hang vagy csak zaj hallatszik
- ellenőrizze az ISO csatlakozást, hangszóró kábeleket vagy hangbeállítást
5. Nagyon rossz a hangminőség
- ellenőrizze az ISO csatlakozást vagy a hangszóró kapcsolatot
6. Gyernge rádióvétel
- ellenőrizze a rádióantenna csatlakozását

Műszaki adatok

FM rádió	FM rádió
frekvencia	87.5 - 108.0 MHz
Érzékenység	<= 20 dB
Sztereó berendezés	>= 25 dB
Jel-zaj viszony	>= 60 dB
Hangfájlok lejátszása	
Kompatibilis fájlok	MP3, WMA
Torzítás	<= 0.3%
Jel/zaj arány	>= 60dB
Rádió memóri	18 fm tárhely
Maximális kimeneti teljesítmény	4x45W
Digitális óra	Da
ISO csatlakozó	Da
Méret	188x150x58 mm
Táplálás	12V

Használati útmutató

MP3 autórádió lejátszó
PNI Clementine 8425




Bevezetés

Készönjük a vásárlást.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvben szereplő utasításokat a termék használata előtt.

Figyelmeztetések


1. Ne használja a terméket olyan körülmények között ahol nagyon magas vagy nagyon alacsony a hőmérséklet.
2. Ne helyezzen fémtárgyakat (csavarok vagy érmek) az egység belsejébe a rövidzárlat elkerülése érdekében.
3. A készülék le tudja játszani az MP3/WMA tipusú fájlokat. Ne próbáljon lejátszani videó vagy fénykép fájlokat. A kijelzőn megjelenik a lejászott fájl tipus.

Előlap leírása




1. Hangerő szabályozó
2. Audió hangszínszabályozó
3. Rádióállomások keresése és tárolása
4. Rádió sáv választása
5. Hosszú lenyomás=be-/kikapcsolás
rövid lenyomás=lejátszási forrás kiválasztása
6. Gyorsított rádiófrekvenciás keresés
7. Hang elnémítása
8. Dal lejátszás/szünet
9. Reset gomb
10. Lejátszás bevezetése
11. Aktuális zeneszám megismétlése
12. Dalok véletlenszerű lejátszása
13. Előző 10 dal átlépése
14. Következő 10 dal átlépése
15. CD kártyahely
16. Fülhallgató bemenet
17. USB 2.0 bemenet
18. Az idő kijelzése és beállítása
19. Infravörös vevő távirányító vevő
20. LCD kijelző


Távirányító gombok leírása



1. Hosszú lenyomás=be-/kikapcsolás
rövid fény.=lejátszási forrás kiválasztása
2. Hang elnémítása
3. Rádió sáv kiválasztása
4. Óra kijelzése
5. Audió beállítások
6. Audió hangszínszabályozó
7. Rádióállomások autómatikus keresése és tárolása
8. Aktuális zeneszám megismétlése
9. Lejátszás bevezetése
10. Előző 10 dal átlépése
11. Következő 10 dal átlépése
12. Gyorsított rádiófrekvenciás keresés
13. Hangerő beállítása
14. Dal lejátszás/szünet
15. Véletlenszerű lejátszás

Telepítés






Helyezze be a szerkezetet bordba




Hajlítsa be a füleket a biztonságos telepítés érdekébe

Ahhoz, hogy eltávolítsa az egységet a boardtól, helyezze be a csomagban található kulcsot (2) mindkét oldalon és húzza ki az egységet



kapcsolatok



A:
1-
2-
3-
4- Batt +
5- Power antenna
6-
7- ACC (12 +)
8- GND

B:
1- RR +
2- RR -
3- RF +
4- RF -
5- LF +
6- LF -
7- LR +
8- LR -