Mentenanta si posibile defecte

1. Unitatea nu porneste
- verificat conexiunea ISO - cabluri alimentare

2. Butonul de pornire/oprire nu functioneaza
- apasati butonul de reset de pe unitate; daca defectiunea persista, scoateti alimentarea si conectati-o din nou

3. Nu se intampla nimic dupa apasarea butonului "LOUD"
- in unele conditii nu se poate seta compensarea bas-ului

4. Nu se aude nici un sunet sau doar un zgomot
- verificati conexiunea ISO, cablurile difuzoarelor sau setarile de sunet din unitate

5. Sunet de foarte proasta calitate
- verificati conexiunea ISO sau cablurile difuzoarelor

6. Receptie radio slaba
- verificati conexiunea antenei radio

Specificatii tehnice

Radio FM	Da
Frecventa	87.5 - 108.0 MHz
Sensibilitate	<= 20 dB
Separatie stereo	>= 25 dB
Rata semnal-zgomot	>= 60 dB
Redare fisiere audio	
Fisiere compatibile	MP3, WMA
Distorsiune	<= 0.3%
Rata semnal-zgomot	>= 60dB
Memorie posturi radio	18 posturi FM
Putere audio maxima	4x45W
Ceas digital	Da
Conector ISO	Da
Dimensiuni	188x150x58 mm
Alimentare	12V

Manual de utilizare

Radio MP3 player auto
PNI Clementine 8425




Introducere

Multumim pentru achizitia facuta.
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual inainte de a utiliza produsul.

Atentionari


1. Nu utilizati produsul in conditii de temperatura foarte ridicata sau foarte scazuta.
2. Nu introduceti obiecte metalice (suruburi sau monede) in interiorul unitatii, pentru a evita scurtcircuitarea.
3. Unitatea poate reda fisiere de tip MP3/WMA. Nu incercati redarea fisierelor foto sau video. Pe ecranul unitatii va fi afisat tipul fisierului redat.

Descriere panou frontal




1. Ajustare volum
2. Selectare egalizator audio
3. Cautare si memorare automata posturi de radio
4. Selectare banda radio
5. Apasare lunga = pornire/oprire
apasare scurta = selectare sursa redare
6. Derulare melodie/cautare frecventa radio
7. Mute sonor
8. Redare/pauza melodie
9. Buton Reset
10. Redare intro
11. Repetare melodie curenta
12. Redare aleatorie melodii
13. Trecere peste anterioarele 10 melodii
14. Trecere peste urmatoarele 10 melodii
15. Slot card SD
16. Intrare auxiliara
17. Slot USB 2.0
18. Afisare si setare ora
19. Receptor IR pentru telecomanda
20. Ecran LCD

Descriere butoane telecomanda




1. Apasare lunga = pornire/oprire
apasare scurta = selectare sursa redare
2. Mute sonor
3. Selectare banda radio
4. Afisare ceas
5. Selectare setari audio
6. Selectare egalizator audio
7. Cautare si memorare automata posturi de radio
8. Repetare melodie curenta
9. Redare intro
10. Trecere peste anterioarele 10 melodii
11. Trecere peste urmatoarele 10 melodii
12. Derulare melodie/cautare frecventa radio
13. Ajustare volum
14. Redare/pauza melodie
15. Redare aleatorie melodii

Montare in bord



Conexiuni



A:
1-
2-
3-
4- Baterie +
5- Alimentare antena
6-
7- Contact +
8- Masa (GND)

B:
1- Difuzor dreapta spate +
2- Difuzor dreapta spate -
3- Difuzor dreapta fata +
4- Difuzor dreapta fata -
5- Difuzor stanga fata +
6- Difuzor stanga fata -
7- Difuzor stanga spate +
8- Difuzor stanga spate -

Maintenance and troubleshooting

1. The unit doesn't start
- check the ISO connection - power cables

2. The power button doesn't work
- press the Reset button on the front panel; if it still doesn't work, unplug the power and plug it in again after a while

3. Nothing happens when pressing the "LOUD" button
- in some conditions the source does not allow base setting

4. No sound or just noise coming from the speakers
- check the ISO connection, speaker cables or sound settings

5. Low quality sound
- check the ISO connection, speaker cables

6. Poor radio reception
- check the radio antenna connection

Specifications

FM Radio	Yes
Frequency	87.5 - 108.0 MHz
Sensitivity	<= 20 dB
Stereo separation	>= 25 dB
SNR	>= 60 dB
Playback	
Music format	MP3, WMA
Distortion	<= 0.3%
SNR	>= 60dB
Radio station memory	18 FM stations
Max audio power	4x45W
Digital clock	Yes
ISO connector	Yes
Dimensions	188x150x58 mm
Power	12V

User manual

Auto radio MP3 player
PNI Clementine 8425



Introduction

Thank you for buying our product.
Please read carefully these instructions before using the product and save the user manual for later use.


Cautions

1. Do not use the product in very hot or very cold environments

2. Do not insert metal objects in the product (screws or coins) to avoid short circuits inside the unit


3. The unit can play MP3/WMA file types. Do not try viewing photo or video files with this product. The screen of the unit will show the current type of file.

Front panel description




1. Volume adjustment
2. EQ selection
3. Automatic search and store radio stations
4. Band selection
5. Long press = ON/OFF
short press = playback source selection
6. Fast forward/rewind track or frequency selection
7. Mute
8. Play/pause track
9. Reset button
10. Play intro
11. Repeat track
12. Random playback
13. Skip next 10 tracks
14. Skip previous 10 tracks
15. SD card slot
16. Auxiliary connection
17. USB 2.0 slot
18. Show or set Clock
19. IR receiver for remote control
20. LCD screen

Remote control button description




1. Long press = ON/OFF
short press = playback source selection
2. Mute
3. Band selection
4. Show clock
5. Audio settings
6. EQ selection
7. Automatic search and store radio stations
8. Repeat track
9. Play intro
10. Skip next 10 tracks
11. Skip previous 10 tracks
12. Fast forward/rewind track or frequency selection
13. Volume adjustment
14. Play/pause track
15. Random playback

Dashboard mounting



Connections



A:
1-
2-
3-
4- Batt +
5- Power antenna
6-
7- ACC (12 +)
8- GND

B:
1- RR +
2- RR -
3- RF +
4- RF -
5- LF +
6- LF -
7- LR +
8- LR -

Поддръжка и отстраняване на нередности

1. Устройството не се включва
- Проверете ISO връзката - захранващите кабели
2. Бутонът старт / стоп не работи
- Натиснете бутона за нулиране на устройството; ако неизправността не бъде отстранен, извадете захранващия кабел и го включете отново
3. Нищо не се случва, след като натиснете "LOUD"
- В някои случай източникът не позволява настройки на баса
4. Липса на звук или само шум излизащ от говорителите
- Провери ISO връзката, кабелите на високоговорители или звукови настройки в устройството
5. Много лошо качество на звука
- Провери ISO свързване или кабели за тонколони
6. Лош радио обхват
- провери връзката на радиоантена връзка

Спецификации

FM Radio	да
честота	87.5 - 108.0 MHz
чувствителност	<= 20 dB
Stereo раздяла	>= 25 dB
SNR	>= 60 dB
Playback	
Music формат	MP3, WMA
изопачаване	<= 0.3%
SNR	>= 60dB
Памет радио станция	18 FM Бензиностанции
Max аудио мощност	4x45W
Digital часовник	да
ISO конектор	да
размери	188x150x58 mm
мощност	12V

Инструкции за работа

Радио за автомобил - Mp3 Player
PNI Clementine 8425




Въведение

Благодарим Ви за покупката.
Моля, прочетете внимателно инструкциите в това ръководство, преди да преминете към използване на продукта

Предупреждения


1. Не използвайте продукта в среда с много висока или ниска температура
2. Не поставяйте метални предмети (винтове или монети) в устройството, за да се избегнете късо съединение.
3. Устройството може да възпроизвежда MP3 / WMA. Не се опитвайте да гледате снимки или видео на това устройство. Дисплеят на устройството ще покаже вида на файла.

Описание на панела



1. Регулиране силата на звука
2. Изберете аудио еквалайзер
3. Автоматично търсене и запаметяване на радио станции
4. Изберете радио лентата
5. Продължително натискане = включване/изключване
6.Ускорена / търсене на честоти
7. Заглушаване на звука
8. Пускане/ Пауза на песен
9. Бутон на изчистване
10. Пускане на интро
11. Повтаряне на текущата песен
12.Случаен избор на песни
13. Прескачане на предходните 10 песни
14. Прескачане на миналите 10 песни
15. SD слот за карта
16. Спомагателни връзки
17. Слот за USB 2.0
18. Показване и настройка на часовника
19. IR приемник за дистанционно управление
20. LCD екран

Описание на дистанционото




1. Дълго натиснете = изключване
натиснете кратко = избор на източник на възпроизвеждане
2. Заглушаване на звука
3. Изберете радио лентата
4. Бавен часовник
5. Аудио настройки
6. Изберете аудио еквалайзер
7. Автоматично търсене и запаметяване на радио станции
8. Повторете текущата песен
9. Пускане на интро
10. Пропосни следващите 10 песни
11. Пропусни миналите 10 песни
12. Ускорена / търсене на честотата
13. регулиране силата на звука
14. Пускане / Пауза на песни
15. Случаен избор на песни

Монтиране на таблото



връзки



A:
1-
2-
3-
4- Batt +
5- Power antenna
6-
7- ACC (12 +)
8- GND

B:
1- RR +
2- RR -
3- RF +
4- RF -
5- LF +
6- LF -
7- LR +
8- LR -