PNI Safe House PG350 vezeték nélküli riasztórendszer



Használati útmutató

Figyelmeztetések

-Használja rendesen készüléket : kimeneti tápfeszültség: 12V; áram >1A

-Vezérlőegység károsodásának elkerülése érdekében a nem megfelő csatlakozás miatt ajánljuk, hogy egy szakosított személy telepítse.

-Billentyűzet ellenállóképes, így egy erősebb lenyomást igényel

-Ne használják a terméket nedves környezetben

-Ne használják a terméket gyulékony és robbanóanyagok környezetében

-Tartsák a terméket tisztán és szárazon

-Gondoskodjanak megfelelő szellőztetésről

-Csak 2G SIM kártyát támogat

Műszaki adatok

- Töltés: DC 12V/1A
- GSM frekvencia: 850/900/1800/1900Mhz;
- Vezeték nélküli frekvencia kommunikáció: 433 MHz
- Stand-by fogyasztás: <35mA
- Fogyasztás riasztás módban : <450mA
- Akkumulátor: NI-HI AAAx6 DC7.2V

1 fejezet Funkciók és tulajdonságok

-Riasztórendszer és vezeték nélküli PG 350 lopásgátló GSM jellemzi a stabilitás, a megbízhatóság, a biztonság és a szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy üzletekben, irodákban, lakásokban, lakóközösségek, stb használja.

-Ellenálló billentyűzet modern és elegáns


-Képernyő egy beépített órával rendelkezik, hogy lássa, hogy hány óra van.

- A vezérlőegység működési rendszer egy egyszerű és kezelhető módszert
- **10** vezeték nélküli terület és **4** vezetékes terület, mindegyik terület 10 vezeték nélküli érzékelőt támogat
- 8 vezeték nélküli távirányítót támogat

- Intercom funkció, egy beépített jó minöségű és nagy hangerejű hangszoróval
- Programozható élesítés és hatástalanítás
- 6 telefonszám amit a vezérlőegység felhivhat riasztás esetén
- **3** telefonszám amelyre a vezérlőegység SMS küldhet riasztás esetén
- 10 másodperces hangüzenet rögzítés
- Beépített hangjel figyelmeztetések, amelyek automatikus jelentik a riasztás helyzetét
- angolul elérhető SMS amit automatikus lehet küldeni
- Távoli ellenőrzés egy billentyűzteten, élesítéshez / hatástalanításhoz távirányítóról vagy telefonról
- Programozható zónatípus: tűz,gáz stb.
- Különféle programozható funkciók mint például azonnali riasztás, késleltetett vagy 24 órán át ellenőrzött
- Vezeték nélküli programozható. Könnyen hozzá lehet adni új alkatrészeket
- Különböző funkciók, mint például élesítés/hatástalanítás, felügyelet és intercom.
- Események rögzítése: a vezérlőegység automatikus meg tudja jegyezni az utolsó 40 riasztást
- Többszörös riasztási módok: valós idejű távírányítón, késleltető, részleges élesítés, programozható élesítés, távoli élesítés telefonon keresztül.
- Fentartja a riasztás elsőbbségét: Ha egy beszélgetés közben elindul a riasztó a vezérlőegység letitlja a beszélgetést és azonnal kapcsolatban lép a telefonnal, hogy jelentse a riasztást.

Beépített akkumulátor, hogy a riasztás akkor is működjön mikor nincs áram.

2 fejezet Vezérlőegység leírása



1：**Képernyő:** 128x64 felbontás, angolul

2：**LED kijelző**

POWER – készülék állapotának kijelzője: egyszer villog másodpercenként amikor GSM jelt keres; egyszer villog három másodpercenként amikor a rendszer rendes működésben van és kész van az élesítésre .

SET – a rendszer konfigurációs jelzője, fel van kapcsolodva amikor a rendszer programozható módban van.

SIGNAL – vezeték nélküli jel kijelzője; felkapcsolodik amikor a vezérlőegység jelt kap, ha közelben van egy tartózék.

ALARM - riasztójelző; felkapcsolodik ha a rendszerben riasztás van.

3：**Billentyűzet**: ellenálló billentyűzet, amely megköveteli a mérsékelt erővel lenyomást. NE nyomják meg túl erősen.


ARM - a riasztórendszer billentyűzete

STAY - billentyűzet a részleges élesítéshez

CALL – billentyűzet a felhíváshoz. Írja be a telefonszámot majd nyomja meg a gombot és az egység felhívja a telefonszámot.Nyomja meg újból a gombot, hogy lezárja a hívást.

SOS – sürgősségi riasztási gomb

ESC – törölje ki a beírt adatokat vagy lépjen vissza az előző lépéshez
ENTER: - megerősítési gomb



4：Vezetékes kapcsolat:

1	SIREN+	12V kimenet + a hangjelzőhöz
2	SIREN-	12V kimenet – a hangjelőhöz
3	T_VCC	Tápellátás a külső billentyűzethez: 12V
4	A	Konnektor külső billenytűzethez A
5	B	Konnektor külső billenytűzethez B
6	T_GND	Földelés külső billenytűzethez
7	GND	Földelés
8	1 zóna	1 vezetékes kábel kimeneti zóna
9	GND	Földelés
10	2 zóna	2 vezetékes kábel kimeneti zóna
11	GND	Földelés

12	3 zóna	3 vezetékes kábel kimeneti zóna
13	GND	Földelés
14	4 zóna	4 vezetékes kábel kimeneti zóna
15	GND	Földelés

5：Aktiváló/kikapcsolási gomb tartalék akkumulátorral

6：SIM kártya rés

3 fejezet A rendszer elindításának leírása

Fontos, hogy az egység rendesen legyen elindítva, hogy ne folyásolja be a működését és a termék élettartamát

1 lépés : Húzza ki a tápegységet Tilos fizikailag, hogy az egységhez hozzányuljon, a tápegységhez amikor csatlakoztatva van. (ne nyuljon a kábelekhez, SIM kártya réséhez stb.)

2 lépés : Helyezze be a SIM kártyát

3 lépés : Csatlakoztassa az egység 12V adapterjét. Ez ellenőrzési módba fog lépni és meg fogja jeleníteni az összes elindítési információkat. Ellenőrizze a POWER kijelzőt, hogy másodpercenként villog ha nem várjon 10 másodpercet ás indítsa újra az egységet.

4 lépés: Amikor az egység csatlakozott GSM hálózathoz, a POWER kijelző villogni fog 3 másodpercenként.

5 lépés : Helyezze el az akkumulátor kapcsolót ON helyzetbe.


6 lépés: Ellenőrizze, hogy a jelerősség több mint 3 bar a képernyőn. Egy gyenge jel befolyásolhatja az egység rendes működését.

4 Rendszer konfigurációja


Lépjen be a rendszer konfigurációs menüjébe

Amikor a rendszer ki van kapcsolva, írja be a 6 számból álló jelszót (alapértelmezett 888888), majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. Ha a készülék hangjelzést ad le , a rendszer konfigurációs módba lép és a SET kijelző fel fog kapcsolodni.Nyomja meg a 2,8,4,6 gombokat, hogy fel, le, jobbra, balra navigáljon a menübe.


1 ábra: Rendszer nem működik



2 ábra: Írja be a programozott jelszót



3 ábra: Nyomja meg az ENTERt, hogy belépjen a menübe




Távírányító hozzáadása

Az egység 8 távirányítót támogat. Csomagban levő távírányítók be vannak építve a rendszerbe.

Eljárás: lépjen be a **Remote Control menübe**, nyomja meg 4 vagy 6, hogy kiválasszon egy távírányítót (1-8). Válassza ki a **Coding almenüt** , majd nyomja meg az ENTERt a megerősítéshez. Nyomjon meg bármilyen gombot a távírányítóról, hogy adjon le, az egység pedig fel fogja ismerni. Nyomja meg ENTERt , hogy lementse.


1 ábra: nyomja az ENTERt, hogy belépjen a Remote control menübe



2 ábra: válassza ki a kívánt távírányítót, nyomja meg ENTERt, hogy kiválassza a **Coding** opciót.



3 ábra : nyomjon meg egy gombot a távirányítóról




4°A ábra: vezérlőegység felismerte a távirányító kódját.



4B ábra: ha a távirányító a rendszerben van az egység a lenti üzenetet fogja



5 ábra: nyomja ENTERt, hogy memórizálja a távirányítót




Egy távirányító törlése


Ha egy távirányító el van romolva vagy elveszitették ki kell törölni a rendszerből. Ezt a távirányítót már nem lehet irányítani az egységből.

Eljárás: lépjen be a **Remote Control** menübe, nyomja meg 4 vagy 6, hogy kiválassza a távirányítót (1-8). Válassza ki az **Delete** almenüt, majd nyomja meg az ENTERt a megerősítéshez . Az egység a következőt fogja megjeleniteni “Delete completed”.


1 ábra: belépés Remote control menübe



2 ábra: válassza ki a kivánt távirányítót, majd a DELETE opciót



3 ábra: nyomja meg ENTER, hogy megerősítse a törlést




Detektorok hozzáadása területeken


Az egység 10 vezeték nélküli területet támogat. Mindegyik terület 10 érzékelőt támogat.A rendszer 2 hangjelzést ad le ha a maximális kapacitáshoz értek. A csomagban levő érzékelők be vannak programálva a rendszerbe.

Eljárás: lépjen be **Zone menübe** – nyomja meg a 4 vagy 6 , hogy kiválassza a kivánt területet.Válassza ki a **Coding** almenüt, nyomja meg ENTERt a megerősítéshez. Válassza ki a kivánt érzékelőt, hogy jelt adjon le , az egység fel fogja ismérni az érzékelőt. Nyomja meg ENTERt a megerősítéshez és a mentéshez.


1 ábra: lépjen be a ZONE menübe




2 ábra: válassza ki a kivánt területet, majd a Coding opciót




3 ábra: indítsa el az érzékelőt




4A ábra: az egység felismerte az érzékelő kódját



4B ábra: ha az érzékelő már a rendszerben van az egység a lenti üzenetet jeleníti meg



5 ábra: nyomja meg ENTERt, hogy memórizálja az érzékelőt




Egy terület kitörlése


Ha egy érzékelő elromlot vagy el kell távolítani, az információkat ki kell törölni a rendszerből.Az eljárás egy érzékelő kitörléséhez, ki kell törölni az összest annak a területéről.

Eljárás: lépjen be a **Zone** menübe**,** nyomja meg a 4 vagy 6, hogy kiválassza a kivánt területet. Válassza ki a **Delete** almenüt , majd nyomja meg az ENTERt a megerősítéshez.Az egység a **Delete completed** fogja megjeleniteni**.**


1 ábra: lépjen be a ZONE menübe



2 ábra : válassza ki a kivánt területet, majd a Delete opciót



3 ábra: nyomja meg ENTER, hogy hogy megerősítse a törlést




A terület típusának megváltoztatása

Beállítva egy területtípust, könnyen felismerhetik a riasztói forrást. A készülék 8 területtípust támogat: SOS, tűz, gáz, zár, hall, ablak, erkély, kerület.

Eljárás: lépjen be a **Zone** menübe – nyomja meg 4 vagy 6, hogy kiválassza a kivánt területet. Megnyomva a 8 gombot majd ENTER, válassza ki a Place opciót. Nyomja meg újból az ENTERt, hogy megváltoztassa a terület típusát.

1 ábra: lépjen be a ZONE menübe



2 ábra: válassza ki a Place opciót



3 ábra: nyomja meg ENTERt hogy megváltoztassa a terület típusát




Riasztási feltételek megváltoztatása egy területnek

Riasztási feltételek egy területhez a 3: Armed = a terület riasztani fog csak ha a rendszer élesítési módban, Home = a területi riasztani fog ha a rendszer részlegesen van élesítve, Disarmed = a terület riasztani fog ha a rendszer hatástalanitva van (érvényes 24 órás felügyeleti területeknek, mint például tűzveszély, gázszivárgás).


Eljárás: lépjen a **Zone** menübe és válassza ki a **Armed/Home/ Disarmed** almenüket**.** Nyomja az ENTERt, hogy ativálja /letiltsa a kiválasztott feltételt.

1 ábra nyomja meg a ZONE menüt



2 ábra: válassza ki HOME almenüt







Hangjelzői riasztás aktiválása/letiltása területektől függően

Hangjelzőt lehet aktiválni/letiltani hogy csökkentse a zajt a felhasználó kedve szerint.

Eljárás: lépjen be a **Zone** menübe, majd válassza ki a **Siren** almenüt. Nyomja meg ENTERt, hogy aktiválja/letiltsa a funkciót.








Késletetési beállítás élesítéskor


Mindegyik területnek lehetnek késleltetése. Általában , ajánlatos, hogy 40 másodperces késleltetést állítsanak be, hogy elég időnk legyen leállítani téves riasztáskor, főleg ha a rendszer tesztelés alatt van.

Eljárás: lépjen be **Zone** menübe, majd válassa ki a **Delay** almenüt**.** Nyomja meg az ENTERt, hogy kiválassza az opciót


1 ábra nyomja meg a ZONE menüt



2 ábra: válassza ki DELAY almenüt



3 ábra: nyomja meg ENTERt hogy aktiválja/letiltsa a késleltetést



Telefonszámok beállítása hangfigyelmeztetéseknek

Összesen, 6 telefonszámot lehet programálni hangi figyelmeztetésnek. Egy riasztás esetén az egység sorjában mint a 6 számot fogja tárcsázni, háromszor, leáll, ha egy sem válaszol.

Eljárás: lépjen be **Phone number** menübe, válassza ki a kívánt helyet (Phone1-6),majd nyomja meg az ENTERt, hogy beírja a telefonszámot.

1 ábra lépjen be a Phone number menübe




2 ábra: válassza ki a telefont majd nyomja meg az ENTERt.




3 ábra: írja be a telefonszámot.



4 ábra : nyomja az ENTERt, hogy memórálja



5 ábra: telefonszám memórálva volt



Törölje ki vagy változtassa meg a telefonszámot


Telefonszámokat ki lehet törölni vagy megváltoztatni.

Eljárás: lépjen be **Phone number** menübe, majd válassza ki azt a telefonszámot amit ki a akar törölni vagy megváltoztatni. Nyomja meg az ENTERt, hogy megváltoztassa vagy kitörölje a számot.


1 ábra lépjen be a Phone number menübe



2 ábra: válassza ki a telefont



3 ábra: válassza ki a kivánt opciót



4 ábra: telefon ki lesz törölve



Válassza ki a számokat SMS figyelmeztetésre

Összesen, 3 telefonszámot lehet beprogramálni SMS figyelmeztetésre.

Eljárás: Lépjen be a **SMS number** menübe, válassza ki a kivánt helyet(SMS1-3). Nyomja meg az ENTERt gombot, írja be a telefonszámot majd nyomja meg újból az ENTERTt, hogy lementse.

1ábra: lépjen be SMS number menübe



2 ábra: válassza ki a telefont majd nyomja meg az ENTERt



3 ábra: Írja be a telefonszámot



4 ábra: nyomja meg ENTERt a lementéshez



SMS telefonszámok megváltoztatása vagy kitörlése


SMS telefonszámokat ki lehet cserélni vagy kitörölni.

Eljárás: Lépjen be **SMS number** menübe majd válassza ki azt a számot amelyet ki akar törölni vagy megváltoztatni. Nyomja meg ENTERt, hogy kitörölje vagy megvátoztassa a telefonszámot.


1 ábra: lépjen be SMS number menübe




2 ábra: válassza ki a számot



3 ábra: válassza ki az opciót



4 ábra: a szám törölve lett




Audiófelvétel Rögzítés/Lejátszás

Ez a rendszer audiót is vételez 10 másodpercig, ami le fog játszódni amikor egy riasztás esetén egy telefonhivás játszódik le.

Vételezés: Lépjen be a **Recording** menübe. Majd nyomja meg az ENTERt, hogy elkezdje a vételezést. 10 másodperc után a vételezés leáll.

1 ábra: lépjen be Recording menübe



2 ábra: válassza ki Start recording és nyomja meg az ENTERt




3 ábra: vételezés elindult



Vételezés lejátszása: lépjen be **Recording** menübe és lépjen be a **Start Recording** almenübe, majd lépje a **Playback** almenübe. Nyomja le az ENTERt, hogy meghalgassa a vételezést.

1 ábra: lépjen be Recording menübe



2 ábra: válassza ki Start recording



3 ábra : válassza ki Play és utána ENTERt




Dátum beállítása

Dátum formátumja NN/HH/ÉV, az év 00-99 intervallumban van.

Eljárás: lépjen be a **Time** menübe. Nyomja meg ENTERt, hogy beírja a dátumot és, hogy lementse.


1 ábra: lépjen be Time menübe



2 ábra: lépjen be a Date almenübe



3 ábra: írja be a dátumot



4 ábra: nyomja meg ENTERt, hogy memórizálja a dátumot




Óra beállítása

Az idő 24 órás formátumban van.

Eljárás: lépjen be **Time** menübe és utána pedig a Time almenübe, majd írja be az órát és nyomja meg az ENTERt, hogy lementse.


1 ábra: lépjen be a Time menübe



2 ábra: lépjen be a Date almenübe



3 ábra: lépjen be a Time almenübe



4 ábra: írja be az órát



5 ábra: mentse le az órát




Programozot élesítés

A programozot élesítés órának beállítása után, az egység élesítve lesz a beállított órához.

Eljárás: lépjen be **Time** menübe és válassza ki a **Timely arm** almenüt. Írja be a kivánt órát automatikus élesítéshez, majd nyomja meg az ENTERt a lementéshez.

1 ábra: lépjen be a Time menübe



2 ábra: lépjen be a Timely arm almenübe



3 ábra: aktiválja az opciót és írja be a kivánt órát



4 ábra: mentse le




Programozot hatástalanitás

Programozot hatástalanitási óra beállítása után, az egység hatástalanitva lesz a beállítót óránál.

Eljárás: lépjen be **Time** menübe és válassza ki a **Timely disarm** almenüt. Írja be a kivánt órát automatikus élesjtéshez, majd nyomja meg az ENTERt a lementéshez.

1 ábra: lépjen be a Time menübe




2 ábra: lépjen be a Timely disarm almenübe



3 ábra: aktiválja az opciót és írja be a a kivánt órát




4 ábra: mentse le



Vezeték nélküli ellenőrzés funkció aktiválása

Ez a rendszer támogatja a vezeték nélküli funkciót vezeték nélküli szirénáknak.Hogy aktiválja, lépjen be **Wireless Control**, majd utána **Control** almenübe. Nyomja meg az ENTERt , hogy aktiválja ezt a funkciót.


1 ábra: lépjen be Wireless Control



2 ábra: válassza ki a Control almenüt



3 ábra: aktiválja az opciót



Vezeték nélküli szirénák egysítése

A rendszer vételezni tud vezeték nélküli szirénákat következő képpen:


1. Lépjen be **Wireless Control** menübe, válassza ki a **Control** almenüt és aktiválja a vezeték nélküli ellenőrző funkciót.
2. Válassza ki a **Wireless siren** lamenüt és azután pedig a **Transmission** opciót**.**

   Mielőtt kiválasztaná az opciót, a vezeték nélküli sziréna programozó módban kell legyen (lásd a sziréna útmutató könyvét). Nyomja meg ENTERt, hogy elindítsa és leadjon egy vezeték nélküli jelet a szirénához. Amikor ez a kettő rendesen egysítve lett a szirána egy hangjelt fog leadni.

1 ábra: lépjen be Wireless Control menübe



2 ábra : válassza ki Wireless siren almenüt



3 ábra: válassza k ia Transmission és nyomja meg az ENTERt



Titkosított vezeték nélküli sziréna

Egy titkosított vezeték nélküli sziréna csökkenti a téves riasztások számát. Ezt a következő képpen lehet aktiválni:

1. Lépjen be **Wireless control** menübe**,** válassza ki a **Control** almenüt és aktiválja a vezeték nélküli ellenőrző funkciót. Lépjen a **Wireless siren**

almenübe, válassza ki **Encryption** . Írja be a 4 számjegyű titkosítási kódot és nyomja meg az ENTERt a lementéshez. AZ LCD képernyőn egy **Save completed** üzenetet fognak kapni.

1 ábra: válassza ki Wireless Control menüt



2 ábra: lépjen be a Wireless siren almenübe




3 ábra: válassza ki Encryption



4 ábra: Írjon be 4 számot véletlenszerűen



5 ábra: nyomja meg ENTERt, hogy lementse




Programozó jelszó megváltoztatása


Programozó jelszó a rendszer konfigurációjához használjuk. Enélkül, a felhasználók nem tudnak hozzáférni a vezérlőegység beállításaihoz.Alapértelmezett jelszó 888888. Ajánjuk, hogy egy jól megjegyezhető jelszót adjanak meg.

Eljárás: lépjen be **Settings** menübe**,** majd menjen a **Program password** almenühöz**.** Írja be az új jelszót (ami 6 számból kell áljon) majd nyomja meg az ENTERt a lementéshez.


1 ábra: lépjen be a Settings menübe




2 ábra: lépjen be a Program password almenübe



3 ábra: írja be az új jelszót




4 ábra: mentsék le




Az élesítési késleltetési időt be lehet állítani vagy megváltoztatni. Az alapértelmezett meghatározott idő 60 másodperc, az időintervallum 1-99 másodperc között van.

Eljárás: lépjen be **Settings** menübe, válassza ki **Delay arm** almenüt**.** Irja be a kivánt időt és mentse le.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Delay arm almenübe



3 ábra: írja be a kivánt időt



4 ábra: mentse le




Riasztás késése

A riasztási késési funkció keresztül a rendszer elindítja a riasztót egy bizonyos időtől fogva. Késleltetési idő 40 másodperc, időintervallum 1-99 másodperc között van.

Eljárás: lépjen be **Settings** menübe, válassza ki **Delay arm** almenüt**.** Írja be a kívánt időt és mentse le.


1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Delay arm almenübe



3 ábra: írja be a kívánt időt



4 ábra: mentse le



Hangüzenet aktiválása/hatástalanitása


Amikor a hangüzenetek aktiválva vannak, a rendszer állapotának változását (élesítés/hatástalanitás) egy hangüzeneten keresztül fogja jelezni. A funkció alapértelmezés szerint be van állitva úgy, hogy aktiválva van.

Eljárás: lépjen be **Settings** menübe**,** válassza ki **Voice prompt** almenüt, majd aktiválja/letiltja a funkciót és nyomja le a ENTERt gombot, hogy megerősítse a lementést.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Voice prompt almenübe



3 ábra: aktiválja/letiltsa a funkciót



4 ábra: mentse le



Megerősítő hang élesítés / hatástalanítás a szirénából


Ha ez a funkció aktiv, amikor élesítve vagy hatástalanitva lesz, a sziréna egy megerősített hangot fog leadni, amit távolról is hallani lehet. A funkció alapértelmezés szerint be van állítva úgy, hogy kikapcsolási módba van.

Eljárás: lépjen be **Settings** menübe, válassza ki **Siren prompt** almenüt, majd aktiválja/hatástalanítsa ezt a funkciót és nyomja meg az ENTERt, hogy lementse.

1 ábra lépjen be Settings menübe




2 ábra: lépjen be Siren prompt almenübe



3 ábra: aktiválja/letiltsa a funkciót



4 ábra: mentse le



Háttérvilágítás aktiválsa/letiltása


A képernyő és a billentyűzet háttérvilágítása automatikusan kikapcsol egy idő után ha a billenyűzet nincs használva. Fényt állandóan bekapcsolva lehet, alapértelmezésben ez az opció ki van kapcsolva.

<u>Eljárás:</u> lépjen be **Settings** és válassza ki **Backlight on** almenüt, utána aktiválja vagy letiltsa ezt a funkciót.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Blacklight on almenübe



3 ábra: aktiválja/letiltsa a funkciót



4 ábra: mentse le




Sziréna elindítása SOS riasztáskor


Alapértelmezetten sziréna nem indul el, amikor megnyomja a SOS gombot a távirányítón be lehet állítani, hogy működjön.

<u>Eljárás:</u> lépjen be **Settings** menübe, ezután **Remote siren** almenübe, majd aktiválja/hatástalanítsa ezt a funkciót és nyomja meg az ENTERt, hogy lementse.


1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Remote Siren almenübe



3 ábra: mentse le




SMS küldés élesítéskor/hatástalanításkor

A vezérlőegység tud küldeni figyelmeztetéseket SMS-en keresztül amikor a rendszer élesítve vagy hatástalanitva van, de ezt az opciót elöször aktiválni kell. Alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Eljárás: lépjen be **Settings**, lépjen be **Arm disarm SMS** almenübe, majd nyomja meg az ENTERt, hogy aktiválja a funkciót.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Arm disarm almenübe




3ábra:mentse le



Rendszer nyelvének kiválasztása

A rendszer az angol és kinai nyelvet támogatja. Hogy kicserélje a nyelvet lépjen be a **Settings** menübe, lépjen be a **Language** almenübe és válassza ki a kivánt nyelvet.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Language almenübe



3 ábra: válassza ki a nyelvet



4 ábra: mentse le




Visszatérés a gyári beállításokhoz


A rendszer vissza lehet állítani a gyári beállításokhoz.Az összes beállításokat amit elvégzett ki fognak törölödni.

Eljárás: lépjen be **Settings**, lépjen be **Factory setting** almenübe, majd válassza ki a **Restore**. A vezérlőegység megjeleniti "Please wait back to default setting"üzenetet. Amiután visszatér a gyári beállításokhoz az egység kilép a beállítási módból.

1 ábra lépjen be Settings menübe



2 ábra: lépjen be Factory setting almenübe



3 ábra: válassza ki Restore




4 ábra: várjon ameddig befejeződik az eljárás




Abban az esetben ha elfelejtették a jelszót, írja be "95175308246" kódot amikor az egység ki van kapcsolva; az egység "Please wait back to default password"üzenetet fogja megjeleniteni. Az egység visszatér az

alapértelmezett jelszóhoz, 1234 belépési jelszó és a programáló jelszó pedig 888888.

1 ábra: állítsa le a rendszert



2 ábra: írja be 95175308246 kódot



3 ábra: a készülék visszatér az alapértelmezett jelszóhoz



5 fejezet Használat és karbantartás


Élesítés

Amikor a rendszer élesítve van, az összes terület élesítve lesznek és az összes érzékelők pedig el vannak indítva. Bármilyen nem kívánt belépési jel a riasztóhoz lesz küldve, ami aktiválni fogja a hangjelzőt.

Élesítes távirányítóról**: nyomja meg [ ] gombot távirányítóról.** A rendszer azonnal élesedik.

Élesítés a vezérlőegységből: nyomja meg a **[ARM] gombot.** Az egység egy sípolást fog leadni másodpercenként (ameddig ahogy be van állítva a késleltetési élesítés) ezután a képernyőn a “system armed”fog megjeleni, ami azt jelenti, hogy a rendszer élesítve van.

1 ábra: system armat




Rendszer hatástalanitása

A rendszert hatástalanitani lehet amikor élesítve van vagy amikor el van indítva a riasztó. Hatástalanítás után a területek nem fognak működni azokon a területeken kivül amelyek mindig el vannak indítva.

Hatástalanitás távirányítóbólnyomja meg **[ ]** a távirányítóról.

Hatástalanitás vezérlőegységből: **[1234] + [ENTER].** A képernyőn a "system disarmed" fog megjeleni, ami azt jelenti, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

1 ábra: rendszer kikapcsolva van



Részleges élesítés

A részleges élesítésben az érzékelők amelyek nem találhatók a In armarea zona homeban ki vannak kapcsolva. Általában , a gáz, tűz,füst stb. érzékelők maradnak élesítve.

Aktiválás a vezérlőegységből: **nyomja meg [STAY],** ezután a képernyőn"**Home arm"**fog megjeleni, ami azt jelenti, hogy a rendszer részlelges élesítésben van.

Aktiválás távirányítóból: nyomja meg **[ ]** a távirányítóból.

1 ábra: home élesítés



Telefonhívások riasztás esetén

Egy esemény következtében, a panel fel fogja hivni az összes programozott telefonszámot háromszór míg addig amig egyik válaszolni fog. 3 nem válaszolt hivás után a riasztó nem fog többet riasztani.

Amikor válaszolnak, egy hangüzenetet fognak hallani ezután megnyomhatják a gombokat attól függően, hogy mit szeretne elvégezni :

[*] gomb : információk a riasztóról.

[1] gomb: leállítja a riasztót és élesíti a rendszert.

[2] gomb: leállítja a riasztót és kikapcsolja a rendszert.

[3] gomb: leállítja a hangjelzőt, és aktiválja a mikrofont, hogy meghalgassa a hangot a vezérlőegységből 30 másodpercig.Nyomja meg újból a gombot, hogy tovább meghosszabitsa az időt.

[4] gombot :intercom kommunikáció a vezérlőegységgel .

Telefon irányítása

A rendszert csak a programozott telefonszámokkal lehet irányítani. Győződjön meg, hogy a telefonszám amit hiv, hogy regisztrálva legyen a rendszerben. Hivja fel a riasztórendszer telefonszámát, hallani fog hangi utasításokat, amiután be kell írni a 4 számjegyű kódot (alapértelmezett 1234) használva a telefon billentyűzetét.

FIGYELEM: a kódot ritkán kell beírni mindegyik szám beírása után egy hangi megerősítést hangot kell halljanak, hogy ez számba legyen véve. Ha helytelenül írták be a kódot, a riasztórendszer ezt jelezni fogja.Amiután helyesen beírták a kódot, egy hangi üzenetet fog hallani, ezután meg kell nyomjon egy gombot:

[1] gomb: élesíti a rendszert.

[2] gomb: kikapcsolja a rendszert.

[3] gomb: aktiválja a mikrofont, hogy meghalgassa a hangot a vezérlőegységből 30 másodpercig.Nyomja meg újból a gombot, hogy tovább meghosszabitsa az időt

[4] gomb : intercom kommunikáció a vezérlőegységgel.

Sürgősségi riasztás

A rendszer sürgősségi riasztási módba léphet, ebben az esetben hivni fogja és egy SMS fog üldeni a beállított telefonszámhoz. Nyomja meg az “SOS”gombot a panelből vagy a távírányítóból, hogy aktiválják ezt a módot.

Hivás

A panelt lehet használni mint egy vezetékes telefonszám, hogy felhivjon bármilyen telefonszámot.


Amikor ki van kapcsolva írja be a kivánt telefonszámot és nyomja meg a **[CALL] gombot.** Egy hosszú hangjel után a képernyő megmutatja azt a telefonszámot amit fel akar hivni. Nyomja meg újból a **[CALL] gombot**, hogy lezárja. A hivás során a rendszer ki van kapcsolva.

Riasztási lista ellenőrzése


A vezérlőegység 30 riasztási módot tud tárolni. Az első megjelenitett riasztó az mindig a legfrissebb. A rendszer ki fogja törölni automatikusan a legrégebbi riasztót, ha már 30 riasztó memórizálva van.

Hogy ellenőrizze a riasztási listát, írja be a 00 kódot amikor a rendszer ki van kapcsolva és nyomja meg az ENTERt, hogy a riasztási listát megtekintse. Nyomja meg a 4 vagy 6, hogy navigáljon a riasztók között.

1 ábra: írja be a 00 amikor a rendszer ki van kapcsolva



2 ábra: nyomja meg 4 vagy 6, hogy navigáljon ezek között



Diagnosztikai rendszer

Hogy stabilitást, megbizhatóságot és bizonságot biztosítson, a vezérlőegységet háromhavonta kell ellenőrizni, az érzékelőket pedig havonta.

Vezérlőegység ellenőrzése :

1. Ellenőrizze, hogy a vezérlőegység élesítve/hatástalanitva van normál módon.

2. Ellenőrizze, hogy a vezérlőegység hivni tud vagy el tudja indítani a riasztót.

3. Ellenőrizze, hogy az egység jelt kap az érzékelőről és, hogy az akkumulátor működő képes.

Érzékelők ellenőrzése:

1. Olvassa el az érzékelő kézikönyvét, hogy ez rendesen működjön.

2. Ellenőrizze az érzékelők akkumulátorját.

3. Ellenőrizze a vezeték nélküli érzékelők, hogy rendesen leadnak.

6 fejezet Javítások

Nem kapható a hálózat

- SIM kártya nincs jól behelyezve, próbálja meg mégegyszer
- SIM kártyának PIN kódja van, kapcsolja ki
- Jel nem annyira erős, változtassa meg a rendszer helyét.

Riasztóhiányosság:

- Egyesítse újból az érzékelőt amelyik nem ad le jelt a riasztónak.
- Ellenőrizze, hogy a riasztó elég árramforrást kap

Nem lehet hivásokat elvégezni:

- GSM jel nem elég erős, változtassa meg a rendszer helyét
- Ellenőrizze, hogy elég kréditje van a SIM kártyán.
- Ellenőrizze, hogy a telefonszámokat rendesen beirta

Hangjelző nem szól:

- Ellenőrizze, hogy a hangjelző rendesen van csatlakoztatva

A rendszert nem lehet távolról irányítani:

- Ellenőrizze, hogy redesen beírja a belépési kódot (alapértelmezett kód 1234)

7 fejezet Beállított paraméterek

Zóna (terület)	**Élesítés**	**Részleges élesítés**	**Élesítési típus**	**Riasztótípus**	**Hangjelző**
1 zóna	Aktív	Inaktív	Azonnali	Riasztó zár	Aktív
2 zóna	Aktív	Inaktív	Azonnali	Ebédlő riasztó	Aktív
3 zóna	Aktív	Aktív	Azonnali	Ablak riasztó	Aktív
4 zóna	Aktív	Aktív	Azonnali	Erkély riasztó	Aktív
5 zóna	Aktív	Aktív	Azonnali	Tűz riasztó	Aktív
6 zóna	Aktív	Aktív	Azonnali	Gázérzékelő	Aktív
SOS	Aktív	Aktív	**24H**	Sürgősségi riasztó	Inaktív
Vezetékes zóna	Aktív	Inaktív	Azonnali	Riasztó	Aktív

Programozott jelszó	**888888**	Távoli ellenőrzés	Aktív
Belépési jelszó	**1234**	Hangjelző jel	Inaktív
Hangjelző időtartama riasztáskor	**180**s		