

<p>Control</p> <p>Puteți controla dispozitivul prin diverse metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prin intermediu aplicației de control instalată pe un telefon intelligent sau tabletă. Mai multe informații puteți găsi la adresa www.minix.com.hk Prin intermediu unui mouse cu fir Prin intermediu unui mouse și tastatura wireless Prin intermediu unui air-mouse Prin intermediu telecomenzii incluse în pachet <p>Utilizarea telecomenzii IR - cu ajutorul telecomenzii puteți efectua setările dispozitivului și naviga prin meniuri.</p> <p>Așigurăți-vă că nu sunt obstacole între telecomanda și dispozitiv.</p>	<p>Telecomanda IR</p>  <p>*Necesita 2 baterii AAA</p>	<p>Setari de bază</p> <p>Aveți nevoie de:</p> <p>Televizor sau monitor HD - ce poate afisa fisier video cu rezoluție de 720P, 1080P sau 4K, cu cel puțin o intrare HDMI</p> <p>Cablu HDMI - pentru a conecta dispozitivul la TV sau monitor</p> <p>Conexiune rețea - prin cablu sau wireless. Dacă aveți rețea de internet wireless aveți nevoie de numele acesteia și parola</p> <ul style="list-style-type: none"> ☰ Meniu - accesați meniul de opțiuni pentru aplicația curentă ⌂ Acasă - revenire la ecranul principal ⟳ Pornire - apăsați pentru a trezi sau baga dispozitivul în hibernare ⟲ Inapoi - reveniti la pagina anterioră - Micsorare volum + Marire volum ⤒ Sus - navigare prin meniu ⤓ Dreapta - navigare prin meniu ⤑ Stanga - navigare prin meniu ⤔ Jos - navigare prin meniu OK OK - confirmați selecție ⚙ Setari - accesare meniu setări 	<p>Minix Neo U9-H se conectează la televizorul sau monitorul dvs. prin intermediu cablului HDMI ce furnizează atât audio cât și video. Înainte de montarea dispozitivului verificați conexiunile disponibile pe televizor sau monitor pentru a va asigura că aveți cablul corespunzător.</p> <p>Limbajul implicit este engleză.</p> <p>Setare limba meniu</p> <p>Puteți selecta limbajul dorit pentru meniu urmând pașii: Ecran principal > Setări > Language & Input > Language</p> <p>Setare fus orar</p> <p>Ar trebui să selectați fusul orar în funcție de locația dvs. Ecran principal > Setări > Data și ora > Selectare fus orar</p> <p>Pasul 1: Conectarea cablului</p> <ol style="list-style-type: none"> Conectați un capăt al cablului HDMI la portul HDMI al televizorului sau monitorului Conectați celalalt capăt al cablului HDMI la portul HDMI al dispozitivului Neo U9-H <p>Setari Wi-fi (de bază)</p> <p>Pentru a va conecta la rețea de internet wireless: Ecran principal > Setări > Wi-Fi > Bifati opțiunea "Vizualizare retele Wi-Fi disponibile".</p> <p>Dacă nu aveți un cont Google, selectați opțiunea "Get a Google Account" și furnizați datele necesare finalizării procesului.</p> <p>După logare veți putea accesa magazinul online Google Play ceea ce va permite descarcarea și instalarea aplicațiilor dorite.</p> <p>Pasul 2: Conectarea alimentării</p> <ul style="list-style-type: none"> Conectați adaptorul de alimentare de 5V furnizat în pachet în portul DC 5V din pe dispozitiv. Apăsați și mențineți butonul de pornire 2-3 secunde pentru a porni dispozitivul Neo U9-H. LED-ul albstrău ar trebui să lumineze. <p>Pasul 3: Pornire televizor/monitor și selectare intrare HDMI</p> <p>corespunzătoare conexiunii cu dispozitivul Neo U9-H</p>	<p>Google Play</p> <p>Logați-vă în contul dvs. de Google. Accesați Google Play în felul următor: Pagina principală > Google Play Store</p> <p>Kodi</p> <p>Kodi este un media player ce permite utilizatorilor să vizualizeze majoritatea fișierelor video și audio de pe rețea, și toate fișierele media digitale de pe dispozitive de memorie locale sau din rețea.</p> <p>Pentru mai multe informații și instrucțiuni referitoare la setările rugam să accesați pagina http://kodi.wiki</p>	<p>Drepturi de autor Minix Tech 2016. Toate drepturile sunt rezervate</p> <p>Nici o parte din acest manual, inclusiv produsele și programele descrise în el, nu poate fi reprodusă, transmisă, copiată, stocată sau în altă formă de recuperare sau tradusă în nicio limbă, în altă formă sau în orice scop, în afară de documentație pastrată de cămpionat pentru consultare, fără a fi nevoie de permisiunea scrisă de la Minix. Această clauza nu se aplică programelor sub licență GPL (General Public License) sau alte licențe libere. O copie a termenilor licenței este inclusă cu produsul.</p> <p>Google, Android, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, și alte mărci înregistrate sunt proprietatea a Google Inc. O listă cu mărci înregistrate a Google este disponibilă la http://www.google.com/permissions/guidelines.html</p> <p>Minix și logo-ul Minix sunt mărci înregistrate a Minix Tech. Continutul acestui manual poate oferi detalii despre produs și programele lui. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.</p> <p>Modificările neaprobată în mod direct de producător pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi dispozitivul conform regulii FCC.</p>	<p>Notă: Dispozitivul a fost testat și gasit în conformitate cu limitele clasei B a dispozitivelor digitale, ca urmare a partii 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura protecția împotriva interferențelor nocive în cazul utilizării rezidențiale. Dispozitivul generează, utilizează și poate răsuna energie în răsărit, frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe daunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită situație. Dacă dispozitivul cauzează interferențe daunătoare receptoarei radio sau TV, ceea ce poate fi observată prin punerea și inchiderea dispozitivului, incurajăm utilizatorul să corecteze interferențele prin una din metodele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reorientați sau mutați antena dispozitivului - mariți distanța dintre dispozitiv și receptorul radio sau TV - conectați dispozitivul în altă priză sau pe un circuit diferit făcând astfel ca cel în care este conectat receptorul radio sau TV - consultați-vă cu furnizorul sau un tehnician autorizat pentru ajutor.
---	---	---	---	---	---	---