# MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

## CAMERA CU IP PNI IP541W





## Continut

1.	IN	ITRODUCERE	4
ā	a.	Continutul pachetului	4
k	).	Caracteristici si functii	4
C		Parametri tehnici	4
2.	A	SPECT SI INTERFATA	5
ā	a.	Aspect	5
k	).	Interfata	6
3.	A	CCESAREA CAMEREI DIN LAN	6
ā	a.	Conectarea in LAN	6
k	).	Cautarea camerei in LAN si atribuirea unei adrese IP	6
C		Accesarea camerei	7
C	<b>1</b> .	Accesarea continutului video	8
	ł	Meniul principal	8
		Aria de afisare a starii	8
	-	Aria de afisare Multi-canal	8
		Control video si inclinare	9
4.	A	CCESAREA CAMEREI DIN WAN	9
ā	a.	Conectarea WAN	9
k	).	Redirectionarea porturilor	9
C		DDNS	.10
5.	A	LTI PARAMETRI	.11
ā	a.	Parametri de retea	.11
	-	Parametri de baza	.11
	-	Parametri WiFi	.11
		Parametri ADSL	.12
	-	Parametri UpnP	.12
		Parametri MSN	.12
k	).	Parametri de alarma	.13
		Detectarea alarmei	.13
		Actiuni la alarma	.13
	ł	Programator	.13
	ł	Parametri pentru serviciul email	.14
	ł	Parametri pentru serviciul FTP	.15
	ł	Serverul de alarma	.15

c.	S	etari avansate	15
	Ł	Parametri utilizator	15
	Ł	Parametri multi-dispozitiv	16
	ł	Alti parametri	16
	ł.	Mentenanta	17
6.	00	NTROLUL CENTRALIZAT	18
7.	INT	REBARI FRECVENTE	19

#### 1. INTRODUCERE

Acest echipament combina o camera video cu inregistrare de calitate inalta cu conectivitatea la internet si un server web puternic pentru a furniza imagini de calitate inalta oriunde in lume.

- a. Continutul pachetului
- Camera cu IP 1 buc.
- Alimentator 1 buc
- Antena wireless 1 buc
- Cablu ethernet 1 buc
- Suport de prindere 1 buc
- Accesorii montaj 1 set
- CD cu software 1 buc.
- Manual de utilizare in limba romana

#### b. Caracteristici si functii

- Microfonul integrat ii permite utilizatorului sa monitorizeze audio locul instalarii. De asemenea, utilizatorul poate conecta camera la un echipament de redare audio pentru a realiza un echipament de intercomunicatie in ambele sensuri
- Este echipata cu functii de panoramare si inclinare, orizontal 300° si vertical 120°. Forma sa permite instalarea in locuri cat mai variate
- Suporta protocolul de transmisie wireless 802.11 b/g
- Sistemul de LED-uri infrarosii permite monitorizarea pe timp de noapte pe o distanta de 10 m
- Detectia de miscare si intrarea de alarma permit conectarea echipamentelor de monitorizare exterioara
- Inregistrarile de alarma pot fi trimise pe email sau server FTP.
- Prin intermediul serverului web integrat si folosind protocolul de transport TCP/IP utilizatorul poate accesa fluxul video si audio de la distanta, permitand in acelasi timp programarea de la distanta a echipamentului
- Suporta conectivitate pentru dispozitive mobile
- Serviciu DDNS gratuit, furnizat cu fiecare camera livrata.
- Suport software gratuit furnizat cu fiecare camera livrata

Description		Develop
Parametru	Subparametru	Descriere
	Senzor	CMOS
Caracteristici	Rezolutie	300000 pixeli
imagine	Iluminare minima	0.5 lux, IR pornit
	Lentile	f=6mm, F=2.0, Iris fix
Panoramare /	Orizontal	300°
Inclinare	Vertical	120°
Acistopt	Iluminare	LED IR 10 buc. 850nm, distanta 10 m
ASISTEIL	Control iluminare	Automat
	Rezolutie	640*480(VGA), 320*240(QVGA), 160*120(QQVGA)
	Compresie	MJPEG
Video ci Audio	Numar cadre	30fps
VIGEO SI AUGIO	Rata compresie	128kbps – 5Mbps
	Rotire imagine	Oglinda/Intoarcere
	Compresie audio	ADPCM
	Protocol transmisie	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UpnP,
Potos		NTP, PPPoE
Relea	Alte protocoale	802.11 b/g

#### c. Parametri tehnici

	Control video	Da
	Audio doua cai	Da
	Detectie de miscare	Da
	Declansatori externi	Email/FTP/alarma externa/trimitere mesaj catre
Alte caracteristici		serverul de alarma
	Nivele de securitate	3
	Actualizare	Actualizare din retea
	Parametri data/ora	Da
	DDNS	Furnizat gratuit
	Ethernet	10-Base T/100-Base TX
	Intrare alarma	1
Interfete hardware	lesire alarma	1
	Intrare audio	Microfon intern
	lesire audio	1 Interfata audio Line-out
	Greutate	245g
	Dimensiuni	100mm(L) x 99mm(W) x 118mm(H)
	Alimentare	5Vcc
Caracteristici fizice	Consum	<6W
	Temperatura	-20° C - +50° C
	operare	
	Umiditate relativa	10% - 80% fara condensare
	Sistem de operare	Microsoft Windows <sup>®</sup> 98/2000/XP/Vista etc.
Software	Browser compatibil	Incepand de la Internet Explorer <sup>®</sup> 6.0 sau browser
compatibil (PC)		compatibil Safari, Mozilla Firefox
	Aplicatie software	IPCMonitor.exe

## 2. ASPECT SI INTERFATA

#### a. Aspect





Nota: Indicatorul de stare: LED-ul verde pornit continuu indica functionarea camerei in parametri normali; flash (o data la 2 secunde) indica scanarea retelelor wireless; flash (de doua ori pe secunda) arata conectivitate pe cablu ethernet; flash (de 3 ori pe secunda) arata conectivitate wireless.

#### b. Interfata



Figura 2

**Buton RESET**: Apasati butonul RESET pentru cel putin 10 secunde pentru a aduce camera la parametrii initiali din fabrica.

#### 3. ACCESAREA CAMEREI DIN LAN

a. Conectarea in LAN



b. Cautarea camerei in LAN si atribuirea unei adrese IP
 Rulati "Bsearch\_en.exe" de pe CD-ul furnizat pentru a afisa interfata ca in Figura 4:

cal PC informatio	n	Device information:	
twork adapter:	Realtek RTL8139/810x Far 😒	Device name:	002dgot
IP address	192.168.1254	Sys. FirmwareVer.	21.37.2.37
Subnet mesk:	255.255.255.0	App, FirmwareVer	0.0.4.18
Gatevvay:	192.168.1.1	IP config:	Set IP automatically
DNS1:	202.96.134.133	IP address(j):	192 . 168 . 1 . 178
DNS2	202.96.128.166	Subnet mask(U):	255 . 255 . 255 . 0
vice list	8 pro	Gateway(G): 3	192 . 100 . 1 . 1
vice list.	o pos	DNS1(D):	202 . 96 . 134 . 133
No. Devic 1 002do	ot 00B80000EE90	Http port(P):	1025
	2 choose	Authentication: Account for watch Password for wat	ning: admin 4 ching: *****
			Update(F5)
		🕹 Tips:	5
<		1> This tool is on pc and devic 2> Only the legt	ly used within LAN, e is within the same subnet. user can update device inform

Operatii de efectuat:

- 1. Apasati butonul "Search(F3)"
- 2. Alegeti dispozitivul
- 3. Modificati adresa IP in asa fel incat sa fie in aceeasi clasa cu IP-ul calculatorului dumneavoastra afisat in stanga interfetei
- 4. Completati numele utilizator si parola (Numele utilizator implicit va fi "admin" iar parola va fi "123456")
- 5. Apasati butonul "Update"
- Dupa actualizarea reusita, apasati din nou butonul "Search(F3)", alegeti dispozitivul si apasati butonul "Browse(F4)". Daca totul este in regula, veti porni interfata camerei, asa cum este prezentat in Figura 5 NOTA:
- Daca nu stiti cum sa completati campurile din caseta "IP Config" si daca detineti un server DHCP local activ (majoritatea routerelor au aceasta functie) puteti bifa optiunea "Set IP automatically" pentru a primi automat un IP local.
- 2. Daca aveti instalat un firewall si este activ in calculatorul dumneavoastra de unde rulati "Bsearch\_en.exe" e posibil sa trebuiasca sa deblocati accesul acestui program la reteaua locala.
- 3. Adresa IP implicita este 192.168.0.178 iar portul implicit este 80.



Figura 5

#### c. Accesarea camerei

Va recomandam sa folositi ca browser Internet Explorer<sup>®</sup> pentru a vizualiza continutul video furnizat de camera (pentru a avea acces la toate functiile disponibile). Va fi necesara instalarea functiei ActivX la prima conectare a interfetei camerei. Apasati pe legatura "download and install player (first use)" pentru a afisa fereastra ca in Figura 6, apasati butonul Run, dupa care veti fi directionati sa descarcati si sa instalati softul necesar.



Figura 6

#### d. Accesarea continutului video

Dupa instalarea plug-in-ului apasati pe link-ul "Mode 1 to view" asa cum apare in Figura 5, dupa care va fi afisat continutul video (asa cum apare in Figura 7)



Figura 7

### - Meniul principal

Meniul principal include interfete de programare a diferiti parametri.

### - Aria de afisare a starii

In coltul din dreapta sus exista indicatori pentru diferitele stari ale dispozitivelor conectate:

- Indicatorul este gri, daca nu este conectata
- Indicatorul este verde, daca este conectata
- Indicatorul este galben, daca este conectata gresit
- Indicatorul este rosu, in caz de alarma
- Aria de afisare Multi-canal

Daca utilizatorul adauga mai multe canale (sectiunea 5.3.2), la comutarea in modul 4CH sau 9CH interfata va afisa continutul mai multor camere. Selectati continutul unei camere si aveti posibilitatea sa controlati camera cu ajutorul acestor functii: play, stop, record, control incliare orizontala/verticala, etc.:



NOTA: Daca doriti sa inregistrati local fluxul video va rugam sa accesati sectiunea advanced – Other settings pentru a stabili calea de inregistrare (Record Path). Vezi Figura 8:

Other Settings			
Status LED Mode	Open Indicator LED 💌		
PTZ settings			
PTZ Center on Start	No 💌		
Horizon Patrol Rounds	1 v (NOTE: 0 means infinity)		
Vertical Patrol Rounds	1 💌 (NOTE: 0 means infinity)		
Manual PTZ Rate	0 💌		
Auto Horizon Rate	5 💌		
Auto Vertical Rate	5 💌		
Path Set			
Record Path	C:\Documents and Settings\All Users\Documents Browse.		

Figura 8

#### - Control video si inclinare

In zona de control puteti modifica pozitia camerei cu ajutorul butoanelor de pozitionare: sus, jos, stanga, dreapta, mijloc, navigare orizontala, navigare verticala, stop, etc.

Puteti stabili parametri pentru numarul de cadre, rezolutie, luminozitate, contrast si alti parametri.

#### 4. ACCESAREA CAMEREI DIN WAN

a. Conectarea WAN





#### b. Redirectionarea porturilor

Pentru a accesa camera din WAN trebuie sa redirectionati porturile in router. Spre exemplificare vom folosi un router Netgear:

<ul> <li>Set Password</li> <li>Router Upgrad</li> </ul>	Basic Settings	Service Name	Server IP Address
Advanced Wireless Settin Wireless Repeating Function	gs Over Your Internet Connect ⊙ Yes ○ No	Age-of-Empire	Start Port End Port Server IP Addres
Port Triggerin WAN Setup LAN Setup	Internet Service Provider Choose poxt	2	Add Custom Service
Ports - Custon	Services	Ports - Custom	Services
Ports - Custon Service Name Service Type Starting Port Ending Port	Input IP camera port # TCP/UDF V 1025 (1~65534) 3 1025 (1~65534)	Ports - Custom Service Name Service Type Starting Port Ending Port	Services IP Input IP camera IP address TCP/UDP 1025 (1~65534) 1025 (1~65534) 4



Operatii de efectuat:

- Dupa autentificarea in interfata routerului, alegeti sectiunea "Port forward"
- Alegeti "Add custom Service"
- Inserati portul camerei IP (implicit 80)
- Inserati adresa IP a camerei, apasati "Apply"

NOTA: Routere diferite au parametri diferiti pentru redirectionarea porturilor. Va rugam sa urmati indicatiile furnizate de routerul dumneavoastra.

Dupa stabilirea redirectionarii porturilor puteti accesa camera IP din WAN.

c. DDNS

Puteti folosi serviciul DDNS furnizat de producator sau un alt furnizor.

DDNS furnizat de producator

Producatorul dispozitivului a furnizat un serviciu DDNS gratuit. Il puteti gasi in meniul camerei, asa cum e prezentat in Figura 11:

Manufacture's DDNS

 Manufacture's Domain
 002alcn.nwsvr.com

Figura 11

- Alti furnizori de servicii DDNS

Puteti folosi alti furnizori de servicii DDNS, cum ar fi <u>www.dyndns.com</u>.

Trebuie sa completati numele siteului web si alte informatii, asa cum este prezentat in Figura 12:

DDNS Service	DynDns.org(dyndns) 💌	
DDNS User	btest	
DDNS Password	•••••	
DDNS Host	btest.dyndns.biz	

Nota: Atunci cand folositi un alt furnizor de servicii DDNS, daca portul http nu este 80, acesta trebuie inserat in denumirea domeniului, de forma: <u>http://btest.dyndns.biz:81</u>. Atunci cand este folosit serviciul gratuit furnizat de producator acest lucru nu este necesar.

#### 5. ALTI PARAMETRI

#### a. Parametri de retea

#### - Parametri de baza

In aceasta sectiune se stabileste adresa IP a camerei fara a folosi utilitarul de cautare furnizat pe CD-ul camerei. Vezi Figura 13:

Network Settings				
Obtain IP automatically				
IP Addr	192.168.0.139			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Gateway	192.168.0.1			
DNS Server	192.168.0.1			
Http Port	80			



#### - Parametri WiFi

Daca ati achizitionat echipamentul cu modul WiFi introduceti parametrii retelei WiFi, asa cum este prezentat in Figura 14. Dupa scanarea retelelor WiFi cu ajutorul butonului Scan, se alege reteaua la care va fi conectata camera si se bifeaza optiunea "Using Wireless Lan" dupa care sunt afisate datele relevante ale retelei:

	Wireless Settings	
Wireless Network List	ChinaNet-TbkR[00255e1e5d08] infra WPA/WPA2-PSK wifi[001e58f37857] infra WPA/WPA2-PSK netview[002586697046] infra WPA/WPA2-PSK Scan	
Using Wireless Lan		
SSID	wifi	
Encryption	WPA2 Personal (AES) 💌	
Share Key	8939038200	



Nota 1: Atunci cand camera este conectata atat la reteaua cablata cat si la reteaua Wireless mai intai va incerca o conectare la reteaua cablata iar daca nu va reusi conectarea, camera se va conecta la reteaua wireless. Adresa IP si portul raman aceleasi, indiferent de tipul de conectare.

Nota 2: Inainte de stabilirea parametrilor de conectare la reteaua wireless trebuie sa va asigurati de conectivitate pe reteaua cablata. Dupa ce se stabilesc parametrii de conectare wireless va rugam sa reporniti camera pentru a avea efect parametrii de conectare wireless.

#### Parametri ADSL

Puteti activa functia de Dialup ADSL, asa cum este prezentat in Figura 15 (Parametrii de conectare ADSL va vor fi facuti cunoscuti de catre furnizorul de servicii ADSL). Conectati camera la modemul ADSL si aceasta se va conecta automat la internet:

	ADSL Settings	
Using ADSL Dialup		
ADSL User	szlgview@163.gd	
ADSL Password		



#### - Parametri UpnP

Daca ati activat serviciul UpnP, odata ce ati conectat camera la LAN, aceasta ii va comunica routerului parametrii de redirectionare de porturi.

Mai jos, in Figura 16 este prezentat parametrul de activare a functiei UpnP. Daca acest serviciu porneste cu succes, puteti verifica starea acestuia in sectiunea System Maintenance.

	UPnP Settings
Using UPnP to Map Port	

Figura 16

Inainte de folosirea serviciului UpnP va rugam sa activati functia UpnP a routerului. Nu toate routerele au aceasta functie disponibila, si, in acest caz va rugam sa dezactivati aceasta functie si sa stabiliti redirectionarea de porturi manual.

#### Parametri MSN

MSN Config			
User	test1@hotmall.com		
Password	•••••		
MSN Friends List	friend1@hotmall.com		

Figura 17

Pentru a activa aceasta functie trebuie sa aveti un cont activ la acest serviciu, de exemplu test1@hotmail.com. Completati numele de utilizator si parola asa cum este prezentat in Figura 17. Dupa care inserati adresa dumneavoastra, spre exemplu friend1@hotmail.com in lista "MSN Friends List". Dupa care, in lista MSN a adresei friend1@hotmail.com veti gasi conectata adresa test1@hotmail.com. Daca trimiteti parametru "url?" la test1@hotmail.com veti primi adresa IP WAN a camerei .

#### b. Parametri de alarma

#### - Detectarea alarmei

Puteti alege detectia la miscare in meniu ca atunci cand camera detecteaza miscare sa initieze o alarma. Cu cat este mai mare parametrul de sensibilitate, cu atat este mai sensibila detectia.

Asa cum este prezentat in Figura 18, daca este conectat un dispozitiv de alarma extern veti putea selecta "Alarm Input Armed". Daca detectorul extern este activ permanent va rugam sa selectati optiunea "open". Daca detectorul este dezactivata permanent va rugam sa selectati optiunea "off".

Alarm Settings		
Alarm Detect		
Motion Detect Armed	Motion Detect Sensibility 5 💌	
Alarm Input Armed	Open O Close	
Alarm Action		
IO Linkage on Alarm		
Send Mail on Alarm		
Upload Image to FTP		
Enable Alarm Server		
Scheduler		
All time O Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock		
Submit Refresh		

Figura 18

#### Actiuni la alarma

- Iesirea de semnal de alarma in interfata IO: atunci cand releul de alarma este anclansat, alarma externa va porni
- > Trimitere informatii despre alarma pe email
- > Trimitere foto la serverul FTP configurat
- > Trimitere informatii despre alarma la serverul de alarma

#### - Programator

Camera va declansa alarma in functie de programul stabilit. Programul de alarma poate fi continuu ("all time") sau in anumite intervale ("schedule"). Inainte de a alege programul de alarmare va rugam sa stabiliti data si ora corecte pentru dispozitiv, asa cum e prezentat in Figura 19.

Motion Detect Armed       ✓       Motion Detect Sensibility       5       ✓         Alarm Input Armed       ✓       Open       Close       ✓         Alarm Action       IO Linkage on Alarm       ✓       ✓       ✓         IO Linkage on Alarm       ✓       ✓       ✓       ✓         Send Mail on Alarm       ✓       ✓       ✓       ✓         Upload Image to FTP       ✓       ✓       ✓       ✓         Enable Alarm Server       ✓       ✓       ✓       ✓         Scheduler       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓         Øay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       ✓       ✓       ✓         Mon       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓       ✓         Wed       ✓ </th <th>Alarm Detect</th>	Alarm Detect			
Alarm Input Armed <ul> <li>Open</li> <li>Close</li> </ul> Alarm Action <ul> <li>IO Linkage on Alarm</li> <li>Send Mail on Alarm</li> <li>Send Mail on Alarm</li> <li>Upload Image to FTP</li> <li>Enable Alarm Server</li> </ul> <ul> <li>Scheduler</li> <li>Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock</li> <li>Day</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>12</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>12</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> </ul> Mon       Image	Motion Detect Armed Motion Detect Sensibility 5			
Alarm Action         IO Linkage on Alarm         Send Mail on Alarm         Veload Image to FTP         Enable Alarm Server         Scheduler         Scheduler         O All time Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock         Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sun Mon         Mon         Tue         Wed         Fri         Submit         Refresh	Alarm Input Armed 🛛 🗹 💿 Open 🔿 Close			
IO Linkage on Alarm	Alarm Action			
Send Mail on Alarm       Image to FTP         Upload Image to FTP       Image to FTP         Enable Alarm Server       Image to FTP         Scheduler       Image to Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock         Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23         Sun       Image to FTP         Mon       Image to FTP         Tue       Image to FTP         Submit       Refresh	IO Linkage on Alarm			
Upload Image to FTP	Send Mail on Alarm			
Enable Alarm Server	Upload Image to FTP			
Scheduler         O All time Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock         Day       0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23         Sun       Mon       Tue       Image: Schedule(Notice: Schedule(Notite: Schedule(Notice: Schedule(Notice: Schedule(	Enable Alarm Server			
O       All time       Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock         Day       0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23         Sun       Mon       Tue       Image: Clock'	Scheduler			
Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Submit Refresh	O All time Schedule(NOTICE:set the correct 'Device Clock')Device Clock			
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Submit Refresh	Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23			
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Submit Refresh	Sun			
Tue       Wed       Thu       Fri       Sat       Submit       Refresh	Mon			
Thu Fri Sat Submit Refresh	Tue Wed			
Fri Sat Submit Refresh	Thu			
Sat Submit Refresh	Fri III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
Submit Refresh	Sat			
	Submit Refresh			

Figura 19

#### - Parametri pentru serviciul email

eMail Settings		
Sender	sendder@sohu.com	
Receiver 1	receiver@sohu.com	
Receiver 2		
Receiver 3		
Receiver 4		
SMTP Server	smtp.sohu.com	
SMTP Port	25	
Transport Layer Security Protocol	None	
Gmail only support TLS at 465 port and STARTTLS at 25/587 port.		
Need Authentication		
SMTP User	sender	
SMTP Password	•••••	
Test Please set at first, and then te	st.	
Report Internet IP by Mail		

Figura 20

Camera va trimite semnalul de alarma pe email. Trebuie doar sa configurati parametrii asa cum este prezentat in Figura 20. Dupa stabilirea parametrilor va rugam sa salvati si sa verificati corectitudinea functionarii. Daca sunt corecti parametrii puteti opta pentru activarea functiei "Report Internet IP by mail", ceea ce inseamna ca la fiecare repornire a camerei aceasta isi va trimite adresa publica de IP la adresa de email configurata.

#### Parametri pentru serviciul FTP

Ftp Settings		
FTP Server	192.168 0.56	
FTP Port	21	
FTP User	test	
FTP Password		
FTP Upload Folder	/test	
FTP Mode		
Test Please set at first, and then te	st.	
Upload Image Periodically		



In caz de alarma camera va captura si va trimite imagini catre serverul FTP. Pentru aceasta va rugam sa verificati corectitudinea parametrilor. In Figura 21 sunt prezentati parametrii serverului FTP, cu posibilitatea de testare a acestora.

Dupa stabilirea parametrilor corecti puteti activa functia "Upload Image Periodically" care, chiar si in lipsa unor evenimente de alarma, camera va captura si trimite periodic imagini catre serverul FTP.

Va rugam sa configurati corect numele utilizatorului si parola cat si dreptul de creare de subdirectoare in structura serverului FTP.

#### Serverul de alarma

Alarm server		
Server Address:	192.168.0.78	
Server Port:	1000	
User Name:	test	
Password:		

Figura 22

Va rugam sa configurati daca sunteti conectat la un server de alarma. Formatul mesajului de alarma are urmatoarea structura:

#### GET /api/alarm.asp?

Username=username&

Userpwd=password&

Rea=alarm type (1=Motion Detection, 2=Alarm from Alarm in port)&

lo=0

Serverul de alarma trebuie configurat de catre utilizator. Puteti extinde functionalitatea acestui server, cum ar fi SMS, MMS, etc.

#### c. Setari avansate

#### - Parametri utilizator

Exista trei nivele de securitate ale utilizatorilor; acestea sunt Administrator, Operator, Vizitator. Administratorul are autoritatea cea mai ridicata, acesta are drepturi depline asupra parametrilor camerei. Operatorul poate stabili doar adresa IP a camerei, dar nu poate modifica alti parametri. Vizitatorul poate doar viziona fluxul video. Implicit numele utilizator al administratorului este "admin" iar parola este "123456".

Users Settings		
User	Password	Group
admin		Administrator 💌
user		Operator 💌
guest		Visitor 💌
1	۰ Ir	li

#### Figura 23

#### Parametri multi-dispozitiv

Multi-Device Settings			
Device List in Lan	anonymous(192.168.0.247) 002alcl(192.168.0.67) 002abyc(192.168.0.239) 002aqvc(192.168.0.241)		
The 1st Device	This Device		
The 2nd Device	None		
The 3rd Device	None		
The 4th Device	None		
The 5th Device	None		
The 6th Device	None		
The 7th Device	None		
The 8th Device	None		
The 9th Device	None		
attention: If you want to access the device f accessed from internet.	rom internet, be sure the host and port that you set can be Submit Refresh		

Figura 24

Asa cum este prezentat in Figura 24 puteti aduga maxim 9 dispozitive pentru vizualizare simultana. Cu functia de reimprospatare puteti cauta dispozitivele in LAN. La selectarea dispozitivului in lista va aparea un dialog unde va trebui sa inserati parametrii acestuia, asa cum este prezentat in Figura 25.

The 2nd Device	None	
Alias	002alcl	
Host	192.168.0.67	
Http Port	80	
User	admin	
Password	•••••	
	Save Remove	



## - Alti parametri

Puteti stabili starea pornita sau oprita a indicatorului LED. Daca este selectata optiunea "Yes" pentru centrare PTZ, la pornirea camerei aceasta se va misca automat intr-un punct central. Puteti stabili rutele orizontale si verticale de patrulare a camerei care vor fi activate cu functia "patrol" din fereastra de vizualizare. Puteti stabili, de asemenea, si viteza PTZ, 0 fiind cea mai rapida.

Other Settings			
Status LED Mode	Open Indicator LED 👻		
PTZ settings			
PTZ Center on Start	No		
Horizon Patrol Rounds	1 🗸 (NOTE: 0 means infinity)		
Vertical Patrol Rounds	1 🗸 (NOTE: 0 means infinity)		
Manual PTZ Rate			
Auto Horizon Rate	5 💌		
Auto Vertical Rate	5 💌		
Path Set			
Record Path	C:\Documents and Settings\All Users\Documents Browse.		

Figura 26

#### Mentenanta

#### Informatii despre dispozitiv

Device Info		
Device ID	002aaai	
Device Firmware Version	21.37.2.37	
Device Embeded Web UI Version	0.0.4.18	
MAC	00:01:02:03:02:03	
Alarm Status	None	
Third Party DDNS Status	3322 Succeed http://robbicam1.3322.org:10540	
UPnP Status	No Action	
MSN Status	No Action	

Figura 27

#### Parametri de timp

Daca dispozitivul este conectat la internet si este activata functia NTP dispozitivul isi va regla singur parametrii pentru data si ora.

Date&Time Settings			
Device Clock Time	2010 - 3 - 29 20:08:20		
Device Clock Timezone	(GMT +08:00) Beijing Singapore, Taipei	~	
Sync with NTP Server			
Ntp Server	time.nist.gov		
Sync with PC Time			

Figura 28

#### Actualizarea firmware

Dispozitivul ruleaza doua tipuri de software: unul este software de sistem (system firmware), iar celalalt este software aplicatie (application firmware). Acestea pot fi actualizate separat.

Upgrade Firmware					
Upgrade Device Firmware	Browser) Submit				
Upgrade Device Embeded Web UI	Browser Submit				

Figura 29

#### Revenirea la parametrii impliciti din fabrica

Apasand butonul "Resrore Factory Default" dispozitivul va afisa o fereastra de dialog in care veti confirma revenirea la parametrii impliciti din fabrica si repornirea dispozitivului.

#### Memoria de evenimente

Log						
Mon,	2010-03-29	19:05:20	admin	192.168.0.175	access	
Mon,	2010-03-29	19:43:33	user	192.168.0.175	access	
Mon,	2010-03-29	19:47:51	user	192.168.0.175	access	
Mon,	2010-03-29	19:49:02	guest	192.168.0.175	access	
Mon.	2010-03-29	19:57:40	admin	192.168.0.175	access	

Figura 30

#### 6. CONTROLUL CENTRALIZAT

31 Commun Controlination Monitor (71, 1, 8, 2)		
1	2	1P Camera
		Digation Selection About
		Ls.cr. Al 💌
a 		
		Million we colling to
		Service service 🔮 Service portical

Figura 31

Aplicatia IPCMonitor este o aplicatie gratuita furnizata de producatorul camerei prin care pot fi urmarite cat si inregistrate fluxurile video ale mai multor camere conectate LAN sau WAN.

In Figura 31 este prezentata interfata aplicatiei.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati manualul de utilizare a aplicatiei de pe CD-ul inclus in pachet.

#### 7. INTREBARI FRECVENTE

- ATENTIE ! Conectarea unui alt adaptor la alimentarea electrica a camerei va deteriora ireversibil echipamentul. Va rugam sa va asigurati ca adaptorul furnizeaza 5V tensiune de alimentare si 2A curent furnizat.
- b. Viteza de navigare scazuta: Acest echipament are implementat standardul de compresie video MJPEG care necesita o latime de banda mare, dupa cum urmeaza:
   640x480@10fps: 4.0 Mbps 5.0 Mbps
   320x240@30fps: 1.2 Mbps 1.6 Mbps
- c. Diferente de culoare: Diferentele de culoare pot aparea in conditii de luminozitate slaba sau atunci cand este pornita iluminarea cu LED-uri
- d. Nu poate fi gasit echipamentul la scanarea LAN: Va rugam sa va asigurati ca PC-ul si camera IP sunt in aceeasi clasa de IP.
- e. Pot accesa camera cu adresa publica, dar nu pot accesa dupa numele domeniului: Trebuie sa va asigurati ca parametrul DNS este acelasi cu cel din PC, asa cum e prezentat in Figura 32:

Local PC informatio	n	Device information:		
Network adapter:	Realtek RTL8139/810x Far 💌	Device name:	002alcn	
IP address:	192.168.0.175	Sys. FirmwareVer:	21.37.2.37	
Subnet mask:	255,255,255,0	App. FirmwareVer.	0.0.4.18	
Gateway.	192.168.0.1	IP config.	Set IP automatically	
DMC4	400.400.04	IP address(j):	192 . 168 . 0 . 78	
UNIST.	192.100.0.1	Subnet mask(U):	255 . 255 . 255 . 0	
DNS2		Gateway(G):	192 . 168 . 0 . 1	
Device list:	1 pcs	DNS1(D):	192 . 168 . 0 . 1	

Figura 32



