# Instalare

## Carcasa montaj Albrecht 1 DIN Cod 75430

1-> Panou frontal

2-> Statie radio


3-> Corp panou

4-> Orificiu statie

5-> Prezon

6-> Canelura  panou

7-> Surub




1. Se introduce statia radio in panoul 1DIN
2. Se aliniaza canelura panoului(6)  cu orificiul statiei radio (4) dupa care se strange prezonul (5).
3. Se introduce corpul asamblat  in corpul panoului (3).
4. Se fixeaza suruburile