

Antenă VHF/UHF Midland NW-2000 pentru Taxi 144/430 MHz, Cod C623



Instalare și asamblare

1. Trebuie montată antena, de preferință pe mijlocul cupolei mașinii, direct pe caroserie sau la o bază magnetică.
2. După conectare, blocați antena cu cheia de fixare inclusă.
3. Se conectează antena la o stație radio și se măsoară SWR-ul cu ajutorul unui aparat de specialitate.

Caracteristici tehnice:

Frecvență	144-430 MHz
Lungime	98 cm
Tip conector	PL

Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.

**Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*