



Antena PNI S9 cu fluture

Antenă CB de putere mare si banda larga pentru masini si camioane. Poate fi usor de instalat cu ajutorul unei baze magnetice achizitionata separat.



Instalare si asamblare

1. Trebuie sa conectati antena la o baza magnetica. Antena se pozitioneaza de preferinta pe mijlocul cupolei masinii.
2. Dupa conectare, blocati antena cu cheia de fixare inclusa.
3. Conectati antena la o statie radio CB ai testati SWR-ul intr-o zona deschisa cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.
4. In anumite cazuri special este nevoie de a ridica sau scurta sarma pentru a obtine o valoare optimă a SWR-ului. Pentru performante maxime se recomanda aceasta procedura, numita si calibrare antena ce trebuie realizata de personal autorizat.

Caracteristici tehnice:

Frecvența	26 – 28 MHz
Impedanța	50 Ohmi
Putere max aplicata	600W
Lungime	120 cm
Material	Inox

**Va rugam cititi instructiunile inainte de instalare si utilizare*

Nu se acorda garantie pentru antene deteriorate datorita utilizarii necorespunzatoare.