

Midland CB antenna Alan 42/52 rádióállomásokhoz, Termékkód C611



Műszaki adatok:

Hosszúság	19 cm
Kod	C611

Telepítés és szerelés

1. Az antennát mágneses alaphoz kell csatlakoztatni (külön megvásárolható). Antenna előnyösen az autó kupola közepén kell elhelyezni
2. Csatlakoztatás után rögzítse az antennát a kulcs segítségével.
3. Csatlakoztassa az antennát egy CB rádióhoz és tesztelje a SWRt egy nyitott területen egy reflektométer készülék segítségével
4. Bizonyos esetekben a vezetéket fel kell emelni vagy le kell rövidíteni, hogy optimális SWR értéket kapjunk

**Kérjük, olvassa el az utasításokat a telepítés és használat előtt*

A helytelen használat miatt semmilyen garanciát nem vállalunk a sérült antennák számára..