

PNI A8060

2-DIN Android Car Stereo



Contents

English		3
Български		15
Deutsch		28
Español		40
Français		52
Magyar		64
Italiano		76
Nederlands		88
Polski		100
Romana		112

Technical specifications

Power	12V 3A
Audio power	4 x 25W
Screen	7 inch 1024 x 600 px
Operating system	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
FM radio	Yes, 18 memories
FM frequency	87.5~108MHz
RDS	Yes
GPS navigation function	Yes
Bluetooth	V5.4, 2.4GHz/2.5mW
Wi-Fi	2.4GHz/ 100mW
AUX input	Yes
USB ports	1 x USB2.0, 1 x USB-C for charging mobile devices 2 x USB2.0 (on the cable)
Supported video formats	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/ WMV/MP4/MKV/OGM/TS

Supported audio formats	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Supported video resolution	1024 x 600px
Dimensions	185 x 115 x 105 mm
Operating temperature	-26°C ~ +80°C

The main interface



1	Back to previous interface
2	Return to the main screen (Home)
3	Show/Close open applications
4	GPS navigation
5	Video file playback
6	GPS function active

7	Current time
8	Bluetooth interface
9	FM Radio interface
10	Video file playback
11	Applications interface
12	Open GPS navigation interface
13	Current time and date
14	Quick access to video playback
15	Quick access to FM Radio
16	Quick access to Bluetooth interface

The main interface can be customized by accessing the “UI Style” menu.

The quick access area at the bottom right of the screen can be customized. Long press on the Video, Radio or BT Phone icon to delete the application and add another application. Press + and select a new application from the displayed popup.

In any program you are in, swipe from the top of the screen to open the notification area, adjust screen brightness, adjust volume and basic settings: Wi-Fi, Hotspot, general settings, system optimization and screen lock.


FM Radio



1	Favorite radio station list
2	Save radio station to favorites list
3	Manual search for radio stations
4	Displays the current group of saved radio stations (FM1, FM2, FM3). Each group contains 6 memories.
5	Frequency bar
6	Select group of saved radio stations (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Press to browse through saved radio stations/ Press to save the current radio station.


8	Automatic search for radio stations
10	Access EQ interface (sound settings)
11	List of 6 saved stations for the current group
12	Select FM Radio background image
13	RDS (Radio Data System) has two modes: • TA (Traffic Announcement). The device automatically detects and switches to traffic information programs. • AF (Alternative Frequencies). The device automatically searches for another channel of the current radio station with a better and more stable frequency than the original one. • ST. Select Stereo or Mono sound. • DX/LOC (Distance/Local). In DX mode the radio searches for and receives weaker, more distant radio frequencies. In Local mode, it selects only strong signals (useful setting in crowded cities).
13	• PTY (Program Type) with 32 options: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Play audio/video files




The playback source can be: internal memory, USB or AUX.

Bluetooth



The interface allows you to connect the player to your mobile phone via Bluetooth. This way, you can make/answer calls and play music from your phone. Note: to be able to listen to music from your phone, you need to access the BT Music function.

Applications and Settings



Access the device's applications and settings interface.

In addition to the default applications, by accessing the Play Store you can install other applications on the device.

Steering wheel control settings (SW Learning)

The KEY1 and KEY2 wires in the connector are used.

The function is compatible with certain vehicle models.



Long or short press on a function to determine how you want the function to be executed on the steering wheel.

Long press the button on the steering wheel to which you want to assign the previously selected function.

Press “End” to save.

ZLINKS. CarPlay and AndroidAuto

Access the ZLINKS application and press the CarPlay or AndroidAuto icon (bottom right).

Activate the Location and Bluetooth function in your phone and connect the phone to the player’s Bluetooth network (PNI-A8060-BT). The Bluetooth password is 1234.


The two devices will connect automatically.

After establishing the connection between the phone and the navigation, you have access to various applications and options, including Google Maps, News, Phone call,

Contact list, Messages, etc. By voice command you can make a phone call, send messages or perform various operations.

To disconnect the Android phone, press “Disconnect” in the notification area of the mobile phone.

To disconnect your iPhone, tap “Ignore this car” in your phone’s CarPlay app.



iPhone Mirroring function

Note: disconnect CarPlay before accessing the Mirroring option.

Access the ZLINKS interface, tap the Android Auto icon on the bottom right and select “Wireless Mirroring” (bottom left).

In the next interface, tap the iPhone option.

In the player menu, activate the Hotspot option.

Connect your phone to the player’s Hotspot (PNI-A8060-HS). Enter the password 12345678.

On your phone, select “Screen Mirroring” - “ZJ-airplay”.

Shortly, the mobile phone interface will be displayed on the player screen.

Android Mirroring function

Note: disconnect Android Auto before accessing the Mirroring option.

Access the ZLINKS interface, tap the Android Auto icon on the bottom right and select “Wireless Mirroring” (bottom left).

In the next interface, tap the Android option.

Scan the QR code on the player screen and download the

zPlus application.


In the player menu, activate the Hotspot option.

Connect your phone to the player's Hotspot (PNI-A8060-HS). Enter the password 12345678.

Open the zPlus application and click on "Start screen projection".

Shortly, the mobile phone interface will be displayed on the player screen.

ISO plug connection diagram



Warnings:

The installation of this player in a car must be carried out only by qualified personnel (auto electrician) after checking

the types of power and audio connectors on the car in advance.

Some cars are equipped with plugs configured differently from the ISO standard (different positioning of the wires in the plugs). If the car is not equipped with ISO connectors, the necessary modifications must be made to the connectors before installing the player.

Технически спецификации

Захранване	12V 3A
Аудио мощност	4 x 25W
Екран	7 inch 1024 x 600 px
Операционна система	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
Процесор	4-CORE 1.8GHz
FM радио	Да, 18 памети
FM честота	87.5~108MHz
RDS	Да
Bluetooth	V5.4
GPS навигационна функция	Да
Wi-Fi	Да. Поддържа WiFi Hotspot
Wi-Fi честота	2.4GHz
Wi-Fi предавателна мощност	100mW
AUX вход	Да

USB портове	1 x USB2.0, 1 x USB-C за зареждане на мобилни устройства 2 x USB2.0 (на кабела)
Поддържани видео формати	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Поддържани аудио формати	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Поддържана видео резолюция	1024 x 600px

The main interface



1	Обратно към предишния интерфейс
---	---------------------------------

2	Връщане към главния екран (Начало)
3	Показване/Затваряне на отворени приложения
4	GPS навигация
5	Възпроизвеждане на видео файлове
6	GPS функция активна
7	Текущо време
8	Bluetooth интерфейс
9	FM радио интерфейс
10	Възпроизвеждане на видео файлове
11	Интерфейс на приложенията
12	Отваряне на GPS навигационния интерфейс
13	Текущо време и дата
14	Бърз достъп до възпроизвеждане на видео
15	Бърз достъп до FM радио
16	Бърз достъп до Bluetooth интерфейс


Основният интерфейс може да бъде персонализиран чрез достъп до менюто „UI Style“.

Зоната за бърз достъп в долния десен ъгъл на екрана може да бъде персонализирана. Натиснете продължително иконата за видео, радио или BT

телефон, за да изтриете приложението и да добавите друго. Натиснете + и изберете ново приложение от показания изскачащ прозорец.

Във всяка програма, в която се намирате, плъзнете от горната част на екрана, за да отворите областта за известия, да регулирате яркостта на екрана, да регулирате силата на звука и основните настройки: Wi-Fi, Hotspot, общи настройки, системна оптимизация и заключване на екрана.

FM радио




1	Списък с любими радиостанции
2	Запазване на радиостанция в списъка с любими

3	Ръчно търсене на радиостанции
4	Показва текущата група запазени радиостанции (FM1, FM2, FM3). Всяка група съдържа 6 памети.
5	Честотна лента
6	Избор на група запазени радиостанции (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Натиснете, за да прегледате запазените радиостанции/Натиснете, за да запазите текущата радиостанция.
8	Автоматично търсене на радиостанции
10	Достъп до интерфейса на EQ (настройки на звука)
11	Списък с 6 запазени станции за текущата група
12	Избор на фоново изображение за FM радио
13	RDS (Система за радио данни) има два режима: • TA (Съобщения за трафика). Устройството автоматично открива и превключва на програми за информация за трафика. • AF (Алтернативни честоти). Устройството автоматично търси друг канал на текущата радиостанция с по-добра и по-стабилна честота от оригиналната.


13	• ST. Изберете стерео или моно звук. • DX/LOC (Разстояние/Локално). В режим DX радиото търси и приема по-слаби, по-далечни радиочестоти. В режим Локал избира само силни сигнали (полезна настройка в пренаселени градове).
13	• PTY (Program Type) с 32 опции: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Възпроизвеждане на аудио/видео файлове




Източникът на възпроизвеждане може да бъде: вътрешна памет, USB или AUX.


Bluetooth



Интерфейсът ви позволява да свържете плейъра с мобилния си телефон чрез Bluetooth. По този начин можете да осъществявате/отговаряте на повиквания и да слушате музика от телефона си. Забележка: за да можете да слушате музика от телефона си, трябва да имате достъп до функцията BT Music.

Приложения и настройки





Достъп до интерфейса за приложения и настройки на устройството.

В допълнение към приложенията по подразбиране, чрез достъп до Play Store можете да инсталирате други приложения на устройството.

Настройки за управление от волана (SW Learning)

Използват се проводниците KEY1 и KEY2 в конектора. Функцията е съвместима с определени модели превозни средства.



Дълго или кратко натискане на функцията определя как искате тя да се изпълнява на волана.

Натиснете дълго бутона на волана, към който искате да присвоите предварително избраната функция.

Натиснете „Край“, за да запазите.

ZLINKS. CarPlay u AndroidAuto

Влезте в приложението ZLINKS и натиснете иконата CarPlay или AndroidAuto (долу вдясно).

Активирайте функцията за местоположение и Bluetooth в телефона си и свържете телефона с Bluetooth мрежата на плейъра (PNI-A8060-BT). Паролата за Bluetooth е 1234.


Двете устройства ще се свържат автоматично.

След установяване на връзката между телефона и навигацията, имате достъп до различни приложения

и опции, включително Google Maps, News, Phone call, Contact List, Messages и др. Чрез гласова команда можете да осъществявате телефонно обаждане, да изпращате съобщения или да извършвате различни операции.

За да изключите телефона с Android, натиснете „Disconnect“ в областта за известия на мобилния телефон.

За да изключите вашия iPhone, докоснете „Ignore this car“ в приложението CarPlay на телефона си.



iPhone Mirroring функция

Забележка: изключете CarPlay, преди да получите достъп до опцията Mirroring (Огледало).

Влезте в интерфейса ZLINKS, докоснете иконата на Android Auto долу вдясно и изберете „Wireless Mirroring“ (долу вляво).

В следващия интерфейс докоснете опцията iPhone.

В менюто на плейъра активирайте опцията Hotspot (Точка за достъп).

Свържете телефона си с Hotspot на плейъра (PNI-A8060-NS). Въведете паролата 12345678.

На телефона си изберете „Screen Mirroring“ - „ZJ-airplay“.

Скоро интерфейсът на мобилния телефон ще се покаже на екрана на плейъра.

Android Mirroring функция

Забележка: изключете Android Auto, преди да получите достъп до опцията Mirroring (Огледало).

Влезте в интерфейса ZLINKS, докоснете иконата на Android Auto долу вдясно и изберете „Wireless Mirroring“ (долу вляво).

В следващия интерфейс докоснете опцията Android. Сканирайте QR кода на екрана на плейъра и изтеглете приложението zPlus.


В менюто на плейъра активирайте опцията Hotspot (Точка за достъп).

Свържете телефона си с Hotspot на плейъра (PNI-A8060-NS). Въведете паролата 12345678.

Отворете приложението zPlus и кликнете върху „Start screen projection“ (Стартиране на прожекция на екрана).

Скоро интерфейсът на мобилния телефон ще се покаже на екрана на плейъра.

Диаграма на свързването на ISO щенсела



Предупреждения:

Инсталирането на този плейър в автомобил трябва да се извършва само от квалифициран персонал (автотехник) след предварителна проверка на видовете захранващи и аудио конектори на автомобила.

Някои автомобили са оборудвани с щепсели, конфигурирани различно от стандарта ISO (различно разположение на проводниците в щепселите). Ако автомобилът не е оборудван с ISO конектори, е необходимо да се направят необходимите модификации на конекторите преди инсталирането на плейъра.

Technische Daten

Stromversorgung	12V 3A
Audioleistung	4 x 25W
Bildschirm	7 inch 1024 x 600 px
Betriebssystem	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
UKW-Radio	Ja, 18 Speicherplätze
UKW-Frequenz	87,5–108 MHz
RDS	Ja
Bluetooth	V5.4
GPS-Navigationsfunktion	Ja
WLAN	Ja. Unterstützt WLAN-Hotspot
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Sendeleistung	100 mW
AUX-Eingang	Ja
USB-Anschlüsse	1 x USB2.0, 1 x USB-C zum Laden mobiler Geräte 2 x USB2.0 (am Kabel)

Unterstützte Videoformate	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Unterstützte Audioformate	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Unterstützte Videoauflösung	1024 x 600px
Abmessungen	185 x 115 x 105 mm
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C

Die Hauptschnittstelle



1	Zurück zur vorherigen Oberfläche
2	Zurück zum Hauptbildschirm (Home)

3	Geöffnete Anwendungen anzeigen/schließen
4	GPS-Navigation
5	Videowiedergabe
6	GPS-Funktion aktiv
7	Aktuelle Uhrzeit
8	Bluetooth-Schnittstelle
9	FM-Radio-Schnittstelle
10	Videowiedergabe
11	Anwendungsschnittstelle
12	GPS-Navigationsschnittstelle öffnen
13	Aktuelle Uhrzeit und Datum
14	Schnellzugriff auf Videowiedergabe
15	Schnellzugriff auf FM-Radio
16	Schnellzugriff auf Bluetooth-Schnittstelle

Die Hauptoberfläche lässt sich über das Menü „UI-Stil“ anpassen.

Der Schnellzugriffsbereich unten rechts auf dem Bildschirm kann angepasst werden. Drücken Sie lange auf das Video-, Radio- oder Bluetooth-Telefonsymbol, um die Anwendung zu löschen und eine andere hinzuzufügen. Drücken Sie + und wählen Sie im angezeigten Popup eine neue

Anwendung aus.

Wischen Sie in einem beliebigen Programm vom oberen Bildschirmrand, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen, die Bildschirmhelligkeit anzupassen, die Lautstärke zu regeln und grundlegende Einstellungen vorzunehmen: WLAN, Hotspot, allgemeine Einstellungen, Systemoptimierung und Bildschirmsperre.

FM-Radio




1	Favoritenliste
2	Radiosender in Favoritenliste speichern
3	Manuelle Sendersuche

4	Zeigt die aktuelle Gruppe gespeicherter Radiosender (FM1, FM2, FM3) an. Jede Gruppe enthält sechs Speicherplätze.
5	Frequenzleiste
6	Gruppe gespeicherter Radiosender auswählen (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Drücken, um durch die gespeicherten Radiosender zu blättern/Drücken, um den aktuellen Radiosender zu speichern.
8	Automatische Sendersuche
10	EQ-Oberfläche (Klangeinstellungen) aufrufen
11	Liste der sechs gespeicherten Sender der aktuellen Gruppe
12	FM-Radio-Hintergrundbild auswählen
13	RDS (Radio Data System) verfügt über zwei Modi: • TA (Verkehrsdurchsage). Das Gerät erkennt Verkehrsfunkprogramme automatisch und schaltet auf diese um. • AF (Alternative Frequenzen). Das Gerät sucht automatisch nach einem anderen Kanal des aktuellen Radiosenders mit einer besseren und stabileren Frequenz als der ursprünglichen.


13	• ST. Wählen Sie Stereo- oder Mono-Sound. • DX/LOC (Distanz/Lokal). Im DX-Modus sucht und empfängt das Radio schwächere, weiter entfernte Radiofrequenzen. Im Lokalmodus wählt es nur starke Signale aus (nützliche Einstellung in dicht besiedelten Städten).
13	• PTY (Program Type) mit 32 Optionen: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Audio-/Videodateien abspielen




Die Wiedergabequelle kann sein: interner Speicher, USB oder AUX.


Bluetooth



Über die Schnittstelle können Sie den Player per Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. So können Sie Anrufe tätigen/annehmen und Musik von Ihrem Telefon abspielen. Hinweis: Um Musik von Ihrem Telefon hören zu können, benötigen Sie die BT Music-Funktion.

Anwendungen und Einstellungen






Greifen Sie auf die Anwendungs- und Einstellungsoberfläche des Geräts zu.

Zusätzlich zu den Standardanwendungen können Sie über den Play Store weitere Anwendungen auf dem Gerät installieren.

Einstellungen der Lenkradsteuerung (SW Learning)

Die Kabel KEY1 und KEY2 im Stecker werden verwendet.

Die Funktion ist mit bestimmten Fahrzeugmodellen kompatibel.



Drücken Sie lange oder kurz auf eine Funktion, um festzulegen, wie diese am Lenkrad ausgeführt werden soll.

Drücken Sie lange auf die Taste am Lenkrad, der Sie die zuvor ausgewählte Funktion zuweisen möchten.

Drücken Sie zum Speichern auf „Beenden“.

ZLINKS. CarPlay und AndroidAuto

Rufen Sie die ZLINKS-App auf und drücken Sie auf das CarPlay- oder AndroidAuto-Symbol (unten rechts).


Aktivieren Sie die Standort- und Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und verbinden Sie es mit dem Bluetooth-Netzwerk des Players (PNI-A8060-BT). Das Bluetooth-Passwort lautet 1234.

Die beiden Geräte verbinden sich automatisch.

Nachdem die Verbindung zwischen Telefon und Navigation hergestellt ist, haben Sie Zugriff auf verschiedene Anwendungen und Optionen, darunter Google Maps, News, Telefonanrufe, Kontaktliste, Nachrichten usw. Per Sprachbefehl können Sie telefonieren, Nachrichten senden oder verschiedene Aktionen ausführen.

Um die Verbindung zum Android-Telefon zu trennen, drücken Sie im Benachrichtigungsbereich des Mobiltelefons auf „Trennen“.

Um die Verbindung zum iPhone zu trennen, tippen Sie in der CarPlay-App Ihres Telefons auf „Dieses Auto ignorieren“.



iPhone Mirroring Funktion

Hinweis: Trennen Sie CarPlay, bevor Sie auf die Mirroring-Option zugreifen.

Rufen Sie die ZLINKS-Oberfläche auf, tippen Sie unten rechts auf das Android Auto-Symbol und wählen Sie „Wireless Mirroring“ (unten links).

Tippen Sie in der nächsten Oberfläche auf die iPhone-Benutzerhandbuch

Option.

Aktivieren Sie im Player-Menü die Hotspot-Option.

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot des Players (PNI-A8060-HS). Geben Sie das Passwort 12345678 ein.

Wählen Sie auf Ihrem Telefon „Screen Mirroring“ – „ZJ-airplay“.

Kurz darauf wird die Mobiltelefonoberfläche auf dem Player-Bildschirm angezeigt.

Android Mirroring Funktion

Hinweis: Trennen Sie Android Auto, bevor Sie die Spiegelungsoption nutzen.

Rufen Sie die ZLINKS-Oberfläche auf, tippen Sie unten rechts auf das Android Auto-Symbol und wählen Sie „Drahtlose Spiegelung“ (unten links).

Tippen Sie in der nächsten Oberfläche auf die Android-Option.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Player-Bildschirm und laden Sie die zPlus-App herunter.


Aktivieren Sie im Player-Menü die Hotspot-Option.

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot des Players (PNI-A8060-HS). Geben Sie das Passwort 12345678 ein.

Öffnen Sie die zPlus-App und klicken Sie auf „Bildschirmprojektion starten“.

Kurz darauf wird die Mobiltelefonoberfläche auf dem Player-Bildschirm angezeigt.

Anschlussplan ISO-Stecker



Warnhinweise: Der Einbau dieses Players in ein Fahrzeug darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Kfz-Elektriker) durchgeführt werden. Vorab sind die Strom- und Audioanschlüsse des Fahrzeugs zu prüfen.

Manche Fahrzeuge sind mit Steckern ausgestattet, die vom ISO-Standard abweichen (unterschiedliche Kabelführung). Ist das Fahrzeug nicht mit ISO-Anschlüssen ausgestattet, müssen vor dem Einbau des Players die entsprechenden Anpassungen an den Anschlüssen vorgenommen werden.

Especificaciones técnicas

Alimentación	12V 3A
Potencia de audio	4 x 25W
Pantalla	7 inch 1024 x 600 px
Sistema operativo	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
Radio FM	Yes, 18 memories
Frecuencia FM	87.5~108MHz
RDS	Yes
Bluetooth	V5.4
Navegación GPS	Yes
Wi-Fi	Yes. Support WiFi Hotspot
Frecuencia Wi-Fi	2.4GHz
Potencia de transmisión Wi-Fi	100mW
Entrada AUX	Si

Puertos USB	1 x USB2.0, 1 x USB-C para cargar dispositivos móviles 2 x USB2.0 (en el cable)
Formatos de vídeo compatibles	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Formatos de audio compatibles	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Resolución de vídeo compatible	1024 x 600px

La interfaz principal



1	Volver a la interfaz anterior
---	-------------------------------

2	Volver a la pantalla principal (Inicio)
3	Mostrar/Cerrar aplicaciones abiertas
4	Navegación GPS
5	Reproducción de archivos de vídeo
6	Función GPS activa
7	Hora actual
8	Interfaz Bluetooth
9	Interfaz de radio FM
10	Reproducción de archivos de vídeo
11	Interfaz de aplicaciones
12	Abrir la interfaz de navegación GPS
13	Hora y fecha actuales
14	Acceso rápido a la reproducción de vídeo
15	Acceso rápido a la radio FM
16	Acceso rápido a la interfaz Bluetooth


La interfaz principal se puede personalizar accediendo al menú “Estilo de interfaz”.

El área de acceso rápido en la parte inferior derecha de la pantalla se puede personalizar. Mantenga pulsado el icono de Vídeo, Radio o Teléfono Bluetooth para eliminar la aplicación y añadir otra. Pulse + y seleccione una nueva

aplicación en la ventana emergente.

En cualquier programa, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el área de notificaciones, ajustar el brillo de la pantalla, el volumen y la configuración básica: Wi-Fi, Punto de acceso, configuración general, optimización del sistema y bloqueo de pantalla.

FM Radio




1	Lista de emisoras de radio favoritas
2	Guardar emisora de radio en la lista de favoritos
3	Búsqueda manual de emisoras de radio
4	Muestra el grupo actual de emisoras de radio guardadas (FM1, FM2, FM3). Cada grupo contiene 6 memorias.
5	Barra de frecuencia

6	Seleccionar el grupo de emisoras de radio guardadas (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Pulse para explorar las emisoras de radio guardadas/Pulse para guardar la emisora actual.
8	Búsqueda automática de emisoras de radio
10	Acceder a la interfaz de ecualización (ajustes de sonido)
11	Lista de 6 emisoras guardadas para el grupo actual
12	Seleccionar la imagen de fondo de la radio FM
13	RDS (Sistema de Datos de Radio) tiene dos modos: • TA (Anuncios de Tráfico). El dispositivo detecta y cambia automáticamente a los programas de información de tráfico. • AF (Frecuencias Alternativas). El dispositivo busca automáticamente otro canal de la emisora de radio actual con una frecuencia mejor y más estable que la original. • ST. Selecciona sonido estéreo o mono. • DX/LOC (Distancia/Local). En el modo DX, la radio busca y recibe frecuencias de radio más débiles y distantes. En el modo Local, selecciona solo señales fuertes (configuración útil en ciudades concurridas).


13	• PTY (Program Type) con 32 opciones: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.
----	--

Reproducir archivos de audio/vídeo



La fuente de reproducción puede ser: memoria interna, USB o AUX.


Bluetooth



La interfaz permite conectar el reproductor a tu teléfono

móvil mediante Bluetooth. De esta forma, puedes hacer y recibir llamadas, así como reproducir música desde tu teléfono. Nota: Para escuchar música desde tu teléfono, debes acceder a la función Bluetooth Music.

Aplicaciones y configuraciones



Accede a la interfaz de aplicaciones y ajustes del dispositivo. Además de las aplicaciones predeterminadas, puedes instalar otras aplicaciones en el dispositivo accediendo a

Play Store.

Ajustes del control del volante (SW Learning)

Se utilizan los cables KEY1 y KEY2 del conector.

Esta función es compatible con ciertos modelos de vehículos.



Mantenga o mantenga pulsada una función para determinar cómo desea que se ejecute en el volante.

Mantenga pulsado el botón del volante al que desea asignar la función seleccionada.

Pulse “Finalizar” para guardar.

ZLINKS, CarPlay y AndroidAuto

Acceda a la aplicación ZLINKS y pulse el icono de CarPlay o AndroidAuto (abajo a la derecha).

Active la función de ubicación y Bluetooth en su teléfono

y conéctelo a la red Bluetooth del reproductor (PNI-A8060-BT). La contraseña de Bluetooth es 1234.


Ambos dispositivos se conectarán automáticamente.

Tras establecer la conexión entre el teléfono y el navegador, tendrá acceso a diversas aplicaciones y opciones, como Google Maps, Noticias, Llamadas, Lista de contactos, Mensajes, etc. Mediante comandos de voz, puede realizar llamadas, enviar mensajes o realizar diversas operaciones.

Para desconectar el teléfono Android, pulse “Desconectar” en el área de notificaciones.

Para desconectar su iPhone, pulse “Ignorar este coche” en la aplicación CarPlay de su teléfono.





Función iPhone Mirroring

Nota: Desconecte CarPlay antes de acceder a la opción Duplicación de pantalla.

Acceda a la interfaz de ZLINKS, toque el icono de Android Auto en la esquina inferior derecha y seleccione “Duplicación inalámbrica” (abajo a la izquierda).

En la siguiente interfaz, toque la opción iPhone.

En el menú del reproductor, active la opción Punto de acceso.

Conecte su teléfono al punto de acceso del reproductor (PNI-A8060-HS). Ingrese la contraseña 12345678.

En su teléfono, seleccione “Duplicación de pantalla” - “ZJ-airplay”.

En breve, la interfaz del teléfono móvil se mostrará en la pantalla del reproductor.

Función Android Mirroring

Nota: Desconecte Android Auto antes de acceder a la opción Duplicación.

Acceda a la interfaz de ZLINKS, toque el icono de Android Auto en la esquina inferior derecha y seleccione “Duplicación inalámbrica” (abajo a la izquierda).

En la siguiente interfaz, toque la opción Android.

Escanee el código QR en la pantalla del reproductor y descargue la aplicación zPlus.


En el menú del reproductor, active la opción Punto de acceso.

Conecte su teléfono al punto de acceso del reproductor (PNI-A8060-HS). Introduzca la contraseña 12345678.

Abra la aplicación zPlus y haga clic en “Iniciar proyección de pantalla”.

En breve, la interfaz del teléfono móvil se mostrará en la pantalla del reproductor.

Diagrama de conexión del enchufe ISO



Advertencias:

La instalación de este reproductor en un vehículo debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado (electricista) tras comprobar previamente los tipos de conectores de alimentación y audio del vehículo.

Algunos vehículos están equipados con conectores con una configuración diferente a la del estándar ISO (distinta posición de los cables). Si el vehículo no está equipado con conectores ISO, se deben realizar las modificaciones necesarias en los conectores antes de instalar el reproductor.

Spécifications techniques

Alimentation	12V 3A
Puissance audio	4 x 25W
Écran	7 inch 1024 x 600 px
Système d'exploitation	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
Radio FM	Oui, 18 mémoires
Fréquence FM	87,5~108 MHz
RDS	Oui
Bluetooth	V5.4
Fonction de navigation GPS	Oui
Wi-Fi	Oui. Prise en charge du point d'accès Wi-Fi
Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi	100 mW

L'interface principale



1	Retour à l'interface précédente
2	Retour à l'écran principal (Accueil)
3	Afficher/Fermer les applications ouvertes
4	Navigation GPS
5	Lecture de fichiers vidéo
6	Fonction GPS active
7	Heure actuelle
8	Interface Bluetooth
9	Interface Radio FM
10	Lecture de fichiers vidéo


11	Interface Applications
12	Ouvrir l'interface de navigation GPS
13	Heure et date actuelles
14	Accès rapide à la lecture vidéo
15	Accès rapide à la radio FM
16	Accès rapide à l'interface Bluetooth

L'interface principale est personnalisable via le menu « Style d'interface ».

La zone d'accès rapide en bas à droite de l'écran est personnalisable. Appuyez longuement sur l'icône Vidéo, Radio ou Téléphone Bluetooth pour supprimer l'application et en ajouter une autre. Appuyez sur + et sélectionnez une nouvelle application dans la fenêtre contextuelle.

Dans n'importe quel programme, balayez l'écran depuis le haut pour ouvrir la zone de notifications, régler la luminosité et le volume de l'écran, ainsi que les paramètres de base : Wi-Fi, Point d'accès, Paramètres généraux, Optimisation du système et Verrouillage de l'écran.


Radio FM



1	Liste des stations de radio favorites
2	Enregistrer une station de radio dans les favoris
3	Recherche manuelle de stations de radio
4	Affichage du groupe de stations de radio enregistrées (FM1, FM2, FM3). Chaque groupe contient 6 mémoires.
5	Barre de fréquences
6	Sélectionner un groupe de stations de radio enregistrées (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Appuyer pour parcourir les stations de radio enregistrées/Appuyer pour enregistrer la station de radio actuelle.


8	Recherche automatique de stations de radio
10	Accéder à l'interface d'égalisation (paramètres sonores)
11	Liste des 6 stations enregistrées pour le groupe actuel
12	Sélectionner l'image d'arrière-plan de la radio FM
13	RDS (Radio Data System) has two modes: • TA (Traffic Announcement). The device automatically detects and switches to traffic information programs.
13	• AF (Fréquences alternatives). L'appareil recherche automatiquement une autre station de la station radio actuelle, avec une fréquence plus stable et de meilleure qualité que la fréquence d'origine. • ST. Sélection du son stéréo ou mono. • DX/LOC (Distance/Local). En mode DX, la radio recherche et reçoit des fréquences plus faibles et plus éloignées. En mode Local, elle sélectionne uniquement les signaux forts (réglage utile dans les villes très fréquentées).
13	• PTY (Program Type) avec 32 options: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Lire des fichiers audio/vidéo



La source de lecture peut être : mémoire interne, USB ou AUX.


Bluetooth



L'interface vous permet de connecter le lecteur à votre téléphone portable via Bluetooth. Vous pouvez ainsi passer et recevoir des appels et écouter de la musique depuis votre téléphone. Remarque : pour écouter de la musique

depuis votre téléphone, vous devez accéder à la fonction Bluetooth Music.

Applications et paramètres




Accédez aux applications et aux paramètres de l'appareil.

Outre les applications par défaut, vous pouvez installer d'autres applications sur l'appareil via le Play Store.

Paramètres des commandes au volant (SW Learning)

Les fils KEY1 et KEY2 du connecteur sont utilisés.

Cette fonction est compatible avec certains modèles de véhicules.



Appuyez longuement ou brièvement sur une fonction pour définir son exécution au volant.

Appuyez longuement sur le bouton du volant auquel vous souhaitez attribuer la fonction sélectionnée.

Appuyez sur « Fin » pour enregistrer.

ZLINKS. CarPlay et AndroidAuto

Accédez à l'application ZLINKS et appuyez sur l'icône CarPlay ou AndroidAuto (en bas à droite).

Activez la localisation et le Bluetooth de votre téléphone

et connectez-le au réseau Bluetooth du lecteur (PNI-A8060-BT). Le mot de passe Bluetooth est 1234.


Les deux appareils se connecteront automatiquement.

Une fois la connexion établie entre le téléphone et le GPS, vous aurez accès à diverses applications et options, notamment Google Maps, Actualités, Appels téléphoniques, Liste de contacts, Messages, etc. Par commande vocale, vous pouvez passer un appel, envoyer des messages ou effectuer diverses opérations.

Pour déconnecter le téléphone Android, appuyez sur « Déconnecter » dans la zone de notification.

Pour déconnecter votre iPhone, appuyez sur « Ignorer cette voiture » dans l'application CarPlay de votre téléphone.





Fonction iPhone Mirroring

Remarque : désactivez CarPlay avant d'accéder à la fonction de mise en miroir.

Accédez à l'interface ZLINKS, appuyez sur l'icône Android Auto en bas à droite et sélectionnez « Mise en miroir sans fil » (en bas à gauche).

Dans l'interface suivante, appuyez sur l'option iPhone.

Dans le menu du lecteur, activez l'option Point d'accès.

Connectez votre téléphone au point d'accès du lecteur (PNI-A8060-HS). Saisissez le mot de passe 12345678.

Sur votre téléphone, sélectionnez « Mise en miroir de l'écran » - « ZJ-airplay ».

L'interface du téléphone s'affichera rapidement sur l'écran du lecteur.

Fonction Android Mirroring

Remarque : déconnectez Android Auto avant d'accéder à la fonction de mise en miroir.

Accédez à l'interface ZLINKS, appuyez sur l'icône Android Auto en bas à droite et sélectionnez « Mise en miroir sans fil » (en bas à gauche).

Dans l'interface suivante, appuyez sur l'option Android.

Scannez le code QR sur l'écran du lecteur et téléchargez l'application zPlus.


Dans le menu du lecteur, activez l'option Point d'accès.

Connectez votre téléphone au point d'accès du lecteur (PNI-A8060-HS). Saisissez le mot de passe 12345678.

Ouvrez l'application zPlus et cliquez sur « Démarrer la projection d'écran ».

L'interface du téléphone mobile s'affichera rapidement sur l'écran du lecteur.

Schéma de connexion de la prise ISO



Avertissements :

L'installation de ce lecteur dans une voiture doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié (électricien automobile), après vérification préalable des connecteurs d'alimentation et audio du véhicule.

Certains véhicules sont équipés de prises configurées différemment de la norme ISO (positionnement des fils différent). Si le véhicule n'est pas équipé de connecteurs ISO, les modifications nécessaires doivent être apportées aux connecteurs avant l'installation du lecteur.

Műszaki adatok

Tápellátás	12V 3A
Hangteljesítmény	4 x 25W
Képernyő	7 inch 1024 x 600 px
Operációs rendszer	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
FM-rádió	Igen, 18 memória
FM-frekvencia	87,5~108MHz
RDS	Igen
Bluetooth	V5.4
GPS navigációs funkció	Igen
Wi-Fi	Igen. WiFi hotspot támogatás
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Wi-Fi átviteli teljesítmény	100 mW
AUX bemenet	Igen
USB-portok	1 x USB2.0, 1 x USB-C mobileszközök töltéséhez 2 x USB2.0 (a kábelben)

Támogatott videoformátumok	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Támogatott audioformátumok	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Támogatott videofelbontás	1024 x 600px
Méret	185 x 115 x 105 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

A fő felület



1	Vissza az előző felületre
2	Vissza a főképernyőre (Kezdőlap)

3	Megnyitott alkalmazások megjelenítése/bezárása
4	GPS navigáció
5	Videofájl lejátszása
6	GPS funkció aktív
7	Aktuális idő
8	Bluetooth interfész
9	FM rádió interfész
10	Videofájl lejátszása
11	Alkalmazás interfész
12	GPS navigációs felület megnyitása
13	Aktuális idő és dátum
14	Gyors hozzáférés a videólejátszáshoz
15	Gyors hozzáférés az FM rádióhoz
16	Gyors hozzáférés a Bluetooth interfészhez


A fő felület testreszabható a „Felhasználói felület stílusa” menü elérésével.

A képernyő jobb alsó sarkában található gyors hozzáférési terület testreszabható. Nyomja meg hosszan a Videó, Rádió vagy BT Telefon ikont az alkalmazás törléséhez és egy másik alkalmazás hozzáadásához. Nyomja meg a + gombot, és válasszon ki egy új alkalmazást a megjelenő felugró

ablakból.

Bármelyik programban, amelyben éppen van, húzza az ujját a képernyő tetejétől az értesítési terület megnyitásához, a képernyő fényerejének beállításához, a hangerő és az alapvető beállítások beállításához: Wi-Fi, Hotspot, általános beállítások, rendszeroptimalizálás és képernyőzár.

FM-rádió




1	Kedvenc rádióállomások listája
2	Rádióállomás mentése a kedvencek listájára
3	Rádióállomások manuális keresése

4	Megjeleníti a mentett rádióállomások aktuális csoportját (FM1, FM2, FM3). Minden csoport 6 memóriát tartalmaz.
5	Frekvenciasáv
6	Válassza ki a mentett rádióállomások csoportját (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Nyomja meg a mentett rádióállomások böngészéséhez/Nyomja meg az aktuális rádióállomás mentéséhez.
8	Rádióállomások automatikus keresése
10	Hozzáférés az EQ felülethez (hangbeállítások)
11	6 mentett állomás listája az aktuális csoporthoz
12	FM rádió háttérképének kiválasztása
13	RDS (Radio Data System) has two modes: • TA (Traffic Announcement). The device automatically detects and switches to traffic information programs. • AF (Alternative Frequencies). The device automatically searches for another channel of the current radio station with a better and more stable frequency than the original one. • ST. Sztereó vagy mono hangzás kiválasztása • DX/LOC (Távolság/Helyi). DX módban a rádió gyengébb, távolabbi rádiófrekvenciákat keres és


13	vesz. Helyi módban csak az erős jeleket választja ki (hasznos beállítás zsúfolt városokban).
13	PTY (Program Type) 32 opcióval: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Hang-/videófájlok lejátszása




A lejátszási forrás lehet: belső memória, USB vagy AUX.

Bluetooth



Az interfész lehetővé teszi a lejátszó Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatását a mobiltelefonhoz. Így hívásokat kezdeményezhet/fogadhat, és zenét játszhat le a telefonjáról. Megjegyzés: ahhoz, hogy zenét hallgathasson a telefonjáról, hozzá kell férnie a BT Music funkcióhoz.

Alkalmazások és beállítások



Hozzáférés az eszköz alkalmazás- és beállításfelületéhez. Az alapértelmezett alkalmazásokon kívül a Play Áruház

elérésével más alkalmazásokat is telepíthet az eszközre.

Kormánykerék-vezérlés beállításai (SW Learning)

A csatlakozóban található KEY1 és KEY2 vezetékeket használják.

A funkció bizonyos járműmodellekkel kompatibilis.



Hosszan vagy röviden nyomja meg a funkciót, hogy meghatározza, hogyan szeretné végrehajtani a funkciót a kormánykeréken. Hosszan nyomja meg azt a gombot a kormánykeréken, amelyhez hozzá szeretné rendelni az előzőleg kiválasztott funkciót. Nyomja meg a „Vége” gombot a mentéshez.

ZLINKS. CarPlay és AndroidAuto

Nyisd meg a ZLINKS alkalmazást, és nyomd meg a CarPlay vagy az AndroidAuto ikont (jobb alsó sarokban).

Aktiváld a telefonodon a Helymeghatározás és Bluetooth funkciót, és csatlakoztasd a telefont a lejátszó Bluetooth hálózatahoz (PNI-A8060-BT). A Bluetooth jelszó 1234.


A két eszköz automatikusan csatlakozik.

Miután létrejött a kapcsolat a telefon és a navigáció között, hozzáférhetsz különféle alkalmazásokhoz és opciókhoz, beleértve a Google Térképet, Híreket, Telefonhívást, Névjegyzéket, Üzeneteket stb. Hangutasítással telefonhívást kezdeményezhetsz, üzeneteket küldhetsz, vagy különféle műveleteket végezhetsz.

Az Android telefon leválasztásához nyomd meg a „Leválasztás” gombot a mobiltelefon értesítési területén.

Az iPhone leválasztásához koppints az „Autó figyelmen kívül hagyása” gombra a telefonod CarPlay alkalmazásában.





iPhone Mirroring funkció

Megjegyzés: a Tükrözés opció elérése előtt válassza le a CarPlay-t.

Nyissa meg a ZLINKS felületet, koppintson az Android Auto ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza a „Vezeték nélküli tükrözés” lehetőséget (bal alsó sarokban).

A következő felületen koppintson az iPhone opcióra.

A lejátszó menüjében aktiválja a Hotspot opciót.

Csatlakoztassa telefonját a lejátszó hotspotjához (PNI-A8060-HS). Írja be a 12345678 jelszót.

A telefonján válassza a „Képernyőtükrözés” - „ZJ-airplay” lehetőséget.

Rövidesen a mobiltelefon felülete megjelenik a lejátszó képernyőjén.

Android Mirroring funkció

Megjegyzés: a Tükrözés opció elérése előtt válassza le az Android Auto szolgáltatást.

Nyissa meg a ZLINKS felületet, koppintson az Android Auto ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza a „Vezeték nélküli tükrözés” lehetőséget (bal alsó sarokban).

A következő felületen koppintson az Android opcióra.

Olvassa be a QR-kódot a lejátszó képernyőjén, és töltsse le a zPlus alkalmazást.


A lejátszó menüjében aktiválja a Hotspot opciót.

Csatlakoztassa telefonját a lejátszó hotspotjához (PNI-A8060-HS). Adja meg a 12345678 jelszót.

Nyissa meg a zPlus alkalmazást, és kattintson a „Képernyő kivetítésének indítása” elemre.

Rövidesen a mobiltelefon felülete megjelenik a lejátszó képernyőjén.

ISO csatlakozó csatlakozási rajz



Figyelmeztetések:

A lejátszó autóba történő beszerelését csak szakképzett szakember (autószerelő) végezheti, miután előzetesen ellenőrizte az autó táp- és audiocsatlakozóinak típusát.

Egyes autók az ISO szabványtól eltérő konfigurációjú csatlakozókkal vannak felszerelve (a vezetékek eltérő elhelyezkedése a csatlakozókban). Ha az autó nem rendelkezik ISO csatlakozókkal, a lejátszó beszerelése előtt el kell végezni a csatlakozókon a szükséges módosításokat.

Specifiche tecniche

Alimentazione	12V 3A
Potenza audio	4 x 25W
Schermo	7 inch 1024 x 600 px
Sistema operativo	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
Radio FM	Sì, 18 memorie
Frequenza FM	87,5~108 MHz
RDS	Sì
Bluetooth	V5.4
Funzione di navigazione GPS	Sì
Wi-Fi	Sì. Supporta hotspot WiFi
Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz
Potenza di trasmissione Wi-Fi	100 mW

L'interfaccia principale



1	Torna all'interfaccia precedente
2	Torna alla schermata principale (Home)
3	Mostra/Chiudi le applicazioni aperte
4	Navigazione GPS
5	Riproduzione file video
6	Funzione GPS attiva
7	Ora corrente
8	Interfaccia Bluetooth
9	Interfaccia Radio FM
10	Riproduzione file video

11	Interfaccia Applicazioni
12	Apri interfaccia di navigazione GPS
13	Ora e data correnti
14	Accesso rapido alla riproduzione video
15	Accesso rapido alla Radio FM
16	Accesso rapido all'interfaccia Bluetooth

L'interfaccia principale può essere personalizzata accedendo al menu “Stile UI”.

L'area di accesso rapido in basso a destra dello schermo può essere personalizzata. Premere a lungo l'icona Video, Radio o Telefono BT per eliminare l'applicazione e aggiungerne un'altra. Premere + e selezionare una nuova applicazione dal popup visualizzato.

In qualsiasi programma in uso, scorrere dall'alto verso il basso per aprire l'area di notifica, regolare la luminosità dello schermo, regolare il volume e le impostazioni di base: Wi-Fi, Hotspot, impostazioni generali, ottimizzazione del sistema e blocco schermo.


Radio FM



1	Elenco delle stazioni radio preferite
2	Salva la stazione radio nell'elenco dei preferiti
3	Ricerca manuale delle stazioni radio
4	Visualizza il gruppo corrente di stazioni radio salvate (FM1, FM2, FM3). Ogni gruppo contiene 6 memorie.
5	Barra di frequenza
6	Seleziona il gruppo di stazioni radio salvate (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Premi per sfogliare le stazioni radio salvate/Premi per salvare la stazione radio corrente.
8	Ricerca automatica delle stazioni radio


10	Accedi all'interfaccia EQ (impostazioni audio)
11	Elenco delle 6 stazioni salvate per il gruppo corrente
12	Seleziona l'immagine di sfondo della radio FM
13	L'RDS (Radio Data System) ha due modalità: • TA (Annunci sul traffico). Il dispositivo rileva e passa automaticamente ai programmi di informazioni sul traffico. • AF (Frequenze alternative). Il dispositivo cerca automaticamente un altro canale della stazione radio corrente con una frequenza migliore e più stabile rispetto a quella originale. • ST. Seleziona l'audio stereo o mono. • DX/LOC (Distanza/Locale). In modalità DX, la radio cerca e riceve frequenze radio più deboli e distanti. In modalità Locale, seleziona solo i segnali più forti (impostazione utile nelle città affollate).
13	• PTY (Program Type) con 32 opzioni: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Riproduci file audio/video



La sorgente di riproduzione può essere: memoria interna, USB o AUX.


Bluetooth



L'interfaccia consente di collegare il lettore al telefono cellulare tramite Bluetooth. In questo modo, è possibile effettuare/rispondere a chiamate e riprodurre musica dal telefono. Nota: per poter ascoltare musica dal telefono, è

necessario accedere alla funzione BT Music.

Applicazioni e impostazioni




Access the device's applications and settings interface.

In addition to the default applications, by accessing the Play Store you can install other applications on the device.

Impostazioni del controllo del volante (SW Learning)

Vengono utilizzati i fili KEY1 e KEY2 nel connettore.

La funzione è compatibile con alcuni modelli di veicoli.



Premere a lungo o brevemente una funzione per determinare come si desidera che venga eseguita sul volante.

Premere a lungo il pulsante sul volante a cui si desidera assegnare la funzione selezionata in precedenza.

Premere “Fine” per salvare.

ZLINKS. CarPlay ed AndroidAuto

Accedi all'applicazione ZLINKS e premi l'icona CarPlay o AndroidAuto (in basso a destra).

Attiva la funzione Posizione e Bluetooth sul tuo telefono

e connetti il telefono alla rete Bluetooth del lettore (PNI-A8060-BT). La password Bluetooth è 1234.


I due dispositivi si conatteranno automaticamente.

Dopo aver stabilito la connessione tra il telefono e il navigatore, avrai accesso a diverse applicazioni e opzioni, tra cui Google Maps, Notizie, Chiamate, Rubrica, Messaggi, ecc. Tramite comando vocale puoi effettuare una chiamata, inviare messaggi o eseguire varie operazioni.

Per disconnettere il telefono Android, premi “Disconnetti” nell’area di notifica del telefono.

Per disconnettere il tuo iPhone, tocca “Ignora questa auto” nell’app CarPlay del tuo telefono.





Funzione iPhone Mirroring

Nota: disconnetti CarPlay prima di accedere all'opzione Mirroring.

Accedi all'interfaccia ZLINKS, tocca l'icona di Android Auto in basso a destra e seleziona "Wireless Mirroring" (in basso a sinistra).

Nell'interfaccia successiva, tocca l'opzione iPhone.

Nel menu del lettore, attiva l'opzione Hotspot.

Collega il tuo telefono all'hotspot del lettore (PNI-A8060-HS). Inserisci la password 12345678.

Sul telefono, seleziona "Screen Mirroring" - "ZJ-airplay".

A breve, l'interfaccia del telefono cellulare verrà visualizzata sullo schermo del lettore.

Funzione Android Mirroring

Nota: disconnetti Android Auto prima di accedere all'opzione Mirroring.

Accedi all'interfaccia ZLINKS, tocca l'icona di Android Auto in basso a destra e seleziona "Wireless Mirroring" (in basso a sinistra).

Nell'interfaccia successiva, tocca l'opzione Android.

Scansiona il codice QR sullo schermo del lettore e scarica l'applicazione zPlus.


Nel menu del lettore, attiva l'opzione Hotspot.

Collega il tuo telefono all'Hotspot del lettore (PNI-A8060-HS). Inserisci la password 12345678.

Apri l'applicazione zPlus e clicca su "Avvia proiezione schermo".

A breve, l'interfaccia del telefono cellulare verrà visualizzata sullo schermo del lettore.

Schema di collegamento della spina ISO



Avvertenze:

L'installazione di questo lettore in un'auto deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato (elettrauto) dopo aver verificato preventivamente i tipi di connettori di alimentazione e audio presenti sull'auto.

Alcune auto sono dotate di connettori configurati diversamente dallo standard ISO (diverso posizionamento dei cavi nei connettori). Se l'auto non è dotata di connettori ISO, è necessario apportare le modifiche necessarie ai connettori prima di installare il lettore.

Technische specificaties

Vermogen	12V 3A
Audiovermogen	4 x 25W
Scherm	7 inch 1024 x 600 px
Besturingssysteem	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
FM-radio	Ja, 18 geheugens
FM-frequentie	87,5~108 MHz
RDS	Ja
Bluetooth	V5.4
GPS-navigatiefunctie	Ja
Wifi	Ja. Ondersteunt wifi-hotspot
Wifi-frequentie	2,4 GHz / 100mW
AUX-ingang	Ja
USB-poorten	1 x USB2.0, 1 x USB-C voor het opladen van mobiele apparaten 2 x USB2.0 (op de kabel)

Ondersteunde videoformaten	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Ondersteunde audioformaten	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Ondersteunde videoresolutie	1024 x 600px

De hoofdinterface



1	Terug naar de vorige interface
2	Terug naar het hoofdscherm (Start)
3	Geopende applicaties weergeven/sluiten
4	GPS-navigatie

5	Videobestand afspelen
6	GPS-functie actief
7	Huidige tijd
8	Bluetooth-interface
9	FM-radio-interface
10	Videobestand afspelen
11	Applicatie-interface
12	GPS-navigatie-interface openen
13	Huidige tijd en datum
14	Snelle toegang tot videoweergave
15	Snelle toegang tot FM-radio
16	Snelle toegang tot Bluetooth-interface

De hoofdinterface kan worden aangepast via het menu 'UI-stijl'.

Het gedeelte voor snelle toegang rechtsonder in het scherm kan worden aangepast. Druk lang op het pictogram Video, Radio of Bluetooth-telefoon om de app te verwijderen en een andere app toe te voegen. Druk op + en selecteer een nieuwe app in de pop-up die wordt weergegeven.

Veeg in elk programma dat u gebruikt vanaf de bovenkant van het scherm om het meldingengebied te openen, de

helderheid van het scherm aan te passen, het volume aan te passen en de basisinstellingen te wijzigen: wifi, hotspot, algemene instellingen, systeemoptimalisatie en schermvergrendeling.

FM-radio




1	Lijst met favoriete radiozenders
2	Radiozender opslaan in favorietenlijst
3	Handmatig zoeken naar radiozenders
4	Geeft de huidige groep opgeslagen radiozenders weer (FM1, FM2, FM3). Elke groep bevat 6 geheugens.
5	Frequentiebalk

6	Selecteer een groep opgeslagen radiozenders (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Druk om door opgeslagen radiozenders te bladeren/Druk om de huidige radiozender op te slaan.
8	Automatisch zoeken naar radiozenders
10	Toegang tot de EQ-interface (geluidsinstellingen)
11	Lijst met 6 opgeslagen zenders voor de huidige groep
12	Selecteer de achtergrondafbeelding van de FM-radio
13	RDS (Radio Data System) heeft twee modi: • TA (Traffic Announcement). Het apparaat detecteert automatisch verkeersinformatie en schakelt over naar andere programma's. • AF (Alternatieve Frequenties). Het apparaat zoekt automatisch naar een ander kanaal van de huidige radiozender met een betere en stabielere frequentie dan de oorspronkelijke.


13	• ST. Selecteer stereo- of monogeluid. • DX/LOC (Afstand/Lokaal). In de DX-modus zoekt en ontvangt de radio zwakkere, verder weg gelegen radiofrequenties. In de lokale modus selecteert hij alleen sterke signalen (handige instelling in drukke steden).
13	• PTY (Program Type) met 32 opties: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Audio-/videobestanden afspelen




De afspeler kan zijn: intern geheugen, USB of AUX.


Bluetooth



Met de interface kun je de speler via Bluetooth verbinden met je mobiele telefoon. Zo kun je bellen en gebeld worden en muziek afspelen vanaf je telefoon. Let op: om naar muziek vanaf je telefoon te kunnen luisteren, heb je de Bluetooth-muziekfunctie nodig.

Toepassingen en instellingen





Toegang tot de applicatie- en instellingeninterface van het apparaat.

Naast de standaardapplicaties kunt u via de Play Store ook andere applicaties op het apparaat installeren.

Instellingen voor stuurwielbediening (SW Learning)

De KEY1- en KEY2-draden in de connector worden gebruikt.

De functie is compatibel met bepaalde voertuigmodellen.



Druk lang of kort op een functie om te bepalen hoe u de functie op het stuur wilt uitvoeren.

Druk lang op de knop op het stuur waaraan u de eerder geselecteerde functie wilt toewijzen.

Druk op “Beëindigen” om op te slaan.

ZLINKS. CarPlay en AndroidAuto

Open de ZLINKS-app en druk op het CarPlay- of AndroidAuto-icoontje (rechtsonder).

Activeer de locatie- en Bluetooth-functie op uw telefoon en verbind de telefoon met het Bluetooth-netwerk van de speler (PNI-A8060-BT). Het Bluetooth-wachtwoord is 1234.


De twee apparaten maken automatisch verbinding.

Nadat de verbinding tussen de telefoon en het navigatiesysteem tot stand is gebracht, hebt u toegang tot diverse apps en opties, waaronder Google Maps, Nieuws, Telefoongesprek, Contactenlijst, Berichten, enz. Met spraakopdrachten kunt u bellen, berichten versturen of verschillende handelingen uitvoeren.

Om de Android-telefoon te ontkoppelen, drukt u op “Verbinding verbreken” in het meldingsgebied van de mobiele telefoon.

Om de verbinding met uw iPhone te verbreken, tikt u op

“Deze auto negeren” in de CarPlay-app van uw telefoon.



iPhone Mirroring functie

Let op: ontkoppel CarPlay voordat u de optie Mirroring gebruikt.

Ga naar de ZLINKS-interface, tik op het Android Auto-pictogram rechtsonder en selecteer ‘Draadloos mirroren’ (linksonder).

Tik in de volgende interface op de iPhone-optie.

Activeer in het spelmenu de optie Hotspot.

Verbind uw telefoon met de hotspot van de speler (PNI-A8060-HS). Voer het wachtwoord 12345678 in.

Selecteer op uw telefoon ‘Scherm mirroren’ - ‘ZJ-airplay’.

Binnenkort wordt de interface van uw mobiele telefoon weergegeven op het scherm van de speler.

Android Mirroring functie

Note: disconnect Android Auto before accessing the Mirroring option.

Access the ZLINKS interface, tap the Android Auto icon on the bottom right and select “Wireless Mirroring” (bottom left).

In the next interface, tap the Android option.

Scan the QR code on the player screen and download the zPlus application.

In the player menu, activate the Hotspot option.


Connect your phone to the player’s Hotspot (PNI-A8060-HS). Enter the password 12345678.

Open the zPlus application and click on “Start screen projection”.

Shortly, the mobile phone interface will be displayed on

the player screen.

ISO plug connection diagram



Let op: ontkoppel CarPlay voordat u de optie Mirroring gebruikt.

Ga naar de ZLINKS-interface, tik op het Android Auto-pictogram rechtsonder en selecteer 'Draadloos mirroren' (linksonder).

Tik in de volgende interface op de iPhone-optie.

Activeer in het spelmenu de optie Hotspot.

Verbind uw telefoon met de hotspot van de speler (PNI-A8060-HS). Voer het wachtwoord 12345678 in.

Selecteer op uw telefoon 'Scherm mirroren' - 'ZJ-airplay'.

Binnenkort wordt de interface van uw mobiele telefoon weergegeven op het scherm van de speler.

Dane techniczne

Moc	12V 3A
Moc dźwięku	4 x 25W
Ekran	7 inch 1024 x 600 px
System operacyjny	Android 13
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć ROM	64 GB
Procesor	4-CORE 1.8GHz
Radio FM	Tak, 18 pamięci
Częstotliwość FM	87,5~108 MHz
RDS	Tak
Bluetooth	V5.4
Funkcja nawigacji GPS	Tak
Wi-Fi	Tak. Obsługa hotspotu Wi-Fi
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz
Moc transmisji Wi-Fi	100 mW
Wejście AUX	Tak

Porty USB	1 x USB2.0, 1 x USB-C do ładowania urządzeń mobilnych 2 x USB2.0 (na kablu)
Obsługiwane formaty wideo	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Obsługiwane formaty audio	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Obsługiwana rozdzielczość wideo	1024 x 600px

Główny interfejs



1	Powrót do poprzedniego interfejsu
---	-----------------------------------

2	Powrót do ekranu głównego (Strona główna)
3	Pokaż/Zamknij otwarte aplikacje
4	Nawigacja GPS
5	Odtwarzanie plików wideo
6	Aktywna funkcja GPS
7	Aktualny czas
8	Interfejs Bluetooth
9	Interfejs radia FM
10	Odtwarzanie plików wideo
11	Interfejs aplikacji
12	Otwórz interfejs nawigacji GPS
13	Aktualny czas i data
14	Szybki dostęp do odtwarzania wideo
15	Szybki dostęp do radia FM
16	Szybki dostęp do interfejsu Bluetooth

Główny interfejs można dostosować, wchodząc w menu „Styl interfejsu użytkownika”.

Można dostosować obszar szybkiego dostępu w prawym dolnym rogu ekranu. Aby usunąć aplikację i dodać inną, naciśnij i przytrzymaj ikonę Wideo, Radio lub Telefon BT. Naciśnij + i wybierz nową aplikację z wyświetlonego okna.

W dowolnym programie przesunąć palcem od góry ekranu, aby otworzyć obszar powiadomień, dostosować jasność ekranu, głośność i podstawowe ustawienia: Wi-Fi, Hotspot, ustawienia ogólne, optymalizację systemu i blokadę ekranu.


Radio FM



1	Lista ulubionych stacji radiowych
2	Zapisz stację radiową na liście ulubionych
3	Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych
4	Wyświetla bieżącą grupę zapisanych stacji radiowych (FM1, FM2, FM3). Każda grupa zawiera 6 pamięci.
5	Pasek częstotliwości


6	Wybierz grupę zapisanych stacji radiowych (FM1, FM2, FM3)
7 / 9	Naciśnij, aby przeglądać zapisane stacje radiowe/ Naciśnij, aby zapisać bieżącą stację radiową.
8	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
10	Dostęp do interfejsu EQ (ustawienia dźwięku)
11	Lista 6 zapisanych stacji dla bieżącej grupy
12	Wybierz obraz tła radia FM
13	RDS (Radio Data System) ma dwa tryby: • TA (Komunikaty drogowe). Urządzenie automatycznie wykrywa i przełącza się na programy z informacjami o ruchu drogowym. • AF (Częstotliwości alternatywne). Urządzenie automatycznie wyszukuje inny kanał bieżącej stacji radiowej o lepszej i bardziej stabilnej częstotliwości niż kanał pierwotny. • ST. Wybierz dźwięk stereo lub mono. • DX/LOC (Odległość/Lokalność). W trybie DX radio wyszukuje i odbiera słabsze, bardziej odległe częstotliwości radiowe. W trybie lokalnym wybiera tylko silne sygnały (ustawienie przydatne w zatłoczonych miastach).
13	• PTY (Program Type) z 32 opcjami: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Odtwarzaj pliki audio/wideo



Źródłem odtwarzania może być: pamięć wewnętrzna, USB lub AUX.


Bluetooth



Interfejs umożliwia połączenie odtwarzacza z telefonem komórkowym przez Bluetooth. Dzięki temu możesz wykonywać/odbierać połączenia i odtwarzać muzykę z telefonu. Uwaga: aby móc słuchać muzyki z telefonu,

musisz uzyskać dostęp do funkcji BT Music.

Aplikacje i ustawienia




Uzyskaj dostęp do interfejsu aplikacji i ustawień urządzenia. Oprócz domyślnych aplikacji, dostęp do Sklepu Play umożliwia instalację innych aplikacji na urządzeniu.

Ustawienia sterowania z kierownicy (SW Learning)

W złączu używane są przewody KEY1 i KEY2.

Funkcja jest kompatybilna z niektórymi modelami pojazdów.



Naciśnij i przytrzymaj funkcję, aby określić sposób jej wykonania na kierownicy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na kierownicy, do którego chcesz przypisać poprzednio wybraną funkcję.

Naciśnij „Zakończ”, aby zapisać.

ZLINKS. CarPlay i AndroidAuto

Uruchom aplikację ZLINKS i naciśnij ikonę CarPlay lub AndroidAuto (w prawym dolnym rogu).

Aktywuj funkcję lokalizacji i Bluetooth w telefonie i połącz telefon z siecią Bluetooth odtwarzacza (PNI-A8060-BT).
Hasło Bluetooth to 1234.



Oba urządzenia połączą się automatycznie.

Po nawiązaniu połączenia między telefonem a nawigacją

uzyskasz dostęp do różnych aplikacji i opcji, w tym Map Google, Wiadomości, Połączeń telefonicznych, Listy kontaktów, Wiadomości itp. Za pomocą poleceń głosowych możesz wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości lub wykonywać różne operacje.

Aby rozłączyć telefon z systemem Android, naciśnij „Rozłączyć” w obszarze powiadomień telefonu komórkowego.

Aby rozłączyć iPhone’a, naciśnij „Ignoruj ten samochód” w aplikacji CarPlay w telefonie.



Funkcja iPhone Mirroring

Uwaga: odłącz CarPlay przed skorzystaniem z opcji Mirroring.

Wejdź do interfejsu ZLINKS, dotknij ikony Android Auto w prawym dolnym rogu i wybierz „Wireless Mirroring” (lewy dolny róg).

W następnym interfejsie dotknij opcji iPhone.

W menu odtwarzacza aktywuj opcję Hotspot.

Połącz telefon z hotspotem odtwarzacza (PNI-A8060-HS).
Wprowadź hasło 12345678.

W telefonie wybierz „Screen Mirroring” – „ZJ-airplay”.

Po chwili na ekranie odtwarzacza wyświetli się interfejs telefonu komórkowego.

Funkcja Android Mirroring

Uwaga: odłącz Android Auto przed skorzystaniem z opcji Mirroring.

Wejdź do interfejsu ZLINKS, dotknij ikony Android Auto w prawym dolnym rogu i wybierz „Wireless Mirroring” (lewy dolny róg).

W następnym interfejsie dotknij opcji Android.

Zeskanuj kod QR na ekranie odtwarzacza i pobierz aplikację

zPlus.


W menu odtwarzacza aktywuj opcję Hotspot.

Połącz telefon z hotspotem odtwarzacza (PNI-A8060-HS).
Wprowadź hasło 12345678.

Otwórz aplikację zPlus i kliknij „Rozpocznij projekcję ekranu”.

Po chwili na ekranie odtwarzacza wyświetli się interfejs telefonu komórkowego.

Schemat podłączenia wtyczki ISO



Ostrzeżenia:

Instalację tego odtwarzacza w samochodzie może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel

(elektryk samochodowy), po uprzednim sprawdzeniu rodzaju złączy zasilania i audio w samochodzie.

Niektóre samochody są wyposażone we wtyczki o konfiguracji innej niż standard ISO (inne ułożenie przewodów we wtyczkach). Jeśli samochód nie jest wyposażony w złącza ISO, przed instalacją odtwarzacza należy dokonać niezbędnych modyfikacji złączy.

Specificatii tehnice

Alimentare	12V 3A
Putere audio	4 x 25W
Ecran	7 inch 1024 x 600 px
Sistem de operare	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
Radio FM	Da, 18 memorii
Frecventa FM	87.5~108MHz
RDS	Da
Funcție navigatie GPS	Da
Bluetooth	V5.4, 2.4GHz/2.5mW
Wi-Fi	2.4GHz/ 100mW
Intrare AUX	Da
Porturi USB	1 x USB2.0, 1 x USB-C pentru incarcare dispozitive mobile 2 x USB2.0 (cablate)

Formate video suportate	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/ WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Formate audio suportate	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Rezolutie video suportata	1024 x 600px
Dimensiuni	185 x 115 x 105 mm
Temperatura de lucru	-26°C ~ +80°C

Interfata principala



1	Inapoi la interfata anterioara
2	Revenire la ecranul principal (Acasa)
3	Afisare/Inchidere aplicatii deschise
4	Interfata aplicatie navigatie GPS

5	Interfata redare fisiere video
6	Functia GPS activa
7	Ora curenta
8	Deschide interfata Bluetooth
9	Deschide interfata Radio FM
10	Deschide interfata redare fisiere video
11	Deschide interfata aplicatii
12	Deschide interfata navigatie GPS
13	Ora si data curente
14	Acces rapid catre interfata redare video
15	Acces rapid catre interfata Radio FM
16	Acces rapid catre interfata Bluetooth

Interfata principala poate fi personalizata accesand meniul “UI Style”.

Zona de acces rapid din partea dreapta jos a ecranului poate fi personalizata. Tineti lung apasat pe pictograma Video, Radio sau BT Phone pentru a sterge aplicatia si pentru a adauga alta aplicatie. Apasati pe + si selectati o noua aplicatie din popup-ul afisat.

In orice program va aflati, glisati din partea de sus a ecranului pentru a deschida zona de notificari, reglare

luminozitate ecran, reglare volum si setari de baza: Wi-Fi, Hotspot, setari generale, optimizare sistem si inchidere ecran.


Radio FM



1	Lista posturi de radio favorite
2	Salvare post de radio in lista de favorite
3	Cautare manuala posturi de radio
4	Afiseaza grupul curent de statii radio salvate (FM1, FM2, FM3). Fiecare grup contine cate 6 memorii.
5	Bara de frecvente
6	Selectare grup de statii radio salvate (FM1, FM2, FM3)


7 / 9	Apasati pentru a naviga printre posturile de radio salvate/Apasati pentru a salva postul de radio curent.
8	Cautare automata posturi de radio
10	Acces interfata EQ (setari sunet)
11	Lista 6 posturi salvate pentru grupul curent
12	Selectare fundal interfata Radio FM
13	RDS (Radio Data System) are doua moduri: • TA (Traffic Announcement). Dispozitivul detecteaza si comuta automat pe programele de info trafic. • AF (Alternative Frequencies). Dispozitivul cauta automat un alt canal al postului de radio curent cu o frecventa mai buna si mai stabila decat cel original. • ST. Selectare sunet Stereo sau Mono. • DX/LOC (Distance/Local). In modul DX radioul cauta si receptioneaza frecvente radio mai slabe, mai indepartate. In modul Local, selecteaza doar semnalele puternice (setare utila in orase aglomerate).
13	• PTY (Program Type) cu 32 de optiuni: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

Redare fisiere audio/video




Sursa de redare poate fi: memoria interna, USB sau AUX.

Funcția Bluetooth



Interfața permite conectarea player-ului la telefonul mobil prin Bluetooth. Astfel, puteți efectua/prelua apeluri și puteți reda muzică din telefon. Nota: pentru a putea asculta muzică din telefon, trebuie să activați funcția BT Music.

Meniu aplicatii si setari



Accesati interfata cu aplicatii si setari a dispozitivului.


In afara de aplicatiile implicite, accesand Play Store puteti instala in dispozitiv si alte aplicatii.

Setare comenzi volan (SW Learning)

Se utilizeaza firele KEY1 si KEY2 din mufa.

Functia este compatibila cu anumite modele de

autovehicule.



Apasati lung sau scurt pe o functie pentru a determina modul in care vreti sa se execute functia pe volan.

Apasati lung butonul de pe volan caruia doriti sa-i alocati functia selectata anterior.

Apasati “End” pentru a salva.

ZLINKS. CarPlay si AndroidAuto

Accesati aplicatia ZLINKS si apasati pe pictograma CarPlay sau AndroidAuto (dreapta jos).

Activati Locatia si functia Bluetooth in telefon si conectati telefonul la reseaua Bluetooth a player-ului (PNI-A8060-BT). Parola Bluetooth este 1234.


Cele doua dispozitive se vor conecta automat.

Dupa realizarea conexiunii intre telefon si navigatie, aveti acces la diferite aplicatii si optiuni, printre care Google

Maps, News, Apel telefonic, Lista contacte, Mesaje etc. Prin comanda vocala puteti efectua un apel telefonic, puteti trimite mesaje sau efectua diferite operatiuni.

Pentru a deconecta telefonul Android, apasati “Disconnect” in zona de notificari a telefonului mobil.

Pentru a deconecta telefonul iPhone, apasati “Ignore this car” din aplicatia CarPlay a telefonului dumneavoastra.



Functia Mirroring iPhone

Nota: deconectati CarPlay inainte de a accesa optiunea Mirroring.

Accesati interfata ZLINKS, apasati pe pictograma Android Auto din partea dreapta jos si selectati “Wireless Mirroring” (stanga jos).

In interfata urmatoare, apasati pe optiunea iPhone.

In meniul player-ului, activati optiunea Hotspot.

Conectati telefonul la Hotspot-ul player-ului (PNI-A8060-HS). Introduceti parola 12345678.

In telefon, selectati “Screen Mirroring” - “ZJ-airplay”.

In scurt timp, pe ecranul player-ului va fi afisata interfata telefonului mobil.

Functia Mirroring Android

Nota: deconectati Android Auto inainte de a accesa optiunea Mirroring.

Accesati interfata ZLINKS, apasati pe pictograma Android Auto din partea dreapta jos si selectati “Wireless Mirroring” (stanga jos).

In interfata urmatoare, apasati pe optiunea Android.

Scanati codul QR de pe ecranul player-ului si descarcati

aplicatia zPlus.


In meniul player-ului, activati optiunea Hotspot.

Conectati telefonul la Hotspot-ul player-ului (PNI-A8060-HS). Introduceti parola 12345678.

Deschideti aplicatia zPlus si apasati pe "Start screen projection".

In scurt timp, pe ecranul player-ului va fi afisata interfata telefonului mobil.

Diagrama conexiuni mufa ISO



Atentionari:

Instalarea acestui player in autoturism trebuie efectuata doar de personal calificat (electrician auto) dupa verificarea

in prealabil a tipurilor de conectori de alimentare si audio de pe autoturism.

Anumite autoturisme sunt echipate cu mufe configurate diferit fata de standardul ISO (diferita pozitionare a firelor in mufe). Daca autoturismul nu este echipat cu conectori ISO, trebuie facute modificarile necesare in conectori inainte de montarea player-ului.

EN: EU Simplified Declaration of Conformity

ONLINESHOP SRL declares that Car stereo PNI A8060 complies with the Directive EMC 2014/30/EU and RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

BG: Опростена декларация за съответствие на ЕС

ONLINESHOP SRL декларира, че Авто уредба PNI A8060 спазва директивата EMC 2014/30/EU и RED 2014/53/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

DE: Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass das Autoradio PNI A8060 der Richtlinie EMC 2014/30/EU und RED 2014/53/UE entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

ES: Declaración UE de conformidad simplificada

ONLINESHOP SRL declara que el Radio de coche PNI A8060 cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU y la Directiva RED 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

FR: Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

ONLINESHOP SRL déclare que Autoradio PNI A8060 est conforme à la directive EMC 2014/30/EU et RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

HU: Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény

ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a Autóhifi PNI A8060 megfelel az EMC 2014/30/EU és RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

IT: Dichiarazione UE di conformità semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che il Autoradio PNI A8060 è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE e alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

NL: Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ONLINESHOP SRL verklaart dat Autoradio PNI A8060 voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU en RED 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że Radio samochodowe PNI A8060 jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU i RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

RO: Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca Multimedia player auto PNI A8060 este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU si Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/10964/download/certifications>

