

PNI ML100

Instructiuni de utilizare / User instruction / Felhasználói utasítás
Manuale utente / Instrukcja obsługi / Manual de usuario / Инструкция за
потребителя / Benutzeranweisung

RO

Descriere:

- Antena CB de putere mare si banda larga pentru masini si camioane
- Este usor de instalat datorita bazei magnetice cu diametru de 125 mm

Instalare:

- Conectati antena la baza magnetica din pachet. Aceasta se monteaza de preferinta pe mijlocul cupolei masinii.
- Dupa conectare, fixati antena cu cheia imbus inclusa.
- Conectati antena la o statie radio CB si testati SWR-ul intr-o zona deschisa.
- In anumite cazuri, este nevoie sa ridicati sau sa scurtati sarma pentru a obtine o valoare optima a SWR-ului. Pentru performante maxime, recomandam ca aceasta procedura, numita calibrare, sa fie efectuata de personal autorizat cu aparatura dedicata.

Caracteristici tehnice:

Frecventa	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polaritate	Verticala
Impedanta	50 Ohm
Putere max. suportata	250 W continuu
	500 W pentru scurt timp
Inaltime	100 cm (baza magnetica inclusa)
Baza magnetica	125 mm
Cablu RG58	4 m
Conector	PL259

EN

Description:

- Large power CB antenna for cars and trucks
- It is easy to install due to the 125 mm magnetic base included

Installation:

- You must connect the antenna to the magnetic base. We recommend you to fix the antenna in the center of the car dome.
- Fix the antenna with the Allen key included
- Connect the antenna to a CB radio and test the SWR in an open area.
- In some cases, you may need to raise or shorten the whip of the antenna to obtain an optimal SWR value. For maximum performance, this procedure (antenna tuning) is recommended to be performed by authorized personnel.

Technical specifications:

Frequency	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polarity	Vertical
Impedance	50 Ohm
Maximum supported power	250 W continuously
	500 W for short time
Height	100 cm (magnetic mount included)
Magnetic base diameter	125 mm
RG58 cable	4 m
Connector	PL259

Leírás:

Nagy teljesítményű CB antenna és szélessávú autók és teherautók
A 125 mm-es mágneses bázis miatt könnyen telepíthető

Telepítés:

- Csatlakoztassa az antennát a mágneses aljzathoz. Javasoljuk, hogy rögzítse az antennát az autó kupola közepén.
- Rögzítse az antennát az imbuszkulccsal
- Csatlakoztassa az antennát egy CB rádióhoz, és tesztelje az erősáramú jelzést egy nyitott területen.
- Bizonyos esetekben fel kell emelni vagy lerövidíteni az antenna tekerceselését, hogy optimális SWR értéket érjen el. A maximális teljesítmény érdekében ez az eljárás javasolt, úgynevezett kalibrálás, amelyet az engedélyezett személyzet végez.

Műszaki adatok:

Frekvencia	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polaritás	Függőleges
impedancia	50 Ohm
Maximális támogatott teljesítmény	250 W folyamatosan 500 W rövid időre
Magasság	100 cm (magában foglalja a mágneses rögzítést)
Mágneses alap	125 mm
RG58 kábelt	4 m
Connector	PL259

Descrizione:

- Antenna CB con banda larga per auto e camion
- È facile da installare grazie alla base magnetica da 125 mm inclusa

Installazione:

- È necessario collegare l'antenna alla base magnetica inclusa nella confezione. È preferibile montarla al centro della cupola dell'auto.
- Dopo il collegamento, fissare l'antenna con la chiave esagonale inclusa
- Collegare l'antenna a una radio CB e testare l'SWR in un'area aperta.
- In alcuni casi, è necessario aumentare o ridurre il filo dell'antenna per ottenere un valore SWR ottimale. Per le massime prestazioni, si consiglia di eseguire questa procedura, denominata taratura, che deve essere eseguita da personale autorizzato.

Caratteristiche tecniche:

Frequenza	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polarità	Verticale
Impedenza	50 Ohm
Potenza massima sopportata	250 W continuo 500 W per breve tempo
Altezza	100 cm (supporto magnetico incluso)
Base magnetica	125 mm
Cavo RG58	4 m
Connettore	PL259

Descripción:

- Antena CB de banda ancha para automóviles y camiones.
- Es fácil de instalar debido a la base magnética de 125 mm incluida

Instalación:

- Debe conectar la antena a la base magnética del paquete. Se monta preferentemente en el centro de la cúpula del coche.
- Después de conectar, bloquee la antena con la llave hexagonal incluida
- Conecte la antena a una estación de radio CB y pruebe el SWR en un área abierta.
- En algunos casos, debe aumentar o reducir el cable para obtener un valor SWR óptimo. Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda este procedimiento, llamado calibración, a ser realizado por personal autorizado.

Características técnicas:

Frecuencia	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polaridad	Vertical
Impedancia	50 Ohm
Potencia máxima soportada	250 W continuamente 500 W por un corto tiempo
Altura	100 cm (montaje magnético incluido)
Base magnetica	125 mm
Cable RG58	4 m
Conector	PL259

Opis:

- Antena CB do samochodów osobowych i ciężarowych
- Jest łatwy w instalacji dzięki podstawie magnetycznej 125 mm w zestawie

Instalacja:

- Musisz podłączyć antenę do podstawy magnetycznej w opakowaniu. Jest on korzystnie zamontowany w środku kopuły samochodu.
- Po podłączeniu zablokuj antenę za pomocą dołączonego klucza imbusowego
- Podłącz antenę do stacji radiowej CB i przetestuj SWR w otwartym obszarze.
- W niektórych przypadkach trzeba podnieść lub skrócić przewód, aby uzyskać optymalną wartość SWR. Aby uzyskać maksymalną wydajność, ta procedura jest zalecana, zwana kalibracją, do wykonania przez autoryzowany personel.

Funkcje techniczne:

Częstotliwość	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Biegunowość	Pionowy
Impedancja	50 Ohm
Maksymalna obsługiwana moc	250 W ciągły 500 W przez krótki czas
Wysokość	100 cm (w zestawie uchwyt magnetyczny)
Podstawa magnetyczna	125 mm
Kabel RG58	4 m
Łącznik	PL259

описание:

- Голяма мощностна антена СВ и широколентов достъп за автомобили и камиони
- Лесно се монтира поради включената 125 мм магнитна база

монтаж:

- Трябва да свържете антената към магнитната основа в опаковката. За предпочитане е да се монтира в центъра на купола на колата.
- След свързване заключете антената с включен шестнадесетичен ключ
- Свържете антената към радиостанция СВ и тествайте SWR в откритата зона.
- В някои случаи трябва да увеличите или скъсите жицата, за да получите оптимална стойност на SWR. За максимална производителност се препоръчва тази процедура, наречена калибриране, която трябва да се извърши от оторизиран персонал.

Технически характеристики:

Честота	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
поляриност	вертикален
импеданс	50 Ohm
Поддържа се максимална мощност	250 W непрекъснато 500 W за кратко време
височина	100 cm (с включено магнитно закрепване)
Магнитна основа	125 mm
RG58 кабел	4 m
съединител	PL259

Beschreibung:

- Große CB-Leistungsantenne und Breitband für PKW und LKW
- Dank des 125 mm starken Magnetfußes ist es einfach zu installieren

Installation:

- Sie müssen die Antenne an den Magnetfuß anschließen. Wir empfehlen Ihnen, die Antenne in der Mitte der Fahrzeugkuppel zu befestigen.
- Befestigen Sie die Antenne mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel
- Schließen Sie die Antenne an ein CB-Funkgerät an und testen Sie den SWR in einem offenen Bereich.
- In einigen Fällen müssen Sie die Peitsche der Antenne anheben oder verkürzen, um einen optimalen SWR-Wert zu erhalten. Für eine maximale Leistung wird dieses Verfahren empfohlen, das als Kalibrierung bezeichnet wird und von autorisiertem Personal ausgeführt wird.

Technische Spezifikationen:

Frequenz	26 – 28 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polarität	Vertikale
Impedanz	50 Ohm
Maximal unterstützte Leistung	250 W kontinuierlich 500 W für kurze Zeit
Höhe	100 cm (Magnethalterung enthalten)
Magnetfuß	125 mm
RG58 Kabel	4 m
Verbinder	PL259