

**Потребител**

Камера  
**PNI 68HR3CA**



## Предупреждения

Благодарим ви за закупуването на този продукт. Преди да бъде пусната в експлоатация, моля прочетете инструкциите в това ръководство, за да сте сигурни, че го използвате правилно. След като мине през пълните инструкции моля пазете на сигурно място това ръководство за бъдещи справки, ако е необходимо.

### 1 Мощност

- Захранващото напрежение е 12V DC
- Уверете се, че сте свързани правилно всеки от проводниците. А погрешно свързване може да повреди или унищожи тази видеокамера.

### 2 Експлоатация и съхранение на продуктите

- Не насочвайте обектива на фотоапарата към слънцето или много светли обекти, това може да доведе до кондензация, дали продуктът работи или не. Това може да доведе до унищожаване на CCD матрицата.

- Не поставяйте камерата в следните населени места:

а) Работа риск от екстремни положителни или отрицателни температури (диапазон на работната температура е  $-10^{\circ}\text{C}$  или съхранение  $\sim +50^{\circ}\text{C}$ );

б) места, където има висока влажност или прах (максимум приемлив влага 95% - без кондензация) в места, които произвеждат големи количества пара или водна пара;

г) места, които са прекомерни вибрации;

- Когато камерата се монтира близо комуникационно оборудване (рутери) Wireless излъчващи силни електромагнитни полета може да се случи "заглушаване" на снимките от камерата.
- Уверете се, че когато се свържете захранващия кабел към електрически контакт, оставете достатъчно пространство около него, на базата данни по-късно, за да започнете / спрете камерата.

### 3 Не излагайте камерата на силни удари.

Камерата може да се повреди / унищожена, ако тя се намира и / или се използва правилно.

Не се опитвайте да разглобявате или да правите промени в тази стая.

Ако някога намеря нещо ненормално в функция стая свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз.

## Спецификации

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| резолюция                  | 600 линии               |
| Pixels                     | 752 x 769 PAL/NTSC      |
| Sensor                     | 1/3 CMOS                |
| TV System                  | PAL/NTSC                |
| Минимално осветление       | 0.0 lux / F1.2          |
| Сигнал / шум               | > 48dB                  |
| Electronic Shutter         | 1/50 (1/60) s-1/100000s |
| Баланс на бялото           | > 0.45                  |
| Контрол на обектива бленда | автоматичен             |
| Обезщетение бяло           | автоматичен             |
| Low обезщетение светлина   | автоматичен             |
| Lens standard              | 3.6 mm                  |
| Брой светодиоди            | 30                      |
| Video Output               | 1.0vp-p.75Ω             |
| Температура                | -10°C ~ +50°C           |
| Захранване                 | 12 V / 500mA            |

