Manual de utilizare

Camera de supraveghere PNI 68HR3CA



Inainte sa conectati sau sa utilizati acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare si pastrati acest manual pentru o utilizare ulterioara.



ATENTIE!

RISC DE SOC ELECTRIC, NU DESCHIDETI CARCASA APARATULUI



ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOC ELECTRIC NU INDEPARTATI CARCASA APARATULUI.

NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU EVENTUALE REPARATII ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT.

ATENTIE:

PENTRU A PREVENI SOCURILE ELECTRICE SI RISCUL DE INCENDIU NU UTILIZATI DECAT SURSA DE ALIMENTARE FURNIZATA CU ACEST APARAT .

Cuprins:

1. Atentionari ---------- pag. 3
2. Specificatii tehnice ---------- pag. 5
3. Conditii de garantie ---------- pag. 6

Atentionari

Multumim pentru ca ati achizitionat acest produs. Inainte sa-l puneti in functiune va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual de utilizare pentru a va asigura ca-l folositi corect. Dupa ce veti parcurge aceste intructiuni va rugam sa pastrati intr-un loc sigur acest manual pentru a-l putea consulta ulterior daca va fi necesar.

1. Alimentarea

- Tensiunea de alimentare este DC 12V
- Asigurati-va ca ati conectat corect fiecare din firele de alimentare. O conectare gresita poate cauza defectarea sau distrugerea acestei camere video.

2. Operarea si stocarea produsului

- Nu incercati sa indreptati obiectivul camerei catre soare sau catre alte obiecte foarte stralucitoare, aceasta poate duce la aparitia condensului, indiferent daca produsul functioneaza sau nu. Acesta poate duce la distrugerea senzorului CCD.
- Nu amplasati camera de supraveghere in urmatoarele locuri:
    1. Locuri cu risc de temperaturi extreme positive sau negative (intervalul de temperatura de lucru sau stocare este -10°C ~ +50°C);
    2. Locuri in care exista umiditate foarte mare sau mult praf (umiditate maxima acceptata 95% - fara condensare);
    3. Locuri in care se produc cantitati mari de abur sau vapori de apa;
    4. Locuri expuse la vibratii excesive ;

- Cand aceasta camera este instalata langa echipamente de comunicatie (routere) wireless care emit campuri electromagnetice puternice, pot aparea “bruiaje “ pe imaginile transmise de aparat.
- Asigurati-va ca atunci cand conectati alimentatorul la o priza electrica, lasati in jurul acesteia suficient spatiu pentru a o putea accesa ulterior in vederea pornirii/opririi camerei.

3. Nu supuneti camera la socuri puternice.

Camera se poate defecta/distruge daca nu este amplasata si/sau utilizata correct.

Nu incercati sa dezasamblati sau sa aduceti modificari acestei camere.

Daca se intampla sa apara ceva anormal in functionarea camerei adresati-va vanzatorului sau service-ului autorizat.

Specificatii tehnice pentru produsul: Camera video de supraveghere PNI 68HR3CA



Identificare produs	
Culoare	Negru
Caracteristici generale	
Rezolutie	600 linii
Pixeli	752 x 769 PAL/NTSC
Senzor	1/3 CMOS
Sistem TV	PAL/NTSC
Iluminare minima Lux	0.0 lux / F1.2
Raport semnal/zgomot	> 48dB
Obturator Electronic	1/50 (1/60) s-1/100000s
Echilibrare de alb	> 0.45
Controlul deschiderii lentilei	Auto
Compensare la alb	Auto
Compensare lumina slaba	Auto
Standard Lentile	3.6 mm
Numar de leduri	30
Iesire video	1.0vp-p.75Ω
Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
Tensiune alimentare	12 V / 500mA
Pachetul conţine	
Manual de utilizare	Da
Suport prindere	Da
Camera video	Da

Conditii de Garanţie

Garanţia nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanţă cu legile naţionale ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanţie, producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu limitele garanţiei va remedia defectele sau va înlocui produsul.

Limitarea garanţiei este valabilă şi realizabilă doar în ţările unde utilizatorii au cumpărat acest produs.

Perioada de garanţie

Perioada de garanţie începe de la timpul în care produsul este achiziţionat de la producător de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanţie diferite:

- 24 de luni pentru dispozitiv
- 6 luni pentru accesorii

Cum să beneficiaţi de garanţia produsului

În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnaţi produsul la un centru autorizat sau chiar la producător. Pentru a vă folosi de această garanţie, este necesar să vă duceţi la un service autorizat cu următoarele:

- Produsul defect (sau accesoriile)
- Dovada originală de achiziţionare a produsului (factura) ce indică clar numele şi adresa vânzătorului şi data şi locul achiziţionării.
- Dacă aţi achiziţionat acest produs online vă rugăm să ataşaţi coletului o copie după factură şi după certificat. ***Atenţie****!!! Se trimite doar cu curierul indicat de furnizor.*

Ce nu acoperă garanţia:

Garanţia nu acoperă:

- Uzura normală sau cea excesivă
- Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuţite, prin deformare, compresie sau aruncare)
- Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce include utilizarea produsului în contradicţie cu informaţiile furnizate de producător.
- Defectele cauzate de alţi factori dincolo de cele care pot fi de fabricaţie.

Garanţia nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software şi/sau serivicii şi produse care nu sunt fabricate de producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru care e destinat produsul.

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau reparat de către oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparat cu piese necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă, ştearsă, deteriorată sau nu se poate citi.

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiţii termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare sau la produse chimice.

