折页尺寸：240*160mm
材质工艺：157g铜版纸双面4色印刷过油磨光

80.00 mm

160.00 mm

Telecomanda

①

Nr.	Buton	Descriere
1		Buton pornire/oprire
2		Butoane pentru TV
3		Activare/dezactivare mod 3D
4		Reglare volum
5		Pornire/pauza redare fisier
6		Mergi la pagina web urmatoare/anterioara Mergi la capitolul urmator/anterior in timpul redarii unui DVD Mergi la fisierul urmator/anterior in timpul redarii fisierelor Derulare pagina in sus/jos in cadrul unei pagini web
7	MOUSE	Activare/dezactivare mod airmouse
8	RETURN	Revenire la meniul anterior sau inchidere aplicatie
9	OK	Navigare prin meniu sau prin pagina Confirmare selectie
10	HOME	Accesare meniu principal
11	MENU	Accesarea meniului de setari
12	TV MODE	Selectare rezolutie iesire video: 480i/576i/720p/1080p
13	DEL	Stergerea ultimului caracter introdus
14	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Taste numerice
15	7 SUBTITLE	Setarea subtitrarii in timpul redarii unui fisier video
16	9 AUDIO	Setare audio in timpul redarii unui fisier video

②

HIMEDIA

MINI PC 3D
HIMEDIA
Q5 QUAD

INSTRUCTIUNI
DE UTILIZARE

www.himedia.ro

Conectarea alimentarii

1) Conectati mufa adaptorului de alimentare in conectorul DC IN al mini pc-ului
2) Introduceti adaptorul de alimentare intr-o priza de 220V

Conexiuni audio si video

1. Conectarea la TV prin HDMI
1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
2) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → LPCM
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → LPCM
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM5.1

2. Conectarea la un sistem home cinema sau sistem audio 5.1
1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
2) Conectati cablul coaxial/optic intre iesirea audio digitala a mini pc-ului si intrarea audio digitala a sistemului home cinema sau a sistemului audio
3) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → LPCM
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → RAW
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM5.1



③

3. Conectarea la un sistem home cinema sau sistem audio 7.1
1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
2) Conectati cablul coaxial/optic intre iesirea audio digitala a mini pc-ului si intrarea audio digitala a sistemului home cinema sau a sistemului audio
3) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → RAW
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → RAW
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM7.1

Conectarea la internet

1. Conectarea la internet prin cablu
1) Conectati cablul de internet intre portul LAN al mini pc-ului si un port LAN disponibil dintr-un switch sau router de internet
2) Accesati meniul Application → Settings → Ethernet pentru a ajusta setarile de retea
3) Dezactivati optiunea de internet wireless inaintea utilizarii internetului prin cablu

2. Conectarea la internet wireless
1) Accesati meniul Application → Settings → Wi-fi pentru a ajusta setarile de retea
2) Dezactivati optiunea de Ethernet inaintea utilizarii internetului wireless

Actualizare firmware prin butonul de reset

1) Descarcati noua versiune de firmware si plasati fisierul in directorul radacina a unei memorii USB
2) Conectati memoria USB intr-un slot USB host al mini pc-ului
3) Cu mini pc-ul oprit, utilizati o agrafa de birou sau un pix pentru a apasa si mentine apasat butonul de reset
4) In timp ce tineti apasat butonul de reset porniti mini pc-ul. Mentineti apasat butonul de reset pentru inca 5 secunde dupa pornirea dispozitivului.
5) Mini pc-ul va incepe actualizarea firmware-ului de pe memoria USB

④

6) Asteptati pana cand actualizarea este finalizata. Aceasta dureaza in jur de 5min

7) Cand actualizarea este finalizata, mini pc-ul se va auto-restarta

Actualizare firmware din meniul de setari

1) Descarcati noua versiune de firmware si plasati fisierul in directorul radacina a unei memorii USB
2) Conectati memoria USB intr-un slot USB host al mini pc-ului
3) Accesati meniul Application → Settings → System → System upgrade pentru a selecta litera corespunzatoare memoriei USB conectata
4) Mini pc-ul va incepe actualizarea firmware-ului de pe memoria USB
5) Asteptati pana cand actualizarea este finalizata. Aceasta dureaza in jur de 5min

7) Cand actualizarea este finalizata, mini pc-ul se va auto-restarta

HiControl

HiShare

⑤

正面

反面