

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÜLSŐ AKKUMULÁTOR PNI 1014 10000mAh



Utasítások:

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Az első használat előtt, kérjük olvassa el ezt a kézikönyvet, a termék megfelelő használata érdekében. Ne dobja el a használati utasítást.

Ez a termék könnyű, tekintettel van a természetre, nagy a tárolási kapacitása és modern a kivitelezése, könnyen használható bárhol és bármikor. Tartalmaz egy nagy teljesítményű, egyszerű és biztonságos lítium-polimer akkumulátort. Egy micro USB segítségével tölthet fel bármilyen hordozható eszközt közvetlenül erről az akkumulátorról és ezt az akkumulátort feltöltheti áramforrásról. Ez az akkumulátor biztosítja a teljesítmény-tartalékot és ideálisan használható hajón, utazáshoz, kiránduláson vagy iskolában.

Kompatibilitás:

1. Kompatibilis eszközök: iPhone, iPod, iPad, tablet PC, HTC, S3 Galaxy, Blackberry, és a legtöbb Windows és Android okos telefonok.
2. Kompatibilis Play Station Pocket (PSP) konzolra.
3. Kompatibilis Mp3, Mp4, e-könyvek, GPS lejátszókra.
4. A szabványos USB kimenet kompatibilis USB töltős eszközökkel.

Teljesítmény:

1. Kifinomult és modern design, ez a külső akkumulátor ideális üzletemberek vagy utazó személyek számára, bármilyen hordozható készülékek töltésére.
2. Könnyen használható, nincs szükség külső beállításokra
3. Plug & Play; auto-sleep funkció (ha nem töltünk semmilyen eszközt, az akkumulátor automatikusan beáll sleep módba). MEGJEGYZÉS: nem mindegyik modell rendelkezik automatikus sleep funkcióval.
4. Röviszárlat-védelem, túlterhelés elleni védelem, kisülés elleni teljes védelem, intelligens lítium-polimer akkumulátor, magas átalakítási hatékonyság, szivárgás védelem.

Használati utasítás:

1. Százalékos terhelés megjelenítése (MEGJEGYZÉS: ez a funkció

csak LED kijelzős modelleknél): Nyomja meg a gombot, a LED-ek fognak világítani. Folytassa 5 másodpercig, ameddig automatikus kikapcsol.

2. Hogyan lehet megtalálni a külső akkumulátor kapacitását:

Nyissa meg a készüléket, hogy ellenőrizni tudja az aktuális akkumulátor kapacitását.

MEGJEGYZÉS: csak a gombos modellekkel.

Kapacitás állapot:

LED (● ON ○ OFF)	Kapacitás
●●●●	75 - 100%
○●●●	50 - 75%
○○●●	25 - 50%
○○○●	< 25%

3. Töltse fel a külső akkumulátort:

- csatlakoztassa a szabványos USB csatlakozót a számítógéppel vagy USB-s adapterrel;

- csatlakoztassa az adaptert a micro USB-vel; a töltés automatikusan elindul (MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak automatikusan induló modelleknél lehetséges)

- töltés közben a LED villog; ha az akkumulátor teljesen fel van töltve a 4 LED folyamatosan világít. Ha az akkumulátor 25 %-a el van fogyasztva csak a 3 LED világít. Ha az akkumulátor kapacitása 50 %-ra csökken csak 2 LED világít. Amikor az akkumulátor kapacitása kevesebb mint 25 % csak egy LED világít.

(MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak LED kijelzős modelleknél működik)


4. Használhatja a külső akkumulátort, mint hordozható digitális eszköz:

- a kábelt csatlakoztassa a digitális eszközhöz; a töltés automatikusan elindul

- a töltéshez nyomja meg a gombot (MEGJEGYZÉS: csak az ON/OFF gombbal rendelkező modellekre érvényes)


Kapcsolódási rajz:

akkumulátor




1.kép
adapterses feltoltes

akkumulátor



2.kép
USB-s feltoltes

akkumulátor



3.kép
telefon feltoltes

*Az adapter nem szerepel a csomagban

Biztonsági utasítások:

1. A hordozható akkumulátor rendelkezik beltő akkumulátorral; ne használjon fém tárgyakat a rövidzárlat elkerülése érdekében, a készülék károsodása és biztonsága érdekében
2. Ne helyezze az akkumulátort forró vagy nedves helyre
3. Ne szedje szét vagy módosítsa a készüléket
4. Ez a készülék megfelel a DC áram szabványosan megkövetelt előírásoknak; más típusú áram tüzet okozhat, vagy károsíthatja a készüléket
5. Erős ütések tüzet vagy robbanást okozhatnak

Használati utasítás:

1. Az akkumulátornak szüksége van 7 - 8 órás töltésre első használat esetén vagy ha nem használták hosszú ideig.
2. Üzemi hőmérséklet: 10-30°C között. A legjobb eredmény érdekében, az akkumulátort használja normális hőmérsékleti körülmények között.
3. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használták, elveszíti teherbíró képességét; az akkumulátort ajánlott 3 havonta egyszer feltölteni, hogy megtartsa tulajdonságait.
4. Ha az akkumulátor hosszú ideig nem volt használva, töltse fel; az önkisülés normális jelenség. Használat előtt az akkumulátort töltse fel.
5. Tartsa tisztán az akkumulátort. Takarítsa száraz ruhával.

Tippek:

1. Válasszon megfelelő csatlakozót a készüléknek és azonosítsa a be- és kimenetet a hordozható elemnek.
2. Ha nem használja az akkumulátort tanácsos kihúzni az adaptert vagy a DC kábelt.
3. Ha az akkumulátor kimeneti feszültsége (5V) kisebb mint készülék feszültsége, fennáll a kockázat, hogy nem lesz képes töltésre vagy nem tölti fel teljes kapacitással. Azonban ha a külső akkumulátor kimeneti feszültsége magasabb mint a mobil eszköz és a rendszer nem tud ellenőrizni egy ilyen helyzetet fennáll a veszély, hogy túltöltődik a készülék. Mint a külső akkumulátor, mint a mobil készülék működése hibásodhat.

Nem vagyunk felelősek a hordozható akkumulátor meghibásodása estén, ha más körülmények között használják, mint a kézikönyben leírtak.

Figyelmeztetések:

Az eszköz használatához kövesse a kézikönyben leírt utasításokat. A nem megfelelően használt akkumulátor tüzet okozhat vagy károsodhat a készülék. Ha az akkumulátor megduzzad vagy megváltoztatja az alakját, azonnal használja abba annak használatát. Az eszközt tartsa távol gyerekektől. Ezt a terméket csak felnőttek használhatják. Az eszköz használata a tulajdonos felelőssége.

