

ENERJUMP

Manual utilizare
Robot pornire auto Midland ENERJUMP
incarcator laptop, tableta, telefon



 **MIDLAND®**
Put Yourself in the Action



RADIATIE LASER

Nu priviti insistent fasciculul luminos

Dispozitiv LED Clasa 2

MASURI DE PRECAUTIE / SIGURANTA



- Inainte de folosire, incarcati ENERJUMP
- **Atentie: pastrati ENERJUMP departe de surse de apa sau foc**
- **Atentie: Pericol de electrocutare.** Nu lasati ENERJUMP la indemana copiilor. Nu introduceti obiecte in priza destinata alimentarii prin cablu, in portul USB sau in portul Input DC. Nu deschideti carcasa dispozitivului.
- **Atentie: Pericol de explozie.** Nu utilizati ENERJUMP in apropierea substantelor, vaporilor sau gazelor inflamabile.
- **Atentie. Pericol de incendiu.** Nu deformati si nu faceti gauri in ENERJUMP. Nu scurtcircuitati cablurile. Dupa folosire, deconectati cablul cu clesti pentru pornire motor si pastrati-l separat. ENERJUMP a fost creat pentru porniri scurte, pana in 3 secunde. Intre doua porniri, lasati ENERJUMP sa se raceasca cel putin un minut.
- Nu atingeti cablurile imediat dupa utilizarea lor, ar putea fi foarte calde.

MASURI DE PRECAUTIE PRIVIND SIGURANTA

- **Temperatura de functionare:** Folosirea aparatului ENERJUMP la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute poate scadea capacitatea bateriei, reducandu-i, astfel, autonomia.
- **NOTA:** In conditii de frig extrem, recomandam pastrarea aparatului ENERJUMP in medii inchise.

MASURI DE PRECAUTIE GENERALE


- Cand folositi ENERJUMP scoateti-va obiectele metalice cum ar fi inele, bratari, lantisoare sau ceasuri.
- ENERJUMP contine o baterie Li-Cobalt reincarcabila. Bateria este la interior si nu poate fi inlocuita. Cand nu mai poate fi incarcata, bateria trebuie aruncata in locurile special amenajate.
- Folosirea corecta a dispozitivului poate imbunatati durata bateriei.

PACHETUL INCLUDE:

1. Robot pornire
2. Cablu pornire motor
3. Incarcator de perete
4. Cablu USB / microUSB



MOD DE FUNCTIONARE:



INDICATOR NIVEL INCARCARE:


Apasati butonul de deschidere a dispozitivului pentru a vizualiza nivelul bateriei. In timpul incarcarii, LED-urile se vor aprinde unul dupa altul. Numarul de LED-uri aprinse indica capacitatea bateriei:

LED-uri	1 clipeste	1 fix	2 fix	3 fix	4 fix	5 fix
Capacitate baterie	0%	20%	40%	60%	80%	100%

Cand ENERJUMP este complet incarcat, toate LED-urile sunt aprinse in mod constant.


INSTRUCTIUNI DE INCARCARE:

- Introduceti adaptorul de perete la o priza de curent
- Introduceti mufa incarcatorului de perete in portul Input 14V-1A de pe ENERJUMP
- Introduceti incarcatorul auto 12V in mufa de bricheta a autovehiculului
- Introduceti cealalta extremitate a incarcatorului auto in mufa Input 14V-1A de pe ENERJUMP




PORNIREA UNUI MOTOR:

- Asigurați-vă că ENERJUMP este încărcat (numărul de LED-uri aprinse nu trebuie să fie mai mic de 3)
- Stingeti toate accesoriile din autovehicul
- Conectați **clestele roșu la borna pozitivă (+)**, iar **clestele negru al borna negativă (-)**. **Atenție la polaritate! Conexiunile gresite pot deteriora ENERJUMP și / sau pot cauza scantei sau explozii.**
- Conectați cablul cu clești la mufa corespunzătoare pe ENERJUMP
- Introduceți cheia în contact și mențineți contactul de pornire motor maxim 3 secunde.
- Când motorul porneste, **în maxim 30 de secunde deconectați ENERJUMP de la bateria vehiculului.**
- Lăsați motorul aprins timp de câteva minute
- Dacă motorul nu se aprinde de la prima încercare, așteptați un minut înainte de a reîncerca.




INCARCAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL PRIN PORTUL USB:

Introduceți cablul USB în portul USB 5V-2A de pe ENERJUMP. Conectați celălalt capăt al cablului USB în dispozitivul dumneavoastră mobil. În timpul încărcării, LED-urile de pe ENERJUMP rămân aprinse.



LANTERNA:

Pentru a aprinde lanterna, tineti apasat butonul de deschidere a ENERJUMP timp de 3 secunde. La fiecare noua apasare, lanterna isi va schimba modul de iluminare (normal, intermitent, SOS, oprita).

**DETALII TEHNICE:**

Dimensiuni: 131 x 75 x 25 mm

Greutate: 300 g

Timp de incarcare: 3 / 5 h

Capacitate: 8000 mAh

Intrare alimentare: 12 / 14V-1A

Iesire USB: 5V - 2A

Pornire motor: 12V

Curent de pornire: 200A

Curent max: 400A

Temperatura de operare: -10°C / +60°C

Specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila.

Produsul are marca CE si poate fi folosit in mod liber in toate tarile UE.