
PNI 150W feszültség inverter
Használati útmutató

Kérjük olvassák el figyelmesen a kézikönyvet mielőtt működésbe helyeznék a terméket.

Feszültség invertert a kis és közepes méretű elektronikák feltöltéséshez használható mint például laptop, rádió, mini TV, stb .

Figyelmeztetések:




- Használják az invertert mindig egy jól szellőző helységben.
- Védjék meg a nap fényétől, víztől, nedvességtől, olajtól vagy robbanó anyagoktól.
- Ne adják a gyerekek kezébe.
- Ne használják a készüléket fénycsöveknek.

Műszaki adatok:

- Bemeneti feszültség : 10~15V DC
- Fogyasztás: <0.3A standby / 15A Imaximális feltöltés
- USB kimenet: 5V / 2.1A
- Kimeneti feszültség: ~230V
- Kimeneti típus jel: módosított szinusz
- Kimeneti frekvenciajel: 50 Hz
- Kimeneti erőteljesítmény: 150W folyamatos/ 450W rövid időre
- Hatékonyság: 85~90%
- Autó akkumulátor lemerült figyelmeztetés: 11± 0.5V
- Automatikus lezárás az autó akkumulátor lemerült: 10± 0.5V (6 másodperc után)
- Túlterhelési védettség: 60± 5°C
- Túlterhelési védettség: Igen
- Rövidzárlat védettség: Igen
- Védelem bemeneti feszültség túl magas: Igen
- Polaritásvédelem: Igen, biztosítékdoboz
- Biztosíték:1x15A
- Kábel: 55 cm hosszú
- Méretek: 175 x 71 x 65 mm
- Súly: 450 g

Termék leírása




Problémák és megoldások:

Ha a készülék nem működik megfelelően ellenőrizzák a következőket:

- inverter nem működik

  - ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó rendesen be van helyezve az autó öngyujtójába.

  -ellenőrizze a hálózati csatlakozó biztositékát ; ha leéget cseréljék ki egy ugyanolyannal (15A)




  - ellenőrizze a tápkábelt, hogy ne legyen megszakadva

- kimeneti erőteljesímény alacsony:

  - inverter túlterhelve van: csökkentse a csatlakoztatott eszközök számát

  - inverter túlmelegedett: csökkentse a csatlakoztatott eszközök számát, zárja le az invertert és várjon, hogy kihüljön.




- inverter egyszerüen lekapcsolodott

  - ellenőrizze az elemet lehetséges, hogy le van merülve ; indítsa el a hajtóművet , hogy feltöltse az elemet majd indítsa el az invertert.

Használati útmutató:

Ahhoz, hogy feltöltsön egy elketromos eszközt inverteren keresztül a következő képpen jjárjon el:

1. Csatlakoztassa az inverter hálózati csatlakozóját az autó öngyújtójához.
2. Indítsa el az invertert az elindítási/leállítási gomb segítségével.
3. Csatlakoztassa az elektromos eszközt 220V foglalathoz vagy egy USB csatlakozóhoz.



Figyelmeztetési jelek (piros LED):

Auto elem lemerült :
Automatikus lezárás :
Túlterhelés:
Automatikus lezárás túlterhelés miatt: folyamatos
Túlmelegedés:
Automatikus lezárás, túlmelegedett:
Bemeneti feszültség nagy: