

LED flashlight PNI Adventure F550

Technical specifications

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Power supply: 21700 battery, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Water resistance class: IPX6
- USB Type-C port for charging the internal battery
- Brightness: 500 lumens (100% brightness)
- Lighting distance: up to 700 meters (100% brightness)
- Operating time: up to 4 hours (100% brightness)
- Modes: 100%, 50%, 10%, stroboscopic
- Dimensions: Ø57 x 203 mm
- Weight: 380 gr (battery included)

Instructions for use

1. Briefly press the button on the flashlight once. The flashlight will light up to 100% of its lighting capacity.
2. Briefly press the button again. The brightness will be reduced to 50%.
3. Briefly press the button again. The brightness will be reduced to 10%.
4. Briefly press the button on the flashlight for the fourth time. The flashlight will turn off.
5. Reverse lighting (low to high): Long press the button on the flashlight. The flashlight will light up to 10% of the total lighting capacity. With each press, the illumination will increase to 50% and 100%. At the fourth press the flashlight will turn off.

Safety warnings

- Use only the original battery type. Using another battery with a higher voltage can cause the LED damage.
- If you do not use the flashlight for a long time, remove the batteries from the flashlight.
- Do not point the light directly into a person's or animal's eyes.

Simplified EU declaration of conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that the **PNI Adventure F550 LED Flashlight** is in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address :

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED фенерче PNI Adventure F550

Технически спецификации

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Захранване: 21700 батерия, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Клас на водоустойчивост: IPX6
- USB порт Туре-С за зареждане на вътрешната батерия
- Яркост: 500 лумена (100% яркост)
- Разстояние на осветление: до 700 метра (100% яркост)
- Време на работа: до 4 часа (100% яркост)
- Режими: 100%, 50%, 10%, стробоскопични
- Размери: Ø57 x 203 мм
- Тегло: 380 гр (включена батерия)

Инструкции за употреба

- Натиснете веднъж бутона на фенерчето. Фенерчето ще свети до 100% от капацитета си на осветление.
- Натиснете за кратко отново бутона. Яркостта ще бъде намалена до 50%.
- Натиснете за кратко отново бутона. Яркостта ще бъде намалена до 10%.
- Натиснете за кратко бутона за фенерчето за четвърти път. Фенерчето ще се изключи.
- Обратно осветление (от ниско към високо): Натиснете продължително бутона на фенерчето. Фенерчето ще свети до 10% от общия капацитет на осветление. С всяко натискане осветеността ще се увеличи до 50% и 100%. При четвъртото натискане фенерчето ще се изключи.

Предупреждения за безопасност

- Използвайте само оригиналния тип батерия. Използването на друга батерия с по-високо напрежение може да доведе до повреда на светодиода.
- Ако не използвате фенерчето дълго време, извадете батериите от фенерчето.
- Не насочвайте светлината директно в очите на човек или животно.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

SC ONLINESHOP SRL декларира, че светодиодното фенерче PNI Adventure F550 е в съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED Taschenlampe PNI Adventure F550

Technische Spezifikationen

- LED: 1 x 10 W Osram Crystal LED
- Stromversorgung: 21700 Batterie, 4000mAh, 3,7V, 14,8Wh
- Wasserbeständigkeitsklasse: IPX6
- USB-Typ-C-Anschluss zum Laden des internen Akkus
- Helligkeit: 500 Lumen (100% Helligkeit)
- Beleuchtungsabstand: bis zu 700 Meter (100% Helligkeit)
- Betriebszeit: bis zu 4 Stunden (100% Helligkeit)
- Modi: 100%, 50%, 10%, stroboskopisch
- Abmessungen: Ø57 x 203 mm
- Gewicht: 380 gr (Batterie enthalten)

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie einmal kurz die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe beleuchtet bis zu 100% ihrer Beleuchtungskapazität.
2. Drücken Sie kurz die Taste erneut. Die Helligkeit wird auf 50% reduziert.
3. Drücken Sie kurz die Taste erneut. Die Helligkeit wird auf 10% reduziert.
4. Drücken Sie zum vierten Mal kurz die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe schaltet sich aus.
5. Rückbeleuchtung (niedrig bis hoch): Drücken Sie lange die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe beleuchtet bis zu 10% der gesamten Beleuchtungskapazität. Mit jedem Druck erhöht sich die Beleuchtung auf 50% und 100%. Beim vierten Drücken erlischt die Taschenlampe.

Sicherheitswarnungen

- Verwenden Sie nur den Originalbatterietyp. Die Verwendung einer anderen Batterie mit einer höheren Spannung kann die LED beschädigen.
- Wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe.
- Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen einer Person oder eines Tieres.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass die LED-Taschenlampe PNI Adventure F550 der EMV-Richtlinie 2014/30 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Linterna LED PNI Adventure F550

Especificaciones técnicas

- LED: 1 LED de cristal Osram de 10 W
- Fuente de alimentación: batería 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Clase de resistencia al agua: IPX6
- Puerto USB tipo C para cargar la batería interna
- Brillo: 500 lúmenes (100% de brillo)
- Distancia de iluminación: hasta 700 metros (100% de brillo)
- Tiempo de funcionamiento: hasta 4 horas (100% de brillo)
- Modos: 100%, 50%, 10%, estroboscópico
- Dimensiones: Ø57 x 203 mm
- Peso: 380 gr (batería incluida)

Instrucciones de uso

1. Presione brevemente el botón de la linterna una vez. La linterna iluminará hasta el 100% de su capacidad de iluminación.
2. Vuelva a pulsar brevemente el botón. El brillo se reducirá al 50%.
3. Vuelva a pulsar brevemente el botón. El brillo se reducirá al 10%.
4. Presione brevemente el botón de la linterna por cuarta vez. La linterna se apagará.
5. Iluminación inversa (de baja a alta): mantenga presionado el botón de la linterna. La linterna iluminará hasta el 10% de la capacidad total de iluminación. Con cada pulsación, la iluminación aumentará al 50% y al 100%. A la cuarta pulsación, la linterna se apagará.

Advertencias de seguridad

- Utilice solo el tipo de batería original. El uso de otra batería con un voltaje más alto puede dañar el LED.
- Si no utiliza la linterna durante mucho tiempo, retire las pilas de la linterna.
- No apunte la luz directamente a los ojos de una persona o un animal.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que la linterna LED PNI Adventure F550 cumple con la Directiva EMC 2014/30 / EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Lampe de poche LED PNI Adventure F550

Spécifications techniques

- LED: 1 x LED cristal Osram 10W
- Alimentation: batterie 21700, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Classe de résistance à l'eau: IPX6
- Port USB Type-C pour charger la batterie interne
- Luminosité: 500 lumens (100% de luminosité)
- Distance d'éclairage: jusqu'à 700 mètres (100% de luminosité)
- Durée de fonctionnement: jusqu'à 4 heures (luminosité 100%)
- Modes: 100%, 50%, 10%, stroboscopique
- Dimensions: Ø57 x 203 mm
- Poids: 380 gr (batterie incluse)

Mode d'emploi

1. Appuyez brièvement une fois sur le bouton de la lampe de poche. La lampe de poche éclairera jusqu'à 100% de sa capacité d'éclairage.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton. La luminosité sera réduite à 50%.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton. La luminosité sera réduite à 10%.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de la lampe de poche pour la quatrième fois. La lampe de poche s'éteint.
5. Éclairage de marche arrière (faible à élevé): appuyez longuement sur le bouton de la lampe de poche. La lampe de poche éclairera jusqu'à 10% de la capacité totale d'éclairage. À chaque pression, l'éclairage augmentera à 50% et 100%. À la quatrième pression, la lampe de poche s'éteint.

Avertissements de sécurité

- Utilisez uniquement le type de batterie d'origine. L'utilisation d'une autre batterie avec une tension plus élevée peut endommager la LED.
- Si vous n'utilisez pas la lampe de poche pendant une longue période, retirez les piles de la lampe de poche.
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.

Déclaration de conformité UE simplifiée

SC ONLINESHOP SRL déclare que la lampe de poche à LED PNI Adventure F550 est conforme à la directive CEM 2014/30 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED zseblámpa PNI Adventure F550

Műszaki adatok

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Tápegység: 21700 akkumulátor, 4000mAh, 3,7V, 14,8Wh
- Vízállósági osztály: IPX6
- C típusú USB port a belső akkumulátor töltéséhez
- Fényerő: 500 lumen (100% -os fényerő)
- Megvilágítási távolság: akár 700 méter (100% -os fényerő)
- Működési idő: akár 4 óra (100% -os fényerő)
- Módok: 100%, 50%, 10%, stroboszkópos
- Méretek: Ø57 x 203 mm
- Súly: 380 gr (az elemet tartalmazza)

Használati útmutató

1. Nyomja meg egyszer a zseblámpa gombját. Az elemlámpa világítási kapacitásának 100% -áig világít.
2. Nyomja meg ismét röviden a gombot. A fényerő 50% -ra csökken.
3. Nyomja meg ismét röviden a gombot. A fényerő 10% -ra csökken.
4. Negyedszer nyomja meg röviden a zseblámpa gombját. A zseblámpa kikapcsol.
5. Fordított megvilágítás (alacsony vagy magas): Hosszan nyomja meg az elemlámpa gombját. A zseblámpa a teljes világítási kapacitás 10% -áig fog világítani. Minden egyes sajtónál a megvilágítás 50% -ra és 100% -ra nő. A negyedik megnyomásakor a zseblámpa kikapcsol.

Biztonsági figyelmeztetések

- Csak az eredeti típusú akkumulátort használja. Más, nagyobb feszültségű akkumulátor használata károsíthatja a LED-et.
- Ha sokáig nem használja a zseblámpát, vegye ki az elemeket a zseblámpából.
- Ne irányítsa a fényt közvetlenül egy személy vagy állat szemébe.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI Adventure F550 LED zseblámpa megfelel a 2014/30 / EU EMC irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Torcia a LED PNI Adventure F550

Specifiche tecniche

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Alimentazione: batteria 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Classe di resistenza all'acqua: IPX6
- Porta USB Type-C per caricare la batteria interna
- Luminosità: 500 lumen (100% di luminosità)
- Distanza di illuminazione: fino a 700 metri (luminosità 100%)
- Tempo di funzionamento: fino a 4 ore (luminosità 100%)
- Modalità: 100%, 50%, 10%, stroboscopico
- Dimensioni: Ø57 x 203 mm
- Peso: 380 gr (batteria inclusa)

Istruzioni per l'uso

1. Premere brevemente una volta il pulsante sulla torcia. La torcia si accenderà fino al 100% della sua capacità di illuminazione.
2. Premere di nuovo brevemente il pulsante. La luminosità sarà ridotta al 50%.
3. Premere di nuovo brevemente il pulsante. La luminosità sarà ridotta al 10%.
4. Premere brevemente per la quarta volta il pulsante sulla torcia. La torcia si spegnerà.
5. Illuminazione inversa (da bassa ad alta): premere a lungo il pulsante sulla torcia. La torcia si accenderà fino al 10% della capacità di illuminazione totale. Ad ogni pressione, l'illuminazione aumenterà al 50% e al 100%. Alla quarta pressione la torcia si spegnerà.

Avvisi di sicurezza

- Utilizzare solo il tipo di batteria originale. L'uso di un'altra batteria con un voltaggio più alto può causare danni al LED.
- Se non si utilizza la torcia per un lungo periodo, rimuovere le batterie dalla torcia.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di una persona o di un animale.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara che la torcia LED PNI Adventure F550 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Led-zaklamp PNI Adventure F550

Technische specificaties

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Voeding: 21700 batterij, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Waterbestendigheidsklasse: IPX6
- USB Type-C-poort voor het opladen van de interne batterij
- Helderheid: 500 lumen (100% helderheid)
- Verlichtingsafstand: tot 700 meter (100% helderheid)
- Gebruiksduur: tot 4 uur (100% helderheid)
- Modi: 100%, 50%, 10%, stroboscopisch
- Afmetingen: Ø57 x 203 mm
- Gewicht: 380 gr (inclusief batterij)

Gebruiksaanwijzing

1. Druk eenmaal kort op de knop op de zaklamp. De zaklamp zal tot 100% van zijn verlichtingscapaciteit oplichten.
2. Druk nogmaals kort op de knop. De helderheid wordt teruggebracht tot 50%.
3. Druk nogmaals kort op de knop. De helderheid wordt verlaagd tot 10%.
4. Druk voor de vierde keer kort op de knop op de zaklamp. De zaklamp gaat uit.
5. Omgekeerde verlichting (laag naar hoog): Druk lang op de knop op de zaklamp. De zaklamp zal tot 10% van de totale verlichtingscapaciteit oplichten. Met elke druk op de knop neemt de verlichting toe tot 50% en 100%. Bij de vierde keer drukken gaat de zaklamp uit.

Veiligheids waarschuwingen

- Gebruik alleen het originele batterijtype. Het gebruik van een andere batterij met een hogere spanning kan de LED beschadigen.
- Als je de zaklamp lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de zaklamp.
- Richt het licht niet rechtstreeks in de ogen van een persoon of dier.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI Adventure F550 LED-zaklamp in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2014/30 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Latarka LED PNI Adventure F550

Specyfikacja techniczna

- Dioda LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Zasilanie: bateria 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Klasa wodoodporności: IPX6
- Port USB typu C do ładowania wewnętrznej baterii
- Jasność: 500 lumenów (100% jasności)
- Odległość oświetlenia: do 700 metrów (100% jasności)
- Czas pracy: do 4 godzin (100% jasności)
- Tryby: 100%, 50%, 10%, stroboskopowy
- Wymiary: Ø57 x 203 mm
- Waga: 380 gr (z baterią)

Instrukcja użycia

1. Krótko, jednokrotnie naciśnij przycisk na latarce. Latarka będzie świecić do 100% swojej mocy świetlnej.
2. Ponownie krótko naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 50%.
3. Ponownie krótko naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 10%.
4. Po raz czwarty krótko naciśnij przycisk latarki. Latarka wyłączy się.
5. Oświetlenie cofania (od niskiego do wysokiego): długo naciśnij przycisk na latarce. Latarka zaświeci do 10% całkowitej mocy świetlnej. Z każdym naciśnięciem podświetlenie wzrośnie do 50% i 100%. Po czwartym naciśnięciu latarka zgaśnie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnego typu baterii. Używanie innej baterii o wyższym napięciu może spowodować uszkodzenie diody LED.
- Jeśli nie używasz latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie z latarki.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy osoby lub zwierzęcia.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że latarka LED PNI Adventure F550 jest zgodna z Dyrektywą EMC 2014/30 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Lanterna LED PNI Adventure F550

Specificatii tehnice

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Alimentare: acumulator 21700, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Clasa de rezistenta la apa: IPX6
- Port USB Type-C pentru incarcarea acumulatorului intern
- Luminozitate: 500 lumeni (luminozitate 100%)
- Distanța de iluminare: pana la 700 metri (luminozitate 100%)
- Durata de functionare: pana la 4 ore (luminozitate 100%)
- Moduri: 100%, 50%, 10%, stroboscopic
- Dimensiuni: Ø57 x 203 mm
- Greutate: 380 gr (acumulator inclus)

Instructiuni de utilizare

1. Apasati o data scurt butonul de pe lanterna. Lanterna se va aprinde la 100% din capacitatea de iluminare.
2. Apasati inca o data scurt butonul. Luminozitatea se va reduce la 50%.
3. Apasati inca o data scurt butonul. Luminozitatea se va reduce la 10%.
4. Apasati pentru a patra oara scurt butonul de pe lanterna. Lanterna se va stinge.
5. Iluminare inversa (de la slab la puternic): Apasati lung butonul de pe lanterna. Lanterna se va aprinde la 10% din capacitatea totala de iluminare. Cu fiecare apasare, iluminarea va creste la 50% si la 100%. La a patra apasare lanterna se va stinge.

Atentionari de siguranta

- Folositi doar tipul de acumulator recomandat. Folosirea altui acumulator, cu o tensiune mai mare, poate duce la arderea LED-ului.
- Daca nu folositi lanterna timp indelungat, scoateti acumulatorul din lanterna.
- Nu orientati lumina direct in ochii unei persoane sau ai unui animal.

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Lanterna PNI Adventure F550** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>