



# PNI SafeHome PT225S

EN	User manual .....	2
BG	Ръководство за употреба .....	14
DE	Benutzerhandbuch .....	26
ES	Manual de usuario .....	38
FR	Manuel utilisateur .....	50
HU	Használati utasítás .....	62
IT	Manuale utente .....	74
NL	Handleiding .....	86
PL	Instrukcja obsługi .....	98
RO	Manual de utilizare .....	110



# PNI SafeHome PT225S

Smart smoke detector



User manual

PNI SafeHouse PT225S is a smoke detector. It does not detect gas, heat or fire. When it detects smoke, the device will sound an alarm, the red LED will light up and it will send a notification to the Tuya Smart mobile application. To turn off the audible alarm, press the LED button on the detector (TEST/MUTE).

## Technical specifications

Supply voltage: 3VDC

Standby current:  $\leq 15\mu\text{A}$

Alarm current:  $\leq 160\mu\text{A}$

Low voltage notification:  $\leq 2.4\text{V}$

Alarm sound level: 80dB / 1m

WiFi frequency: 2.4GHz

Transmission power: 100mW

Detection range: up to 20m<sup>2</sup>

Alerts: smoke, tamper, low battery

Operating temperature:  $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

## **Battery installation**

Rotate clockwise the bracket on the back of the detector, take it out and install the two AAA 1.5V alkaline batteries (included).

## **Detector installation**

We recommend installing the smoke detector on the ceiling, because the smoke first rises to the ceiling and then spreads throughout the room.

Keep at least 30cm distance from lights or decorations, and at least 15cm away from walls and corners.

## Detector control from the Tuya Smart application

1. Download and install the Tuya Smart application on your smart phone. Search for the app in the Google Play / App Store or scan the QR code below:



Android



iOS

2. After installation, open the application, create an account and log in.
3. Enable WiFi (2.4GHz) and GPS Location on

your mobile phone.

4. To add the detector to the application, click on the “+” icon in the upper right corner.

5. Press the Reset key for about 5 seconds using the included key. The LED on the detector flashes quickly.

6. Select from the left menu Sensors - Smoke detector (WiFi)

7. Select the WiFi network you want to connect to and add the network password.

8. If the LED on the detector flashes quickly, press Next and wait for the application to find the detector.

9. After identifying your detector, press the Done button.



## LED indicator

<b>State</b>	<b>LED</b>	<b>Sound</b>
Normal	The LED flashes rarely, once every 60 seconds	None
Test	The red LED is on	Di-Di-Di
Alarm	The red LED is on	Di-Di-Di
Standby	LED off.	None
Automatic network configuration	The LED flashes once per second	None
Manual network configuration	The LED flashes once every 3 seconds	None

## Turn off the audible alarm

Before turning off the audible alarm, make sure there is no fire hazard.

Press the LED button (TEST / MUTE) to stop the audible alarm.

## Testing the alarm function

To test the operation of the detector, you can burn a piece of cotton. Burning cotton produces smoke. Move the cotton closer to the detector slots. The detector will sound Di..Di ..Press the LED button (TEST / MUTE) to stop the audible alarm.

Note: Do not use flame to test the detector.

## Troubleshooting

If the detector does not work properly, check the following:

1. Check if the battery is discharged. Replace the battery.
2. Periodically clean the detector.
3. Check that you have installed the detector correctly.
4. If the test alarm does not send a notification on the phone, make sure that the distance between the detector and the WiFi router is within 10 meters.

## Simplified EU Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **PNI SafeHome PT225S Smart Smoke Detector** complies with RED Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:  
<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICATE OF QUALITY AND COMMERCIAL WARRANTY**

The products identified in this certificate on the basis of the trade name and the unique serial number S / N, benefit from a commercial guarantee as follows: The warranty period for individuals is 24 months from the date of delivery for manufacturing and material defects.

The warranty period for legal entities is 12 months from the date of delivery for manufacturing and material defects.

The warranty period is calculated from the date of invoicing of each product.

The average duration of use of the product is 48 months, provided that the installation and operating instructions that accompany the product are followed.

The commercial guarantee does not affect the

consumer's rights provided by the applicable legislation in force, respectively the Emergency Ordinance 140 / 28.12.2021 on certain aspects regarding the contracts of sale of goods, OG 21/1992 on consumer protection with subsequent amendments and completions and Law 296/2004 on the Consumer Code as subsequently amended and supplemented.

**Download the warranty certificate:**





# PNI SafeHome PT225S

Интелигентен детектор за дим



Ръководство за употреба

PNI SafeHouse PT225S е детектор за дим. Не открива газ, топлина или огън. Когато открие дим, устройството ще издаде аларма, червеният светодиода ще светне и ще изпрати известие до мобилното приложение TuYa Smart. За да изключите звуковата аларма, натиснете LED бутона на детектора (TEST/MUTE).

## **Технически спецификации**

Захранващо напрежение: 3VDC

Ток в режим на готовност:  $\leq 15\mu\text{A}$

Алармен ток:  $\leq 160\mu\text{A}$

Уведомление за ниско напрежение:  $\leq 2.4\text{V}$

Ниво на звука на алармата: 80dB / 1m

WiFi честота: 2.4GHz

Мощност на предаване: 100mW

Обхват на откриване: до 20m<sup>2</sup>

Сигнали: дим, фалшифициране, изтощена батерия

Работна температура: -26°C ~ +80°C

## **Монтаж на батерии**

Завъртете по посока на часовниковата стрелка скобата на гърба на детектора, извадете я и поставете двете алкални батерии AAA 1.5V (включени).

## **Монтаж на детектор**

Препоръчваме да инсталирате детектора за дим на тавана, тъй като димът първо се издига до тавана, а след това се разпространява из цялата стая.

Дръжте поне 30 см разстояние от светлини или декорации и най-малко 15 см от стените и ъглите.

## Управление на детектор от приложението TuYa Smart

1. Изтеглете и инсталирайте приложението TuYa Smart на вашия смарт телефон. Потърсете приложението в Google Play / App Store или сканирайте QR кода по-долу:



Android



iOS

2. След инсталиране отворете приложението, създайте акаунт и влезте.
3. Активирайте WiFi (2.4GHz) и GPS местоположение на мобилния си телефон.
4. За да добавите детектора към приложението, щракнете върху иконата “+” в горния десен ъгъл.
5. Натиснете бутона за нулиране за около 5 секунди, като използвате включения клавиш. Светодиодът на детектора мига бързо.
6. Изберете от лявото меню Сензори - Детектор за дим (WiFi)
7. Изберете WiFi мрежата, към която искате да се свържете, и добавете мрежовата парола.
8. Ако светодиодът на детектора мига бързо, натиснете Next и изчакайте приложението да намери детектора.
9. След като идентифицирате вашия детектор, натиснете бутона Готово.



## Лед индикатор

<b>състояние</b>	<b>LED</b>	<b>Звук</b>
Нормално	Светодиодът мига рядко, веднъж на всеки 60 секунди	Нито един
Тест	Червеният светодиод свети	Ди-Ди-Ди
Аларма	Червеният светодиод свети	Ди-Ди-Ди
в готовност	LED изключен.	Нито един
Автоматична конфигурация на мрежата	Светодиодът мига веднъж в секунда	Нито един
Ръчна конфигурация на мрежата	Светодиодът мига веднъж на всеки 3 секунди	Нито един

## **Изключете звуковата аларма**

Преди да изключите звуковата аларма, уверете се, че няма опасност от пожар.

Натиснете LED бутона (TEST / MUTE), за да спрете звуковата аларма.

## **Тестване на функцията на алармата**

За да тествате работата на детектора, можете да изгорите парче памук. Изгарянето на памук произвежда дим. Преместете памука по-близо до слотовете на детектора. Детекторът ще прозвучи Di..Di ..Натиснете LED бутона (TEST / MUTE), за да спрете звуковата аларма. Забележка: Не използвайте пламък за тестване на детектора.

## Отстраняване на неизправности

Ако детекторът не работи правилно, проверете следното:

1. Проверете дали батерията е разредена. Сменете батерията.
2. Периодично почиствайте детектора.
3. Проверете дали сте инсталирали детектора правилно.
4. Ако тестовата аларма не изпрати известие по телефона, уверете се, че разстоянието между детектора и WiFi рутера е в рамките на 10 метра.

## **Опростена ЕС декларация за съответствие**

SC ONLINESHOP SRL декларира, че интелигентен детектор за дим PNI SafeHome PT225S отговаря на RED Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО И ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ**

Продуктите, идентифицирани в този сертификат въз основа на търговското наименование и уникалния сериен номер S/N, се ползват от търговска гаранция, както следва: Гаранционният срок за физически лица е 24 месеца от датата на доставка за производствени и материални дефекти.

Гаранционният срок за юридически лица е 12 месеца от датата на доставка за производствени и материални дефекти.

Гаранционният срок се изчислява от датата на фактуриране на всеки продукт.

Средната продължителност на употреба на продукта е 48 месеца, при условие че се спазват инструкциите за монтаж и експлоатация, които придружават продукта.

Търговската гаранция не засяга правата на потребителя, предвидени от действащото действащо законодателство, респективно Спешна Наредба 140/28.12.2021 г. за определени аспекти по отношение на договорите за продажба на стоки, ДВ 21/1992 г. за защита на потребителите с последващи изменения и допълнения и Закон 296/2004 за Потребителския кодекс с последващите изменения и допълнения.

**Download the warranty certificate:**





# PNI SafeHome PT225S

Intelligenter Rauchmelder



Benutzerhandbuch

PNI SafeHouse PT225S ist ein Rauchmelder. Gas, Hitze oder Feuer werden nicht erkannt. Wenn es Rauch erkennt, gibt das Gerät einen Alarm aus, die rote LED leuchtet auf und es sendet eine Benachrichtigung an die Tuya Smart-Mobilanwendung. Um den akustischen Alarm auszuschalten, drücken Sie die LED-Taste am Detektor (TEST/MUTE).

## Technische spezifikationen

Versorgungsspannung: 3VDC

Ruhestrom:  $\leq 15\mu\text{A}$

Alarmstrom:  $\leq 160\mu\text{A}$

Benachrichtigung bei niedriger Spannung:  $\leq 2,4\text{ V}$

Alarmlautstärke: 80 dB / 1 m

WLAN-Frequenz: 2,4 GHz

Sendeleistung: 100 mW

Erfassungsbereich: bis zu 20m<sup>2</sup>

Warnungen: Rauch, Sabotage, schwache Batterie

Betriebstemperatur: -26°C ~ +80°C

## **Batterieinstallation**

Drehen Sie die Halterung auf der Rückseite des Detektors im Uhrzeigersinn, nehmen Sie sie heraus und legen Sie die zwei 1,5-V-Alkalibatterien vom Typ AAA (im Lieferumfang enthalten) ein.

## **Installation des Detektors**

Wir empfehlen, den Rauchmelder an der Decke zu montieren, da der Rauch zunächst zur Decke aufsteigt und sich dann im Raum ausbreitet.

Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Lichtern oder Dekorationen und mindestens 15 cm Abstand

zu Wänden und Ecken.

## Detektorsteuerung über die Tuya Smart-Anwendung

1. Laden Sie die Tuya Smart-Anwendung herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie im Google Play / App Store nach der App oder scannen Sie den folgenden QR-Code:





Android



iOS

2. Öffnen Sie nach der Installation die Anwendung, erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3. Aktivieren Sie WLAN (2,4 GHz) und GPS-Ortung auf Ihrem Mobiltelefon.
4. Um den Detektor zur Anwendung hinzuzufügen, klicken Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
5. Drücken Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel etwa 5 Sekunden lang die Reset-Taste. Die LED am Melder blinkt schnell.
6. Wählen Sie aus dem linken Menü Sensoren - Rauchmelder (WiFi)
7. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und fügen Sie das Netzwerkkennwort hinzu.
8. Wenn die LED am Detektor schnell blinkt, drücken Sie Weiter und warten Sie, bis die Anwendung den Detektor gefunden hat.
9. Nachdem Sie Ihren Detektor identifiziert haben, drücken Sie die Schaltfläche Fertig.



## LED-Anzeige

<b>Bundesland</b>	<b>LED</b>	<b>Klang</b>
Normal	Die LED blinkt selten, einmal alle 60 Sekunden	Keiner
Prüfen	Die rote LED leuchtet	Di-Di-Di
Alarm	Die rote LED leuchtet	Di-Di-Di
Bereithalten	LED aus.	Keiner
Automatische Netzwerk konfiguration	Die LED blinkt einmal pro Sekunde	Keiner
Manuelle Netzwerk konfiguration	Die LED blinkt einmal alle 3 Sekunden	Keiner

## Schalten Sie den akustischen Alarm aus

Bevor Sie den akustischen Alarm ausschalten, vergewissern Sie sich, dass keine Brandgefahr besteht.

Drücken Sie die LED-Taste (TEST / MUTE), um den akustischen Alarm zu stoppen.

## Testen der Weckfunktion

Um die Funktion des Detektors zu testen, können Sie ein Stück Baumwolle verbrennen. Beim Verbrennen von Baumwolle entsteht Rauch. Bewegen Sie die Watte näher an die Detektorschlitze. Der Detektor ertönt Di..Di ..Drücken Sie die LED-Taste (TEST / MUTE), um den akustischen Alarm zu stoppen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Flamme, um den

Detektor zu testen.

## Fehlerbehebung

Wenn der Detektor nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie entladen ist. Ersetzen Sie die Batterie.
2. Reinigen Sie den Detektor regelmäßig.
3. Überprüfen Sie, ob Sie den Detektor korrekt installiert haben.
4. Wenn der Testalarm keine Benachrichtigung an das Telefon sendet, stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Detektor und dem WLAN-Router nicht mehr als 10 Meter beträgt.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass der intelligente Rauchmelder PNI SafeHome PT225S der RED-Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **QUALITÄTSZERTIFIKAT UND KOMMERZIELLE GARANTIE**

Die Produkte, die in diesem Zertifikat anhand des Handelsnamens und der eindeutigen Seriennummer S/N gekennzeichnet sind, profitieren von einer gewerblichen Garantie wie folgt: Die Garantiezeit für Einzelpersonen beträgt 24 Monate ab Lieferdatum für Herstellungs- und Materialfehler.

Die Gewährleistungsfrist für juristische Personen beträgt 12 Monate ab Lieferdatum für Fabrikations- und Materialfehler.

Die Garantiezeit wird ab dem Datum der Rechnungsstellung für jedes Produkt berechnet. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Produkts beträgt 48 Monate, sofern die dem Produkt beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung befolgt wird.

Die gewerbliche Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch die geltenden Rechtsvorschriften bzw. die Notstandsverordnung 140 / 28.12.2021 zu bestimmten Aspekten des Kaufvertrags über Waren, OG 21/1992 zum Verbraucherschutz mit späteren Änderungen und Ergänzungen und vorgesehen sind Gesetz 296/2004 über das Verbrauchergesetzbuch in der später geänderten und ergänzten Fassung.

**Laden Sie das Garantiezertifikat herunter:**





# PNI SafeHome PT225S

Detector de humo inteligente



Manual de usuario

PNI SafeHouse PT225S es un detector de humo. No detecta gas, calor o fuego. Cuando detecte humo, el dispositivo hará sonar una alarma, se encenderá el LED rojo y enviará una notificación a la aplicación móvil Tuya Smart. Para apagar la alarma audible, presione el botón LED en el detector (TEST/MUTE).

## Technical specifications

Tensión de alimentación: 3 VCC

Corriente en espera:  $\leq 15\mu\text{A}$

Corriente de alarma:  $\leq 160\mu\text{A}$

Notificación de bajo voltaje:  $\leq 2.4\text{V}$

Nivel de sonido de alarma: 80dB / 1m

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Potencia de transmisión: 100mW

Rango de detección: hasta 20m<sup>2</sup>

Alertas: humo, sabotaje, batería baja

Temperatura de funcionamiento:  $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

## **Instalación de la batería**

Gire en el sentido de las agujas del reloj el soporte de la parte posterior del detector, sáquelo e instale las dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas).

## **Instalación de detectores**

Recomendamos instalar el detector de humo en el techo, porque el humo sube primero al techo y luego se esparce por toda la habitación.

Mantenga una distancia mínima de 30 cm de luces o decoraciones y una distancia mínima de 15 cm de paredes y esquinas.

## Control de detectores desde la aplicación Tuya Smart

1. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart en su teléfono inteligente. Busque la aplicación en Google Play / App Store o escanee el código QR a continuación:




Android



iOS

2. Después de la instalación, abra la aplicación, cree una cuenta e inicie sesión.

3. Habilite WiFi (2,4 GHz) y ubicación GPS en su teléfono móvil.
4. Para agregar el detector a la aplicación, haga clic en el icono “+” en la esquina superior derecha.
5. Pulse la tecla Restablecer durante unos 5 segundos con la tecla incluida. El LED del detector parpadea rápidamente.
6. Seleccione en el menú de la izquierda Sensores - Detector de humo (WiFi)
7. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse y agregue la contraseña de la red.
8. Si el LED del detector parpadea rápidamente, presione Siguiente y espere a que la aplicación encuentre el detector.
9. Después de identificar su detector, presione el botón Listo.



## Indicador LED

<b>Estado</b>	<b>LED</b>	<b>Sonar</b>
Normal	El LED parpadea raramente, una vez cada 60 segundos	Ninguno
Prueba	El LED rojo está encendido	di-di-di
Alarma	El LED rojo está encendido	di-di-di
Apoyar	Llevar afuera.	Ninguno
Configuración de red automática	El LED parpadea una vez por segundo	Ninguno
Configuración de red manual	El LED parpadea una vez cada 3 segundos	Ninguno

## **Apague la alarma sonora**

Antes de apagar la alarma audible, asegúrese de que no haya riesgo de incendio.

Presione el botón LED (TEST / MUTE) para detener la alarma audible.

## **Prueba de la función de alarma**

Para probar el funcionamiento del detector, puede quemar un trozo de algodón. El algodón quemado produce humo. Mueva el algodón más cerca de las ranuras del detector. El detector sonará Di.. Di ..Presione el botón LED (TEST / MUTE) para detener la alarma audible.

Nota: No use llama para probar el detector.

## Solución de problemas

Si el detector no funciona correctamente, verifique lo siguiente:

1. Compruebe si la batería está descargada. Reemplace la batería.
2. Limpiar periódicamente el detector.
3. Compruebe que ha instalado el detector correctamente.
4. Si la alarma de prueba no envía una notificación al teléfono, asegúrese de que la distancia entre el detector y el enrutador WiFi sea de 10 metros.

## Declaración de conformidad de la UE simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el detector de humo inteligente PNI SafeHome PT225S cumple con la Directiva RED 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA COMERCIAL**

Los productos identificados en este certificado sobre la base del nombre comercial y el número de serie único S/N, se benefician de una garantía comercial de la siguiente manera: El período de garantía para particulares es de 24 meses a partir de la fecha de entrega por defectos de fabricación y materiales.

El período de garantía para personas jurídicas es de 12 meses a partir de la fecha de entrega por defectos de fabricación y materiales.

El período de garantía se calcula a partir de la fecha de facturación de cada producto.

La duración media de uso del producto es de 48 meses, siempre que se sigan las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan al producto.

La garantía comercial no afecta a los derechos del consumidor previstos por la legislación vigente aplicable, respectivamente la Ordenanza de Urgencia 140/28.12.2021 sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes, la OG 21/1992 sobre protección del consumidor con sus posteriores modificaciones y complementos y Ley 296/2004, del Código de Consumo, y sus modificaciones y adiciones posteriores.

**Descarga el certificado de garantía:**





# PNI SafeHome PT225S

Détecteur de fumée intelligent



Manuel de l'utilisateur

PNI SafeHouse PT225S est un détecteur de fumée. Il ne détecte pas le gaz, la chaleur ou le feu. Lorsqu'il détecte de la fumée, l'appareil émet une alarme, la LED rouge s'allume et envoie une notification à l'application mobile Tuya Smart. Pour éteindre l'alarme sonore, appuyez sur le bouton LED du détecteur (TEST/MUTE).

## Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 3 VCC

Courant de veille :  $\leq 15\mu\text{A}$

Courant d'alarme :  $\leq 160\mu\text{A}$

Notification basse tension :  $\leq 2,4\text{ V}$

Niveau sonore de l'alarme : 80dB / 1m

Fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz

Puissance d'émission : 100 mW

Portée de détection : jusqu'à 20m2

Alertes : fumée, sabotage, batterie faible

Température de fonctionnement:  $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

## Mise en place de la batterie

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le support à l'arrière du détecteur, sortez-le et installez les deux piles alcalines AAA 1,5 V (incluses).

## Installation du détecteur

Nous recommandons d'installer le détecteur de fumée au plafond, car la fumée monte d'abord au plafond puis se répand dans toute la pièce.

Gardez une distance d'au moins 30 cm des lumières ou des décorations, et d'au moins 15 cm des murs et coins.

## Contrôle du détecteur depuis l'application Tuya Smart

1. Téléchargez et installez l'application Tuya Smart sur votre smartphone. Recherchez l'application dans Google Play / App Store ou scannez le code QR ci-dessous :





Android



iOS

2. Après l'installation, ouvrez l'application, créez un compte et connectez-vous.

3. Activez le WiFi (2,4 GHz) et la localisation GPS sur votre téléphone mobile.
4. Pour ajouter le détecteur à l'application, cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit.
5. Appuyez sur la touche Reset pendant environ 5 secondes à l'aide de la touche fournie. La LED du détecteur clignote rapidement.
6. Sélectionnez dans le menu de gauche Capteurs - Détecteur de fumée (WiFi)
7. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et ajoutez le mot de passe du réseau.
8. Si la LED du détecteur clignote rapidement, appuyez sur Suivant et attendez que l'application trouve le détecteur.
9. Après avoir identifié votre détecteur, appuyez sur le bouton Terminé



## Indicateur LED

<b>État</b>	<b>LED</b>	<b>Sonner</b>
Normal	La LED clignote rarement, une fois toutes les 60 secondes	Aucun
Test	LED rouge allumée	Di-Di-Di
Alarme	LED rouge allumée	Di-Di-Di
Etre prêt	DEL éteinte.	Aucun
Configuration automatique du réseau	La LED clignote une fois par seconde	Aucun
Configuration manuelle du réseau	La LED clignote une fois toutes les 3 sec,	Aucun

## Désactiver l'alarme sonore

Avant d'éteindre l'alarme sonore, assurez-vous qu'il n'y a aucun risque d'incendie.

Appuyez sur le bouton LED (TEST / MUTE) pour arrêter l'alarme sonore.

## Test de la fonction d'alarme

Pour tester le fonctionnement du détecteur, vous pouvez brûler un morceau de coton. La combustion du coton produit de la fumée. Rapprochez le coton des fentes du détecteur. Le détecteur sonnera Di.. Di ..Appuyez sur le bouton LED (TEST / MUTE) pour arrêter l'alarme sonore.

Remarque : N'utilisez pas de flamme pour tester le détecteur.

## Dépannage

Si le détecteur ne fonctionne pas correctement, vérifiez ce qui suit :

1. Vérifiez si la batterie est déchargée. Remplacez la batterie.
2. Nettoyez périodiquement le détecteur.
3. Vérifiez que vous avez correctement installé le détecteur.
4. Si l'alarme de test n'envoie pas de notification sur le téléphone, assurez-vous que la distance entre le détecteur et le routeur WiFi est inférieure à 10 mètres.

## Déclaration de conformité UE simplifiée

SC ONLINESHOP SRL déclare que le détecteur de fumée intelligent PNI SafeHome PT225S est conforme à la directive RED 2014/53 / EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICAT DE QUALITÉ ET GARANTIE COMMERCIALE**

Les produits identifiés dans ce certificat sur la base du nom commercial et du numéro de série unique S/N, bénéficient d'une garantie commerciale comme suit : La période de garantie pour les particuliers est de 24 mois à compter de la date de livraison pour les défauts de fabrication et de matière.

La période de garantie pour les personnes morales est de 12 mois à compter de la date de livraison pour les défauts de fabrication et de matériel.

La période de garantie est calculée à partir de la date de facturation de chaque produit.

La durée moyenne d'utilisation du produit est de 48 mois, à condition de respecter la notice d'installation et d'utilisation qui accompagne le produit.

La garantie commerciale n'affecte pas les droits du consommateur prévus par la législation applicable en vigueur, respectivement l'Ordonnance d'urgence 140 / 28.12.2021 sur certains aspects concernant les contrats de vente de biens, OG 21/1992 sur la protection des consommateurs avec modifications et compléments ultérieurs et Loi 296/2004 sur le Code de la consommation, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

**Télécharger le certificat de garantie:**





# PNI SafeHome PT225S

Intelligens füstérzékelő



Használati utasítás

A PNI SafeHouse PT225S egy füstérzékelő. Nem érzékel gázt, hőt vagy tüzet. Füst érzékelésekor a készülék riasztást ad, a piros LED világít, és értesítést küld a Tuya Smart mobilalkalmazásnak. A hangos riasztás kikapcsolásához nyomja meg az érzékelő LED gombját (TEST/MUTE).

## Műszaki adatok

Tápfeszültség: 3VDC

Készenléti áram:  $\leq 15\mu\text{A}$

Riasztási áram:  $\leq 160\mu\text{A}$

Alacsony feszültség értesítés:  $\leq 2,4\text{V}$

Riasztási hangszint: 80dB / 1m

WiFi frekvencia: 2,4 GHz

Átviteli teljesítmény: 100mW

Érzékelési tartomány: 20m<sup>2</sup>-ig

Figyelmeztetések: füst, szabotázs, alacsony

akkumulátor

Üzemi hőmérséklet:  $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

## Akkumulátor beszerelés

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az érzékelő hátulján lévő tartót, vegye ki, és helyezze be a két AAA 1,5 V-os alkáli elemet (tartozék).

## Érzékelő telepítés

Javasoljuk, hogy a füstérzékelőt a mennyezetre szerelje fel, mert a füst először a mennyezetre emelkedik, majd szétterjed a helyiségben.

Tartson legalább 30 cm távolságot a lámpáktól vagy dekorációktól, és legalább 15 cm távolságot a falaktól és sarkok.

## Érzékelő vezérlés a Tuya Smart alkalmazásból

1. Töltse le és telepítse okostelefonjára a Tuya Smart alkalmazást. Keresse meg az alkalmazást a Google Play / App Store áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot:



Android



iOS

2. A telepítés után nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
3. Engedélyezze a WiFi (2,4 GHz) és a GPS

helymeghatározást mobiltelefonján.

4. Az érzékelő alkalmazáshoz való hozzáadásához kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra.



5. Nyomja meg a Reset gombot körülbelül 5 másodpercig a mellékelt gombbal. Az érzékelőn lévő LED gyorsan villog.

6. Válassza a bal oldali menüből az Érzékelők - Füstérzékelő (WiFi) menüpontot.

7. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózati jelszót.

8. Ha az érzékelő LED-je gyorsan villog, nyomja meg a Tovább gombot, és várja meg, amíg az alkalmazás megtalálja az érzékelőt.

9. Az érzékelő azonosítása után nyomja meg a Kész gombot.



## LED kijelző

Állapot	LED	Hang
Normál	A LED ritkán, 60 másodpercenként egyszer villog	Egyik sem
Teszt	A piros LED világít	Di-Di-Di
Riasztás	A piros LED világít	Di-Di-Di
Készletben lévő	LED kikapcsolva.	Egyik sem
Automatikus hálózati konfiguráció	A LED másodpercenként egyszer felvillan	Egyik sem
Manuális hálózati konfiguráció	A LED 3 másodpercenként egyszer felvillan	Egyik sem

## Kapcsolja ki a hangos riasztást

A hangjelzés kikapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy nincs tűzveszély.

Nyomja meg a LED gombot (TESZT / MUTE) a hangos riasztás leállításához.

## A riasztási funkció tesztelése

Az érzékelő működésének teszteléséhez elégethet egy darab pamutot. Az égő pamut füstöt termel. Vigye közelebb a pamutot az érzékelő nyílásaihoz. Az érzékelő Di..Di ..Nyomja meg a LED gombot (TESZT / MUTE) a hangriasztás leállításához.

Megjegyzés: Ne használjon lángot az érzékelő teszteléséhez.

## Hibaelhárítás

Ha az érzékelő nem működik megfelelően, ellenőrizze a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Cserélje ki az akkumulátort.
2. Rendszeresen tisztítsa meg az érzékelőt.
3. Ellenőrizze, hogy megfelelően telepítette-e az érzékelőt.
4. Ha a tesztiriasztás nem küld értesítést a telefonon, győződjön meg arról, hogy az érzékelő és a WiFi router közötti távolság 10 méteren belül van.

## Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI SafeHome PT225S Smart Smoke Detector megfelel a 2014/53/EU RED irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY ÉS KERESKEDELMI GARANCIA**

A jelen tanúsítványban a márkanév és az egyedi S/N sorozatszám alapján azonosított termékekre a következő kereskedelmi jótállás vonatkozik: A garanciális időszak magánszemélyek esetében a szállítástól számított 24 hónap gyártási és anyaghibák miatt.

A jótállási idő jogi személyek esetében a szállítástól számított 12 hónap gyártási és anyaghibák esetén.

A jótállási idő az egyes termékek számlázási dátumától számítandó.

A termék átlagos használati ideje 48 hónap, feltéve, hogy betartják a termékhez mellékelte szerelési és kezelési útmutatót.

A kereskedelmi jótállás nem érinti a fogyasztónak a hatályos jogszabályok, illetve az áruk adásvételi szerződéseinek egyes szempontjairól

szóló 140 / 2021.12.28. számú sürgősségi rendelet,  
a fogyasztóvédelemről szóló OG 21/1992  
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  
ill. A fogyasztóvédelmi törvénykönyvről szóló  
296/2004. törvény a későbbi módosításokkal és  
kiegészítéssel

**Töltse le a jótállási jegyet:**





# PNI SafeHome PT225S

Rilevatore di fumo intelligente



Manuale d'uso

PNI SafeHouse PT225S è un rilevatore di fumo. Non rileva gas, calore o fuoco. Quando rileva del fumo, il dispositivo emetterà un allarme, il LED rosso si accenderà e invierà una notifica all'applicazione mobile Tuya Smart. Per disattivare l'allarme acustico, premere il pulsante LED sul rilevatore (TEST/MUTE).

## Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione: 3VDC

Corrente di standby:  $\leq 15\mu\text{A}$

Corrente di allarme:  $\leq 160\mu\text{A}$

Notifica di bassa tensione:  $\leq 2,4\text{ V}$

Livello sonoro dell'allarme: 80dB / 1m

Frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

Potenza di trasmissione: 100 mW

Campo di rilevamento: fino a 20 m<sup>2</sup>

Avvisi: fumo, manomissione, batteria scarica  
Temperatura di esercizio: -26°C ~ +80°C

## **Installazione della batteria**

Ruotare in senso orario la staffa sul retro del rivelatore, estrarla e installare le due batterie alcaline AAA 1,5V (incluse).

## **Installazione del rivelatore**

Si consiglia di installare il rivelatore di fumo sul soffitto, perché il fumo prima sale al soffitto e poi si diffonde in tutta la stanza.

Mantieni una distanza di almeno 30 cm da luci o decorazioni e almeno 15 cm da pareti e angoli.

## Controllo del rivelatore dall'applicazione Tuya Smart

1. Scarica e installa l'applicazione Tuya Smart sul tuo smartphone. Cerca l'app in Google Play / App Store o scansiona il codice QR qui sotto:



Android



iOS

2. Dopo l'installazione, apri l'applicazione, crea un account e accedi.
3. Abilita WiFi (2,4 GHz) e posizione GPS sul tuo

cellulare.

4. Per aggiungere il rilevatore all'applicazione, fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra.

5. Premere il tasto Reset per circa 5 secondi utilizzando il tasto in dotazione. Il LED sul rivelatore lampeggia velocemente.

6. Selezionare dal menu a sinistra Sensori - Rilevatore di fumo (WiFi)

7. Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti e aggiungi la password di rete.

8. Se il LED sul rilevatore lampeggia velocemente, premere Avanti e attendere che l'applicazione trovi il rilevatore.

9. Dopo aver identificato il rilevatore, premere il pulsante Fine.



## Indicatore LED

<b>Stato</b>	<b>LED</b>	<b>Suono</b>
Normale	Il LED lampeggia raramente, una volta ogni 60 secondi	Senza
Test	Il LED rosso è acceso	Di-Di-Di
Allarme	Il LED rosso è acceso	Di-Di-Di
Pausa	LED spento.	Senza
Configurazione automatica della rete	Il LED lampeggia una volta al secondo	Senza
Configurazione manuale della rete	Il LED lampeggia una volta ogni 3 secondi	Senza

## Disattiva l'allarme acustico

Prima di disattivare l'allarme acustico, assicurarsi che non vi siano rischi di incendio.

Premere il pulsante LED (TEST / MUTE) per interrompere l'allarme acustico.

## Testare la funzione di allarme

Per testare il funzionamento del rilevatore, puoi bruciare un pezzo di cotone. La combustione del cotone produce fumo. Avvicinare il cotone alle fessure del rilevatore. Il rilevatore emetterà un segnale acustico Di..Di ..Premere il pulsante LED (TEST / MUTE) per interrompere l'allarme acustico.

Nota: non utilizzare la fiamma per testare il rivelatore.

## Risoluzione dei problemi

Se il rilevatore non funziona correttamente, controllare quanto segue:

1. Controllare se la batteria è scarica. Sostituire la batteria.
2. Pulire periodicamente il rivelatore.
3. Verificare di aver installato correttamente il rilevatore.
4. Se l'allarme di prova non invia una notifica sul telefono, assicurarsi che la distanza tra il rilevatore e il router Wi-Fi sia entro 10 metri.

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il rilevatore di fumo intelligente PNI SafeHome PT225S è conforme alla Direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICATO DI QUALITÀ E GARANZIA COMMERCIALE**

I prodotti identificati in questo certificato sulla base del nome commerciale e del numero di serie univoco S/N, beneficiano di una garanzia commerciale come segue: Il periodo di garanzia per i privati è di 24 mesi dalla data di consegna per vizi di fabbricazione e di materiale.

Il periodo di garanzia per le persone giuridiche è di 12 mesi dalla data di consegna per difetti di fabbricazione e materiali.

Il periodo di garanzia è calcolato a partire dalla data di fatturazione di ciascun prodotto.

La durata media di utilizzo del prodotto è di 48 mesi, a condizione che vengano seguite le istruzioni di installazione e funzionamento che accompagnano il prodotto.

La garanzia commerciale non pregiudica i

diritti del consumatore previsti dalla normativa vigente, rispettivamente l'Ordinanza d'urgenza 140 / 28.12.2021 su alcuni aspetti riguardanti i contratti di vendita di beni, OG 21/1992 sulla tutela del consumatore con successive modifiche e integrazioni e Legge 296/2004 sul Codice del Consumo come successivamente modificato ed integrato.

**Scarica il certificato di garanzia:**





# PNI SafeHome PT225S

Slimme rookmelder



Handleiding

PNI SafeHouse PT225S is een rookmelder. Het detecteert geen gas, hitte of vuur. Wanneer het rook detecteert, zal het apparaat een alarm laten klinken, de rode LED zal oplichten en het zal een melding sturen naar de Tuya Smart mobiele applicatie. Om het hoorbare alarm uit te schakelen, drukt u op de LED-knop op de detector (TEST/MUTE).

## Technische specificaties

Voedingsspanning: 3VDC

Stand-bystroom:  $\leq 15\mu\text{A}$

Alarmstroom:  $\leq 160\mu\text{A}$

Laagspanningsmelding:  $\leq 2.4\text{V}$

Alarmgeluidsniveau: 80dB / 1m

WiFi-frequentie: 2,4 GHz

Zendvermogen: 100mW

Detectiebereik: tot 20m<sup>2</sup>

Waarschuwingen: rook, sabotage, batterij bijna leeg

Bedrijfstemperatuur:: -26°C ~ +80°C

## **Batterij installatie**

Draai de beugel aan de achterkant van de detector met de klok mee, verwijder deze en installeer de twee AAA 1.5V alkalinebatterijen (meegeleverd).

## **Detector installatie**

Wij raden aan om de rookmelder aan het plafond te monteren, omdat de rook eerst naar het plafond stijgt en zich vervolgens door de ruimte verspreidt. Houd minimaal 30 cm afstand van lichten of decoraties en minimaal 15 cm afstand van muren en hoeken.

## Detectorbesturing vanuit de Tuya Smart-applicatie

1. Download en installeer de Tuya Smart-applicatie op uw smartphone. Zoek de app in de Google Play / App Store of scan de onderstaande QR-code:




Android



iOS

2. Na installatie opent u de applicatie, maakt u een account aan en logt u in.
3. Schakel wifi (2,4 GHz) en GPS-locatie in op uw mobiele telefoon.

4. Om de detector aan de applicatie toe te voegen, klikt u op het “+”-pictogram in de rechterbovenhoek.
5. Druk ongeveer 5 seconden op de Reset-toets met behulp van de meegeleverde toets. De LED op de detector knippert snel.
6. Selecteer in het linkermenu Sensoren - Rookmelder (WiFi)
7. Selecteer het wifi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voeg het netwerkwoord toe.
8. Als de LED op de detector snel knippert, drukt u op Volgende en wacht u tot de applicatie de detector heeft gevonden.
9. Nadat u uw detector heeft geïdentificeerd, drukt u op de knop Gereed.



## LED-indicator

<b>Staat</b>	<b>LED</b>	<b>Geluid</b>
normaal	De LED knippert zelden, eens per 60 seconden	Geen
Test	De rode LED is aan	Di-Di-Di
Alarm	De rode LED is aan	Di-Di-Di
Stand-by	Led uit.	Geen
Automatische netwerk configuratie	De LED knippert eenmaal per seconde	Geen
Handmatige netwerk configuratie	De LED knippert eenmaal per 3 seconden	Geen

## Schakel het hoorbare alarm uit

Controleer voordat u het hoorbare alarm uitschakelt of er geen brandgevaar is.

Druk op de LED-knop (TEST / MUTE) om het hoorbare alarm te stoppen.

## De alarmfunctie testen

Om de werking van de detector te testen, kunt u een stuk watten verbranden. Bij het verbranden van katoen komt rook vrij. Breng het katoen dichterbij de detectorsleuven. De detector zal Di..Di..Druk op de LED-knop (TEST / MUTE) om het akoestische alarm te stoppen.

Opmerking: Gebruik geen vlam om de detector te testen.

## Probleemoplossen

Als de detector niet goed werkt, controleer dan het volgende:

1. Controleer of de batterij leeg is. Vervang de batterij.
2. Maak de detector regelmatig schoon.
3. Controleer of u de detector correct hebt geïnstalleerd.
4. Als het testalarm geen melding op de telefoon verzendt, zorg er dan voor dat de afstand tussen de detector en de wifi-router binnen 10 meter is.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI SafeHome PT225S slimme rookmelder voldoet aan de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICAAT VAN KWALITEIT EN COMMERCILE GARANTIE**

De producten die in dit certificaat worden geïdentificeerd op basis van de handelsnaam en het unieke serienummer S/N, profiteren van een commerciële garantie als volgt: De garantieperiode voor individuen is 24 maanden vanaf de leveringsdatum voor fabricage- en materiaalfouten. De garantieperiode voor rechtspersonen is 12 maanden vanaf de datum van levering voor fabricage- en materiaalfouten.

De garantieperiode wordt berekend vanaf de factuurdatum van elk product.

De gemiddelde gebruiksduur van het product is 48 maanden, op voorwaarde dat de installatie- en bedieningsinstructies die bij het product horen worden opgevolgd.

De commerciële garantie doet geen afbreuk aan

de rechten van de consument die worden verleend door de geldende wetgeving, respectievelijk de Noodverordening 140 / 28.12.2021 betreffende bepaalde aspecten van de verkoopovereenkomsten van goederen, OG 21/1992 betreffende consumentenbescherming met latere wijzigingen en aanvullingen en Wet 296/2004 betreffende het consumentenwetboek, zoals later gewijzigd en aangevuld.

**Download het garantiecertificaat:**





# PNI SafeHome PT225S

Inteligentny czujnik dymu



Instrukcja obsługi

PNI SafeHouse PT225S to czujka dymu. Nie wykrywa gazu, ciepła ani ognia. Gdy wykryje dym, urządzenie uruchomi alarm, zapali się czerwona dioda LED i wyśle powiadomienie do aplikacji mobilnej Tuya Smart. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, naciśnij przycisk LED na czujce (TEST/MUTE).

## Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: 3VDC

Prąd czuwania:  $\leq 15\mu\text{A}$

Prąd alarmowy:  $\leq 160\mu\text{A}$

Powiadomienie o niskim napięciu:  $\leq 2,4\text{ V}$

Poziom dźwięku alarmu: 80dB / 1m

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz

Moc transmisji: 100mW

Zasięg wykrywania: do 20m2

Alerty: dym, sabotaż, słaba bateria

Temperatura robocza:  $-26^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

## Instalacja baterii

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara wspornik z tyłu detektora, wyjmij go i zainstaluj dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V (w zestawie).

## Instalacja detektora

Zalecamy montaż czujki dymu na suficie, ponieważ dym najpierw unosi się do sufitu, a następnie rozprzestrzenia się po pomieszczeniu.

Zachowaj co najmniej 30 cm odległości od światła lub dekoracji i co najmniej 15 cm od ścian i narożników.

## Sterowanie detektorem z aplikacji Tuya Smart

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Tuya Smart na swoim smartfonie. Wyszukaj aplikację w Google Play / App Store lub zeskanuj poniższy kod QR:





Android



iOS

2. Po instalacji otwórz aplikację, załóż konto i zaloguj się.
3. Włącz WiFi (2,4 GHz) i lokalizację GPS w swoim telefonie komórkowym.

4. Aby dodać czujkę do aplikacji, kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu.
5. Naciśnij klawisz Reset przez około 5 sekund za pomocą dołączonego klawisza. Dioda LED na detektorze szybko miga.
6. Wybierz z lewego menu Czujniki - Czujka dymu (WiFi)
7. Wybierz sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć i dodaj hasło sieciowe.
8. Jeśli dioda LED na czujce miga szybko, naciśnij Dalej i poczekaj, aż aplikacja znajdzie czujkę.
9. Po zidentyfikowaniu detektora naciśnij przycisk Gotowe.



## Wskaźnik ledowy

<b>Stan</b>	<b>LED</b>	<b>Dźwięk</b>
Normalna	Dioda LED miga rzadko, raz na 60 sekund	Nic
Test	Czerwona dioda LED świeci	Di-Di-Di
Alarm	Czerwona dioda LED świeci	Di-Di-Di
Czekaj	Dioda zgaszona.	Nic
Automatyczna konfiguracja sieci	Dioda LED miga raz na sekundę	Nic
Ręczna konfiguracja sieci	Dioda LED miga raz na 3 sekundy	Nic

## Wyłącz alarm dźwiękowy

Przed wyłączeniem alarmu dźwiękowego upewnij się, że nie ma zagrożenia pożarowego.

Naciśnij przycisk LED (TEST/MUTE), aby zatrzymać alarm dźwiękowy.

## Testowanie funkcji alarmu

Aby przetestować działanie detektora, możesz spalić kawałek bawełny. Podczas spalania bawełny powstaje dym. Przysuń bawełnę bliżej gniazd detektora. Czujka wyda dźwięk Di..Di.. Naciśnij przycisk LED (TEST / MUTE), aby wyłączyć alarm dźwiękowy.

Uwaga: Nie używaj płomienia do testowania czujki

## Rozwiązywanie problemów

Jeśli detektor nie działa prawidłowo, sprawdź następujące elementy:

1. Sprawdź, czy bateria jest rozładowana. Wymień baterię.
2. Okresowo czyść czujnik.
3. Sprawdź, czy poprawnie zainstalowałeś czujkę.
4. Jeśli alarm testowy nie wysyła powiadomienia na telefon, upewnij się, że odległość między czujką a routerem WiFi nie przekracza 10 metrów.

## Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że inteligentny czujnik dymu PNI SafeHome PT225S jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## CERTYFIKAT JAKOŚCI I GWARANCJA HANDLOWA

Produkty zidentyfikowane w niniejszym certyfikacie na podstawie nazwy handlowej i niepowtarzalnego numeru seryjnego S/N, objęte są gwarancją handlową w następujący sposób: Okres gwarancji dla osób fizycznych wynosi 24 miesiące od daty dostawy na wady produkcyjne i materiałowe.

Okres gwarancji dla osób prawnych wynosi 12 miesięcy od daty dostawy na wady produkcyjne i materiałowe.

Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury na każdy produkt.

Średni czas użytkowania produktu wynosi 48 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania dołączonej do produktu instrukcji montażu i obsługi.

Gwarancja handlowa nie ma wpływu na prawa konsumenta przewidziane w obowiązujących

przepisach, odpowiednio w Rozporządzeniu nadzwyczajnym 140 / 28.12.2021 w sprawie niektórych aspektów dotyczących umów sprzedaży towarów, OG 21/1992 w sprawie ochrony konsumenta z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz Ustawa 296/2004 w sprawie kodeksu konsumenckiego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

**Pobierz kartę gwarancyjną:**





# PNI SafeHome PT225S

Senzor de fum inteligent



Manual de utilizare

PNI SafeHouse PT225S este un detector de fum. Nu detectează gaz sau căldură emisă de foc. Când detectează fum, dispozitivul va emite o alarmă sonoră, LED-ul roșu se va aprinde și va trimite o notificare în aplicația de mobil Tuya Smart. Pentru a întrerupe alarma sonoră, apăsați butonul cu LED de pe detector (TEST/MUTE).

## Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare: 3VDC

Consum în standby:  $\leq 15\mu\text{A}$

Consum în alarmă:  $\leq 160\mu\text{A}$

Notificare de tensiune scăzută:  $\leq 2.4\text{V}$

Nivel intensitate sonoră alarmă: 80dB/1m

Frecvență WiFi: 2.4GHz

Putere de emisie: 100mW

Rază de detecție: până la 20m<sup>2</sup>

Alerte: de fum, anti-sabotaj, baterie scazuta  
Temperatura de lucru: -26°C ~ +80°C

## **Instalare baterii**

Rotiti suportul din spatele detectorului in sensul acelor de ceasornic, dati-l deoparte si instalati in compartimentul dedicat cele doua baterii alcaline AAA 1.5V (incluse).

## **Instalare detector**

Recomandam instalarea detectorului de fum pe tavan, deoarece fumul se ridica mai intai spre tavan dupa care se raspandeste in toata incaperea. Montati detectorul la o distanta de cel putin 30 cm de corpuri de iluminat sau decoratiuni si la cel putin 15 cm de peretii laterali si de colturi.

Daca tavanul este inclinat (mansarda), instalati detectorul de fum la o distanta de cel putin 90 cm de punctul cel mai inalt al tavanului.

## Control detector din aplicatia Tuya Smart

1. Descarcati si instalati in telefonul dvs. smart aplicatia Tuya Smart. Cautati aplicatia in Google Play / App Store sau scanati codul QR de mai jos:



Android



iOS

2. După instalare, deschideți aplicația, creați-va cont și autentificați-va.
3. În telefonul dvs. mobil activați funcția WiFi (2.4GHz) și funcția Locație GPS.
4. Pentru a adăuga detectorul în aplicație, apăsați pe pictograma “+” din colțul dreapta sus
5. Apăsați timp de 5 secunde tasta Reset cu ajutorul cheii incluse. LED-ul de pe detector clipește des, semn că se află în starea de configurare.
6. În aplicație selectați din meniul din stanga **Sensors - Smoke detector (WiFi)**
7. Selectați rețeaua WiFi la care doriți să vă conectați și adăugați parola rețelei.
8. Dacă LED-ul de pe detector clipește des, apăsați Next și așteptați ca aplicația să găsească detectorul.
9. După identificarea detectorului dvs., apăsați pe butonul **Done**.



## Indicator LED

<b>Stare</b>	<b>LED</b>	<b>Sunet</b>
Normal	LED-ul clipeste rar, o data la 60 secunde	Lipsa
Test	LED-ul rosu este aprins	Di-Di-Di rapid
Alarma	LED-ul rosu este aprins	Di-Di-Di rapid
Standby	LED stins.	Lipsa
Configurare automata retea	LED-ul clipeste o data pe secunda	Lipsa
Configurare manuala retea	LED-ul clipeste o data la 3 secunde	Lipsa

## **Dezactivarea alarmei sonore**

Înainte de a dezactiva alarma sonoră, asigurați-vă că nu este într-adevăr nici un pericol de incendiu.

Apăsați butonul cu LED (TEST/MUTE) pentru a întrerupe alarma sonoră.

## **Testarea funcției de alarmă**

Pentru a testa funcționarea detectorului, puteți arde o bucată de bumbac. Bumbacul prin ardere produce fum. Aproiați bumbacul de fantele detectorului. Detectorul va emite un sunet Di..Di..

Apăsați butonul cu LED (TEST/MUTE) pentru a întrerupe alarma sonoră.

Nota: Nu folosiți flacăra pentru a testa detectorul.

## Probleme si solutii

Daca detectorul nu functioneaza corect, verificati urmatoarele:

1. Verificati daca bateria este descarcata. Inlocuiti bateria.
2. Curatati periodic detectorul.
3. Verificati daca ati instalat corect detectorul.
4. Daca testul de alarma nu trimite notificare pe telefon, asigurati-va ca distanta dintre detector si router-ul WiFi nu este mai mare de 10 metri.

## Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Senzor de fum inteligent PNI SafeHome PT225S** este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:  
<https://www.mypni.eu/products/8602/download/certifications>

## **CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ**

Produsele identificate în acest certificat pe baza denumirii comerciale și a numărului unic de serie S/N, beneficiază de o garanție comercială după cum urmează: Perioada de garanție pentru persoane fizice este de 24 luni de la data livrării pentru defectele de fabricație și de material.

Perioada de garanție pentru persoane juridice este de 12 luni de la data livrării pentru defectele de fabricație și de material.

Termenul de garanție se calculează de la data facturării fiecărui produs în parte.

Durata medie de utilizare a produsului este de 48 luni cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare care însoțesc produsul.

Garanția comercială nu afectează drepturile consumatorului prevăzute prin legislația aplicabilă

în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, OG 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările și completările ulterioare și Legea 296/2004 privind codul consumului cu modificările și completările ulterioare.

**Descarca certificatul de garantie:**

